



TS600
CZUJNIK TEMPERATURY
(BEZPRZEWODOWY TERMOSTAT
POMIESZCZENIOWY)
INSTRUKCJA



MANUAL

Manufacturer:
SALUS Controls plc
Units 8-10, Northfield Business Park, Forge Way,
Parkgate Rotherham, S60 1SD, United Kingdom

Importer:
Salus Controls European Distribution sp. z o.o., ul.
Szamocka 8, 6. piętro, 01 748 Warszawa, Poland

Distributor:
AFRISO sp. z o.o. Szalsza, ul. Kościelna 7
42-677 Czekanów

UK: tech@salus-tech.com
DE: info@salus-controls.de
PL: poland@saluscontrols.com



www.saluscontrols.com

SALUS Controls jest członkiem Grupy Compute. Kierując się polityką ciągłego rozwoju produktów, firma SALUS Controls plc zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji, konstrukcji i materiałów produktów wymienionych w niniejszej broszurze bez uprzedniego powiadomienia.



Wprowadzenie

TS600 jest pokojowym czujnikiem, a zarazem regulatorem temperatury, służącym do bezprzewodowego sterowania urządzeniami serii iT600RF. Musi być używany razem z bramką internetową UGE600 (sprzedawana osobno) oraz z aplikacją SALUS Premium Lite.



Zgodność produktu

Produkt jest zgodny z następującymi dyrektywami UE: GPSR (EU) 2023/988, RED 2014/53/EU, RoHS (EU) 2015/863/EU and 2017/2102/EU, REACH (EC) No 1907/2006 (SVHC). Pełne informacje dostępne są na stronie internetowej www.saluslegal.com
(P) 2405-2480MHz, < 14dBm

Bezpieczeństwo

Używać zgodnie z regulacjami obowiązującymi w danym kraju oraz na terenie UE. Urządzenie należy używać zgodnie z przeznaczeniem, utrzymując je w suchym stanie. Produkt wyłącznie do użytku wewnątrz budynków. Przed czyszczeniem suchą szmatką należy odłączyć urządzenie od zasilania.

Zawartość opakowania



Obsługa przycisków



Naciśnij przycisk dotykowy, aby zobaczyć status urządzenia. CZERWONA dioda oznacza, że grzanie lub chłodzenie jest nieaktywne. ZIELONA dioda oznacza, że grzanie lub chłodzenie jest aktywne.

Jeśli TS600 jest sparowane, naciśnij i przytrzymaj przycisk dotykowy przez 3 sekundy. TS600 wejdzie w tryb identyfikacji i wysle polecenie identyfikacji do wszystkich powiązanych urządzeń.

TS600 można zablokować lub odblokować za pomocą aplikacji. Aby odblokować TS600 z poziomu urządzenia, naciśnij i przytrzymaj przycisk dotykowy przez 10 sekund w pierwszej minucie po ponownym uruchomieniu. Urządzenie zresetuje się i odblokuje.

Aby przywrócić ustawienia fabryczne, naciśnij i przytrzymaj przycisk dotykowy przez 10 sekund. Po tym czasie CZERWONA Dioda LED zaświeci się przez 5 sekund. TS600 opuści sieć, zresetuje się i przejdzie w tryb parowania.

Montaż



Włóż baterie. TS600 automatycznie przejdzie do trybu parowania.

Załącz przednią obudowę.

Dioda LED

Dioda LED	Znaczenie
Dioda świeci się na CZERWONO światłem ciągłym przez 5 sekund.	Przywrócenie ustawień fabrycznych
Dioda miga na ZIELONO: 0,25s włączona, 0,75s wyłączona.	Tryb identyfikacji
Dioda miga na CZERWONO: 0,3s włączona, 0,3s wyłączona - przez 10 minut	Łączenie z siecią
Dioda miga na POMARAŃCZOWO: 0,3s włączona, 0,3s wyłączona - przez 10 minut	Parowanie urządzenia
Dioda świeci się na ZIELONO światłem ciągłym przez 0,5s	Sygnał GRZANIA/CHŁODZENIA (gdy przycisk jest naciśnięty)
Dioda świeci się na CZERWONO światłem ciągłym przez 0,5s	Brak sygnału do GRZANIA/CHŁODZENIA (gdy przycisk jest naciśnięty)
Dioda miga 3 razy na CZERWONO co 10 sekund	Bateria rozładowana
Dioda miga 4 razy na CZERWONO co 10 sekund	Utracenie połączenia z siecią
Dioda miga 2 razy na CZERWONO co 10 sekund	Błąd

Parowanie

