

SALUS[®] | QUANTUM

CONTROLS

SQ610RF | SMART THERMOSTAT



compatibil cu
SALUS Premium Lite



comunicare
WIRELESS



ACUMULATOR



confort termic prin
PARDOSEALA CALD[®]




INSTALARE RAPID[®]



MULTIFUNCTIONALITATE



SENZOR DE
UMIDITATE



Introducere

Quantum SQ610RF este un termostat cu radio frecvență (ZigBee) care face parte din seria Salus iT600 Smart Home, alături de centrul de comanda KL08RF, capetele termostactice TRV10RFM și receptorul RX10RF. Pentru a putea controla SQ610RF prin intermediul internetului via aplicația mobilă SALUS Smart Home (**ONLINE**), este necesară instalarea lui împreună cu gateway-ul UGE600 (vândut separat).

Din punctul de vedere al aplicației mobile, este posibil să asociați SQ61RF cu alte elemente ale sistemului, cum ar fi: priza inteligentă SPE600, releul inteligent SR600 sau senzorul de ușă/fereastră OS600/SW600. SQ610RF poate fi folosit local fără internet (**OFFLINE**) prin intermediul coordonatorului de sistem C010RF (vândut separat).

Varianta completă a manualului în format PDF poate fi găsită la www.salus-controls.com

Conformitatea produsului

Acest produs este în conformitate cu următoarele directive europene: 2014/30 EU, 2014/35 EU, 2014/53 EU și 2011/54 EU. Textul integral al Declarației de conformitate UE este disponibil la următoarea adresă de internet: www.saluslegal.com



Informații de siguranță

A se folosi în conformitate cu reglementările europene și naționale. Pentru uz în spații închise. Mențineți produsul perfect uscat. Acest produs necesită a fi instalat de către o persoană competentă în concordanță cu reglementările naționale și europene.


Conținut pachet:

- 1) Termostat Quantum SQ610RF
- 2) Plăcuță montare pe perete
- 3) Bandă adezivă pentru montaj
- 4) Șuruburi de fixare
- 5) Manual de instrucțiuni

Înainte de a începe:

- 1** Noul termostat Quantum SQ610RF este parțial încărcat, dar vă recomandăm să-l încărcați complet înainte de utilizare.

Conectați un încărcător prin mufa de tip micro-USB, care se găsește în partea de jos a termostatului.



Încărcarea completă a termostatului, poate dura până la maxim 24 de ore.

- 3** Instalare: pentru instalarea termostatului, puteți folosi accesoriile furnizate (șuruburile de fixare sau banda adezivă). Îndepărtați plăcuța de pe spatele termostatului pentru instalarea pe perete. La final trebuie doar să amplasați termostatul peste plăcuța de fixare (are magnet încorporat).




Notă:

Poziția ideală de amplasare a termostatului este de aprox. 1.5m de la nivelul solului în locuri ferite de alte surse de încălzire/răcire. Termostatul NU trebuie să fie expus direct razelor de soare sau condițiilor extreme așa cum a fost exemplificat mai sus.

2

Diagramă electrică (Intrare S1, S2)



Simboluri:


S – contact liber de potențial

T – senzor de temperatură

Terminale S1,S2:

- senzor de pardoseală/aer
- contact extern liber de potențial pentru conexiunea unui comutator tip ON/OFF sau senzor de prezență (cartelă Hotel)

Pictograme LCD



- | | |
|--|--|
| 1. Meniu/Descrierea setărilor + Ceas | 10. Pictogramă mod Standby |
| 2. AM/PM | 11. Temperatura curentă / Temperatura setată |
| 3. Unitate de măsură a temperaturii | 12. Mod vacanță |
| 4. Indicator încălzire (pictograma este animată când există cerere de căldură) | 13. Mod modificare temporară |
| 5. Indicator răcire (pictograma este animată când există cerere de răcire) | 14. Pictogramă Setări |
| 6. Indicator conexiune RF | 15. Indicator nivel baterie |
| 7. Indicator conexiune internet | 16. Indicator senzor extern/pardoseală |
| 8. Senzor de prezență (cartelă hotel) | 17. Program activ curent |
| 9. Indicator taste blocate | 18. Pictogramă mod Program |
| | 19. Indicator Zi/Setare |
| | 20. Indicator umiditate |


Funcțiile butoanelor:

Buton	Funcție
	1) Buton meniu/revenire 2) În ecranul principal: Țineți apăsat 3 sec pentru a modifica modul de operare (Program/Manual/Modificare temporară). 3) În meniul de setări: Țineți apăsat 3 sec pentru a ieși fără a salva 4) În meniul de asociere (în modul „Tip sistem„): Țineți apăsat 3 sec pentru a vedea alte opțiuni de asociere.
	Buton descrescător (modificarea valorii sau parcurgerea meniului)
	Buton crescător (modificarea valorii sau parcurgerea meniului)
	1) Țineți apăsat 3 sec pentru a porni dispozitivul 2) Buton OK/Bifă (confirmarea valorii/ următorul meniu/ salvarea setării). 3) În ecranul principal: Țineți apăsat 3 sec pentru a activa modul Standby 4) În ecranul de setări: Țineți apăsat 3 sec pentru a revenii la ecranul principal și salva toate modificările. 5) În timpul procesului de asociere: Țineți apăsat 3 sec pentru a porni/reporni dispozitivul.
	În ecranul principal - țineți apăsat aceste butoane împreună 3 secunde pentru a bloca/debloca tastele termostatului.

COMPATIBILITATEA CU ALTE DISPOZITIVE SALUS

SQ610RF poate funcționa atât în modul ONLINE cât și în module OFFLINE. Pentru început, trebuie să decideți modul de funcționare a termostatului.

ONLINE



Gateway-ul UGE600 este conectat la internet

Puteți configura și folosi toate dispozitivele dumneavoastră folosind aplicația SALUS Premium Lite.

Descărcați aplicația SALUS Premium Light pe telefonul dumneavoastră iOS sau Android pentru a avea acces de la distanță la echipamentele SALUS.



SALUS
Premium Lite



OFFLINE



SAU



Gateway-ul UGE600 nu este conectat la internet

Puteți să folosiți dispozitivele locale, fără aplicația SALUS Premium Lite. Gateway-ul funcționează în acest mod ca un coordonator de sistem ZigBee C010RF.

Coordonator C010RF - puteți folosi C010RF pentru a instala dispozitivele dumneavoastră

Dispozitive compatibile:



SR600*

Releu
inteligent



SPE600*

Priză
inteligentă



KL08RF

Centru de comandă 8 zone,
încălzire prin pardoseală



TRV

cap termostatic pentru
radiator cu comunicare
wireless.



RX10RF

receptor de
sistem


*Doar în modul Online

Secvență prima pornire



Notă:


Pentru o instalare mai ușoară, vă rugăm să adăugați înainte celelalte dispozitive din sistem, cum ar fi: centrul de comandă KL08RF, capetele termostactice TRV etc.



Îndepărtați folia de protecție

Pentru a porni termostatul, țineți apăsat 3 secunde...

...ecranul va afișa toate pictogramele...



...termostatul va afișa versiunea de soft.

Acum selectați limba folosind butonul „” sau „” Confirmați folosind butonul .

Instalare în modul ONLINE

După ce ați selectat limba, urmăriți pașii de mai jos pentru asocierea la aplicația Salus Premium Lite și cu celelalte dispozitive.



10

Conectarea dispozitivelor

Bifează caseta din dreptul dispozitivului pe care dorești să-l conectezi acum, după care dă click pe "Conectează".



☒ SQ610RF Termostat Quantum cu baterie

Conectează

Anulează

11

Procedură reușită!

Dispozitivele de mai jos sunt acum conectate la gateway. Denumeste dispozitivele.



SQ610RF Termostat Quantum cu baterie



Conectează

Denumeste acest dispozitiv

SQ610RF Termostat

Următorul

Înapoi

12

Să configurăm echipamentul

Click pe dispozitivul cu care dorești să începeți.



SQ610RF Termostat

Vă rugăm să dați click pe numele dispozitivului pentru a intra în setări

Sfârșit

Anulează

13

☒ Centrul de comandă sau unitate de comandă pentru pardoseală

☐ Control inteligent al radiatorului

☐ Smart Plug

☐ Comutator inteligent

Mai mult

Următorul

14

Conectează

Denumeste acest dispozitiv


SQ610RF Termostat

Sfârșit





15

Termstatul va afișa ecranul principal. Felicitări. Ați configurat cu succes termostatul SQ610RF.




Instalarea in modul OFFLINE

Asocierea cu centrul de comanda pentru pardoseală (instalați centrul de comandă pentru pardoseală conform instrucțiunilor furnizate)



Asocierea cu capul termostatic TRV (instalați capul termostatic TRV conform instrucțiunilor furnizate)



SQ610RF - Structura meniului complet

Meniul principal

**Setarea
Programului**

DEZACTIVAT
LUNI-VINERI+SĂMBĂTĂ-DUMINICĂ
LUNI-DUMINICĂ
INDIVIDUAL

**Setările
utilizatorului**

ORĂ/DATĂ
MOD VACANȚĂ
CALIBRAREA TEMPERATURII
ARATĂ/ASCUNDE UMIDITATEA
ARATĂ/ASCUNDE SENZOR DE PARDOSEALĂ
TEMPERATURĂ SETATĂ MOD STANDBY
ÎNCĂLZIRE/RĂCIRE
RESETAȚI SETĂRILE UTILIZATORULUI

**Setările
administratorului**

SCARĂ DE TEMPERATURĂ
REZOLUȚIE AFIȘARE TEMPERATURĂ ^{1.}
ALGORITM CONTROL ÎNCĂLZIRE ^{2.}
ALGORITM CONTROL RĂCIRE
INTRARE S1/S2 ^{3.}
TEMPERATURA MINIMĂ
TEMPERATURA MAXIMĂ
PROTECȚIE ROBINET ^{4.}
PERIOADĂ MINIMĂ DE CUPLARE ^{5.}
FUNCȚIE DE OPTIMIZARE ^{6.}
FUNCȚIE CONFORT PARDOSEALĂ ^{7.}
COD PIN
INFORMAȚII DESPRE DISPOZITIV ^{8.}
RESETARE LA SETĂRI DE FABRICĂ ^{9.}

Limba

ENGLEZĂ
DANEZĂ
POLONEZĂ
...

Scurtă descriere a unor funcții selectate (toate funcțiile sunt descrise în manualul complet al termostatului SQ610RF):

- 1. Rezoluție afișare temperatură:** Utilizatorul poate seta temperatura afișată pe ecran în pași de 0.5°C sau 0.1°C .
- 2. Algoritm control:** Această funcție definește modul de control al temperaturii. Opțiunile disponibile sunt: ITLC pentru pardoseală/ radiatoare/ încălzire electrică (algoritm avansat pentru o menținere cât mai precisă a temperaturii camerei), histereză $\pm 0.5^{\circ}\text{C}$ sau $\pm 0.25^{\circ}\text{C}$, Actuator THB (opțiune recomandată pentru sistemele cu actuatore cu echilibrare hidraulică THB).
- 3. Intrare S1/S2:** Senzor de pardoseală, senzor de temperatură externă sau un senzor de prezență pot fi conectate pe intrările S1/S2. Adicional, dacă se conectează un contact de tip NO (normal deschis) liber de potențial ON/OFF, puteți activa o regulă OneTouch (programată din aplicația SALUS Premium Lite) sau ca o trecere de pe încălzire pe răcire.
- 4. Protecție robinet:** Această funcție deschide toate actuatorele o dată pe săptămână pentru 5 minute (pe timp de vară previne blocarea actuatorelor).
- 5. Perioadă minimă de cuplare:** Termostatul nu va trimite semnal pentru încălzire/răcire mai des decât este specificat în acest parametru.
- 6. Funcție de optimizare:** Funcția de pornire/oprire optimizată ajută termostatul să fie mai eficient (în combinație cu algoritmul ITLC).
- 7. Funcție confort pardoseală:** Această funcție menține pardoseala caldă chiar dacă temperatura ambientală este suficientă și nu trebuie pornită încălzirea. Se pot selecta 3 niveluri de intensitate. Această funcție nu este pentru economie. Sistemul dumneavoastră poate porni chiar dacă nu există cerere de căldură din partea termostatului. Este o funcție care oferă confort utilizatorului prin menținerea pardoselii calde în permanență.
- 8. Informații despre dispozitiv:** Acest meniu arată utilizatorului - Versiunea de soft, Nivelul bateriei, nivelul semnalului RF, dispozitivele asociate și modul de identificare.
- 9. Resetare la setările de fabrică:** Acest meniu permite revenirea la setările de fabrică. Dispozitivul va fi înlăturat din rețeaua ZigBee și trebuie readăugat.



QUANTUM SQ610RF	
Sursă de alimentare	Baterie Li-Ion 3.7v încorporată
Tensiune de alimentare (nu este inclus încărcătorul)	Micro-USB 5V DC, min 0,5 A
Interval de temperatură	5-40°C
Toleranță afisaj	0.5°C sau 0.1°C
Algoritm de control	ITLC SPAN (HISTEREZĂ) ($\pm 0.25^{\circ}\text{C}$ / $\pm 0.5^{\circ}\text{C}$) THB
Intrare S1 - S2	Senzor de pardoseală Senzor de aer Senzor de prezență Reguli OneTouch Comutator încălzire/ răcire
Protocol comunicare	ZigBee 2,4GHz
Montare	Apărentă
Plajă de temperatură	0-45°C
Clasă protecție IP	IP30
Dimensiunei (lungime x lățime x adâncime)	86 x 86 x 11 mm



Contact

Salus Controls Romania SRL
str. Orăștiei, nr 10, Clădirea D14
Modul 7 și 8, Etaj 1
Cluj-Napoca, jud. Cluj
400398
Tel: 0364 435 696
E-mail: office@saluscontrols.ro
www.saluscontrols.ro