



Installationshandbuch







SALUS EV-Ladegerät (AC)

MODELLNUMMER

EVT7EU: 7 kW (1-phasig), kabelgebundener Typ EVT11EU: 11 kW (dreiphasig), kabelgebundener Typ EVT7UK: 7 kW (1-phasig), kabelgebundener Typ

Die Salus EV Charger Mode-3 AC-Serie bietet Ladeleistung von 7 kW bis 11 kW über ein 5 Meter langes Typ-2-Ladekabel für Ihre Elektrofahrzeuge. Dank seines schlanken Designs eignet es sich sowohl für den Innen- als auch für den Außenbereich und ist ideal für den Einsatz in Wohngebieten.

Sie ist über WiFi mit dem Internet verbunden und kann über eine Smartphone-App gesteuert werden. Die App bietet:

- Überwachung und Steuerung des Ladevorgangs
- Zeitplanung außerhalb der Spitzenzeiten für kosteneffizientes Laden
- Ladehistorie zur Nachverfolgung und Analyse
- NFC-Zugangsverwaltung für autorisierte Benutzer
- Verwaltung mehrerer Ladestationen über ein Konto

Das britische Modell (EV7UK) verfügt über eine PEN-Fehlererkennung, die eine zusätzliche Masseelektrode überflüssig macht, und entspricht den UK EV (Smart Charge Points) Regulations.

Wichtige Sicherheitsinformationen

- Die Installation, Wartung und Instandhaltung des Ladegeräts darf nur von gualifizier-tem Personal gemäß den geltenden örtlichen Vorschriften durchgeführt werden. Der Installateur muss sicherstellen, dass die Installation den lokalen, regionalen und nationalen Vorschriften und Richtlinien entspricht.

Bei der Verwendung elektrischer Produkte sollten immer grundlegende Vorsichtsmaßnahmen beachtet werden.

- Schalten Sie den Strom am Schutzschalter aus, bevor Sie das Ladegerät installieren oder reinigen.
- 🚺 Installieren oder verwenden Sie das Ladegerät nicht in der Nähe von entflammbaren, explosiven oder brennbaren Materialien, Chemikalien oder Lösungsmitteln, Gasleitungen oder Dampfauslässen, Heizkörpern oder Batterien sowie in Bereichen, die leicht überflutet werden können, mit hoher Luftfeuchtigkeit oder fließendem Wasser. Sprühen Sie keine Flüssigkeiten in die Ladebuchse oder den Ladeanschluss. Tauchen Sie den Ladestecker niemals in Flüssigkeit ein. Öffnen Sie die Abdeckung nicht bei Regen.
- Verwenden Sie das EV-Ladegerät nur innerhalb der angegebenen Betriebstemperaturen. Es wird nicht empfohlen, das Ladegerät an einem Ort mit direkter Sonneneinstrahlung oder unter extremen Wetterbedingungen zu installieren.
- 🕂 Verwenden Sie das EV Charger nicht, wenn das Gehäuse, der Stecker oder die Buchse gebrochen, gerissen oder geöffnet ist oder Anzeichen einer Beschädigung aufweist oder nicht funktioniert. Verwenden Sie das Ladekabel nicht, wenn es ausgefranst ist, eine gebrochene Isolierung oder Anzeichen einer Beschädigung aufweist oder wenn der Fahrzeugstecker oder die Steckdose verschmutzt ist. Berühren Sie das Ladekabel nicht, wenn der Stecker Rauch ausstößt oder zu schmelzen beginnt, und unterbrechen Sie nach Möglichkeit den Ladevorgang.

Versuchen Sie nicht, das EV-Ladegerät zu zerlegen, zu reparieren, zu manipulieren oder zu modifizieren.

Stecken Sie keine Finger oder Fremdkörper in die Teile des EV-Ladegeräts, und berühren Sie die Endanschlüsse nicht mit den Fingern oder scharfen Metallgegenständen. Es gibt scharfe Elemente, achten Sie auf verletzende Schnitte.

- Verwenden Sie keine Reinigungsmittel für Teile des Ladegeräts. Verwenden Sie ein sauberes, trockenes Tuch, um Staub und Schmutz zu entfernen.
 - 🕅 Dieses Gerät sollte bei der Verwendung in der Nähe von Kindern beaufsichtigt werden.

Gehen Sie beim Transport des EV-Ladegeräts vorsichtig vor und stellen Sie sicher, dass es bei Transport und Lagerung die richtige Temperatur hat. Setzen Sie das Gerät keinen starken Kräften aus und treten Sie nicht auf das EV-Ladegerät, um Schäden an ihm oder seinen Komponenten zu vermeiden.

- Treffen Sie angemessene Vorsichtsmaßnahmen bei elektronischen medizinischen Implantaten.
- Befolgen Sie bei der Installation und dem Betrieb des Ladegeräts sorgfältig alle Sicherheits- und Installationsanweisungen. Eine unsachgemäße Installation und Prüfung des EV-Ladegeräts kann zu Schäden an der Fahrzeugbatterie, an Komponenten und/oder am EV-Ladegerät selbst führen. Die Nichtbeachtung der Anweisungen kann ein Sicherheitsrisiko darstellen und/oder eine Fehlfunktion des Geräts verursachen.
- Die Informationen in diesem Handbuch können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Sie stellen keine Verpflichtung seitens des Herstellers dar. Die Abbildungen in diesem Handbuch dienen nur der Illustration und können vom gelieferten Produkt abweichen.

Elektrischer Schutz

- Die Ladestation muss fest mit der elektrischen Erde der Anlage verbunden sein.
- Es sollten zertifizierte Schutzschalter vorgeschaltet werden, die der Norm IEC 60898-1 entsprechen müssen. Die Nennspannung und der Nennstrom des Schutzschalters müssen 240V/40A für das 7kW-Modell, 400V/20A für das 11kW-Modell und 400V/40A für das 22kW-Modell betragen.
- Ein zertifizierter Fehlerstromschutzschalter (RCD) sollte vorgelagert sein. RCDs müssen einer der folgenden Normen entsprechen: IEC 61008-1 oder IEC 61009-1. Der Fehlerstromschutzschalter kann ein Typ A 30mA RCCB oder RCBO sein, kann aber auch ein Typ B RCD sein, in Übereinstimmung mit den örtlichen Vorschriften. Die Nennspannung und der Nennstrom des FI-Schutzschalters müssen 240V 40A für das 7kW-Modell, 400V/20A für das 11kW-Modell und 400V/40A für das 22kW-Modell betragen.
- Es müssen sowohl ein MCB als auch ein RCD (d. h. RCCB, RCBO usw.) installiert werden. Hinweis: der FI-Schutzschalter muss das erste Gerät vor dem EV-Ladegerät sein und in unmittelbarer Nähe des Ladegeräts montiert werden.
- Die Kombination aus dem EV-Ladegerät und dem vorgeschalteten FI-Schutzschalter (d. h. RCCB, RCBO usw.) kann die Anforderungen von OVCIII erfüllen.
- Der Installateur muss den FI-Schutzschalter, den Leistungsschalter, die Erdungskonfiguration (Erdungsanschluss ist erforderlich) und alle Geräte gemäß den geltenden örtlichen Vorschriften auswählen. Die örtlichen Installationsrichtlinien sollten ebenfalls befolgt werden, um sicherzustellen, dass das Gerät in Übereinstimmung mit allen örtlichen Beschränkungen installiert wird. Alle diese Schutzvorrichtungen müssen mit den entsprechenden technischen Spezifikationen ausgewählt werden, wie z. B.:
 - Betriebsspannung \geq Betriebsspannung der Ladestation,
 - Arbeitsstrom \geq Arbeitsstrom der Ladestation
 - Schutzart (IP) \geq IP54 oder Installation in einem IP54-Schutzkasten für den Außeneinsatz.

Übersicht



- 1. LED für Ladeanzeige
- 2. NFC-Leser für die Authentifizierung
- 3. Metallische Wandhalterung in Y-Form

MODELL	ANZAHL PHASEN	AUSGANGSSTROM	ANSCHLUSS	LEISTUNG	
EVT7EU	1- PHASE	32A	TYP 2 KABEL	7kW	
EVT11EU	3 - PHASE	16A	TYP 2 KABEL	11kW	
Nur für UK (mit PEN-Fehlerschutz)					
EVT7UK	1 - PHASE	32A	TYP 2 KABEL	7kW	

LED Status

WÄHREND DER EINRICHTUNG		
Bereit zum Einrichten von Wi-Fi	Ĵ.	Langsames Blinken
Verbunden mit Wi-Fi	Ţ.	Langsames Blinken
Verbunden mit der Cloud (oder OCPP-Server)	l	Dauerhaft
Keine Verbindung		FAST Blinkt
CHARGING OPERATION		
Standby		Dauerhaft
Ladegerät ist gesperrt) 	Langsam Blinken
Ladegerät wartet auf NFC	0	Dauerhaft
Ladegerät wartet auf Zeitplan	Ì.	Langsam Blinken
Die Ladestation wartet darauf, dass das EV mit dem Laden beginnt		Langsam Blinken
Ladevorgang		Dauerhaft
Beendeter Ladevorgang		Dauerhaft
NFC-Karte wird verifiziert	÷Ų.	Blinkt 3 Mal
NFC-Kartenüberprüfung fehlgeschlagen	Ĵ.	Blinkt 3 Mal
Fehler (alle Kabel abziehen, Hauptstromversorgung ausschalten und Techniker kontaktieren)		Dauerhaft

Technische Daten

	EINPHASIG (EV7EU / EV7UK)	DREIPHASIG (EV11EU)	
Eingangsspannung	230V AC 50Hz	400V AC 50Hz	
Ladestrom und Leistung	32A / 7kW	16A / 11kW	
Lademodus	Modus 3		
Anschluss für das Aufladen	Ladeanschluss: 5 Meter Typ 2 Ladekabel		
Kabelquerschnitt	Bis zu 10mm ²		
Kabeleinführung	Unterseite und Rückseite		
Elektrischer Schutz	6mA DC Fehlerstromerkennung Anti-Schweiß-Schutz Überstromschutz Über-/Unterspannungsschutz Übertemperaturschutz Überspannungsschutz PEN-Fehlerschutz (nur EV7UK), ohne dass ein zusätzlicher Erdungsstab installiert werden muss.		
LED-Anzeige	LED-Hintergrundbeleuchtung für das Logo und mehrfarbige LED für den Ladestatus		
NFC-Leser	Mifare (13.56MHz), ISO14443-A		
Anschlussmöglichkeiten	IEEE 802.11bgn Wi-Fi (2.4GHz)		
Kommunikation	Mobile App-Bedienung		
Firmware-Aktualisierung	Over-the-Air-Firmware-Update-Fähigkeit		
Sicherheit	Wi-Fi : WEP, WPA-TKIP, WPA2-CCMP, PMF und WPA3		
chutzart für Eindringen IP54			
Schutzklasse für Stöße	IK08		
Material (Gehäuse)	PC UV-stabilisiert (UL94 V-0 feuerbeständig)		
Lagertemperatur	-30°C bis 80°C		
Betriebstemperatur	7kW model : -25°C bis 50°C	11kW model : -25°C bis 45°C	
Luftfeuchtigkeit im Betrieb	Bis zu 95% RH (nicht kondensiert)		
Arbeitshöhe	Bis zu 2.000 m		
Abmessungen (H x B x T)	400mm x 231mm x 114mm		
Nettogewicht	3.7kg		
Zubehör	Y-förmige Halterung NFC-Karte (3 Stück) Kabel und Steckerhalter		

Installation und elektrische Anschlüsse

1. Montieren Sie das EV-Ladegerät



Verwenden Sie die Schrauben (im Lieferumfang enthalten), um die Montageplatte an der Wand zu befestigen.



Bringen Sie das Ladegerät wieder an der Montageplatte an.



Ziehen Sie die Schraube an der Unterseite der Montageplatte an, um das Ladegerät fest daran zu befestigen.



Öffnen Sie die Deko-Abdeckung. An der Ecke befindet sich eine Aussparung, mit der Sie die Abdeckung leicht öffnen können.



Lösen Sie die Schrauben an jeder Ecke der oberen Abdeckung und öffnen Sie sie, um Zugang zum Innenteil für die Verkabelung und Einrichtung zu erhalten.





Führen Sie das Stromversorgungskabel durch die mitgelieferte Kabelverschraubung.



Führen Sie das Kabel in das EV-Ladegerät ein und schließen Sie es an die Klemmen an, wobei Sie die für einphasigen oder dreiphasigen Stromeingang aufgeführten Konfigurationen beachten.



*Die oben genannten Farben werden gemäß der IEC-Norm verwendet, in einigen Regionen werden möglicherweise andere standardisierte Farben verwendet.



Nach Abschluss der Verkabelung muss die Kabelverschraubung am EV-Ladegerät festgezogen werden, um die Kabel zu sichern.



Bringen Sie die obere Abdeckung an und ziehen Sie die Schrauben fest an.

2. Beenden Sie die Installation



Bringen Sie die Deko-Abdeckung über der oberen Abdeckung an und richten Sie sie richtig aus.



Die Installation ist abgeschlossen.

Einrichten





Verbinden Sie Ihren EV Charger über Wi-Fi mit dem Internet. Verwenden Sie die Smartphone-App, um sie in Ihrem Konto zu registrieren.

Schritt 1: Einrichten der Wi-Fi-Verbindung mit dem Internet

12



Nach dem Einschalten sendet das EV-Ladegerät für 5 Minuten einen Wi-Fi-Zugangspunkt. LED blinkt GELB

*Die Einrichtung der Wi-Fi-Verbindung muss innerhalb von 5 Minuten abgeschlossen sein.



Verwenden Sie ein mobiles Gerät, um sich mit dem Zugangspunkt des EV-Ladegeräts zu verbinden.

Scannen Sie den QR-Code Nr. 1 auf dem Etikett des Ladegeräts, um eine automatische Verbindung herzustellen.

Oder

Verbinden Sie sich manuell mit der SSID und dem Passwort, die auf dem Etikett aufgedruckt sind. 13

Sobald die Verbindung hergestellt ist, sollte sich der Webbrowser auf dem Mobilgerät automatisch öffnen und die Seite für die Wi-Fi-Einrichtung des EV-Ladegeräts anzeigen.



Andernfalls scannen Sie den obigen QR-Code, um die Seite für die Wi-Fi-Einrichtung aufzurufen oder

Öffnen Sie den Browser und geben Sie 192.168.3.1 in die Adressleiste ein.

4	-	-
7		7
		4
-		

Wi-Fi	
IANUAL CONNECT	
ADD (HIDDEN) SSID	
R CHOOSE A NETWORK	
router	8 🗢
CGDevice	ê ?
129C	ê 🗢
TESTNET	ê ?
TP-LINK_2908	ê 🗢
CTLG633-676724	ê 🗢
85350537	ê
Linksys-HPI	ê ?
Belkin.50A3	₿ 奈
GW-01D250	8 🗢
CT-Staff	A ≈

Wählen Sie auf der Seite für die Wi-Fi-Einrichtung ein Netzwerk aus der Liste aus und geben Sie das Passwort ein, um das Ladegerät zu verbinden.



Das EV-Ladegerät ist nun mit dem Wi-Fi-Netzwerk verbunden.



Wenn die Verbindung hergestellt ist, leuchtet die LED durchgehend grün

Schritt 2: Laden Sie die Smartphone-App herunter, um die Einrichtung fortzusetzen



Laden Sie die Salus EV charger App herunter und registrieren Sie ein Benutzerkonto. Bitte beachten Sie: Wenn Sie bereits ein Salus Premium Lite Konto haben, ist dieses auch mit der Salus EV Charging App kompatibel.

Schritt 3 : (Falls erforderlich) Smart EV Charger Konto erstellen





Um ein Konto zu erstellen, müssen wir die Option **SIGN UP** wählen

3.3
SEALUE
Create your Profile
English
+ First Name
+ Last Name
Mail Address
Passward 🔅
Passwords must be between 6 characters long and must include one numeric character (0 - 9) or symbol, one lowercase (a - z), and one uppercase (A - Z).
Comfirm Passward 😻
🛔 Country 🗸 🗸
📞 Phone Number
I accept SALUS Controls Terms & Conditions
I have read and understood SALUS Control: Privacy Notice
 I wish to receive information by email yes on SLAUS products, promotions, or or services to enhance the use of my connected devices and apps.

Fügen Sie die erforderlichen Informationen hinzu, um mit der Erstellung des Kontos fortzufahren. Wählen Sie dann **SIGN UP**.



Ein Bestätigungscode wird Ihnen per E-Mail zugesandt. Geben Sie den Code ein und wählen Sie dann **AKTIVIEREN.**

Schritt 4: Hinzufügen Ihres ersten EV-Ladegeräts



Wählen Sie ADD, um Fahren Sie mit dem Hinzufügen des EV-Ladegeräts zur App fort.

Das EV-Ladegerät kann auf 2 Arten hinzugefügt werden:





Fügen Sie einen Namen für das Gerät hinzu & Zeitzone einstellen



Legen Sie Ihre Wahl für Randomized delay fest



Stellen Sie Ihre Wahl für Zeitplan außerhalb der Spitzenzeiten



Legen Sie Ihre Wahl für die Datenerfassung fest und wählen Sie Speichern

Schritt 5: Mehrere Ladegeräte verwalten

Mehrere Ladegeräte können mit einem einzigen Benutzerkonto verbunden werden. So kann der Nutzer alle seine Ladegeräte bequem von einem Ort aus überwachen und verwalten.





Streichen Sie über das Dashboard der App, um zwischen den verschiedenen Ladegeräten zu wechseln.

Armaturenbrett - Funktionen und Einstellungen



Schritt 6: Ladevorgang



Verbinden Sie das Ladekabel mit dem Elektrofahrzeug und dem Ladegerät. Wischen Sie mit der NFC-Karte über das Ladegerät, oder wählen Sie Start, um den Ladevorgang zu starten.



Warten Sie bis zum Erreichen des Ladezeitplans, oder wählen Sie Boost, um den Zeitplan zu übergehen und sofort zu laden.



Der Ladevorgang wird eingeleitet



Der Ladevorgang beginnt

Ladevorgang - mögliche Anzeigen



Ladebildschirm





Dieser Bildschirm wird angezeigt, wenn das EV-Ladegerät den Ladevorgang stoppt oder unterbricht.



Fehler-Bildschirm

In-App-Einstellungen für das EV-Ladegerät

< EV Ch	arger 1	
Connection Status	$\overline{\mathbf{\hat{o}}}$	
Charger name	EV Charger 1 义	
NFC Card management	>-	-0
About Device	> -	 C
Time Zone	(UTC+00:00) London 🔪	
Charger Settings		
Max Charge Current	32A 🗨	e
Boost	4 hour >	
Plug and Charge	• 💽 🥑	-0
Charger Lock	θ	9
Randomized delay		h
Static load management	32A 🍾 🔹	0
Remove E	V Charger 1	
	vreset	
$\sim \bullet$	(

a	< εν	′ Charge	r 1		
	Charger name				
	EV Charger 1				
b.1					
	< N	NFC Carc	1	\oplus	
	Che	arge NFC Carc		•	
	085	50 7240 0890		:	
b.2					
	< 1	NFC Card			
	Card name				
	EV Charge	er 1			
	Card number				
	0850-7240-0890				
c. 1					
	< Ab	out Devi	ce		
Device Information					
EV Charger 1					
	Model	EV Charger			
		1234567890			
	MAC address				
			harger Pl		
			Charger-1		
	Build Date	November 2	2, 2023		
	Released	November 2	2, 2023		
		1.7.1 248	Φ		
	Tamper switch mess	sage	e,		
	Copyrigh		nited		

Hier kann der Name des EV-Ladegeräts geändert werden

Wenn Plug&Charge deaktiviert ist, ist vor dem Laden eine Autorisierung erforderlich, entweder über die App oder durch Durchziehen der NFC-Karte am EV-Ladegerät. Um zu verwalten, welche NFC-Karte den Ladevorgang auslösen kann, können Sie auf diesem Bildschirm neue NFC-Karten (durch Scannen des QR-Codes oder Eingabe der Kartennummer) zum Ladegerät hinzufügen und anschließend bearbeiten/entfernen.

*Jedes EV-Ladegerät hat seine eigene NFC-Kartenliste, dieselbe Karte kann zu verschiedenen EV-Ladegeräten hinzugefügt werden.

Dieser Bildschirm zeigt die Informationen des EV-Ladegeräts an. Er zeigt auch die aktuelle Firmware-Version an und ob eine neue Firmware-Version zur Installation verfügbar ist.



Es ist auch ein Meldungsprotokoll des Manipulationsschalters verfügbar, um zu überprüfen, ob die Abdeckung der Ladestation während des Betriebs geöffnet wurde.



Zeit und Zone bearbeiten

Max. Ladestrom

Zeigt den maximalen Ladestrom an, den dieses EV-Ladegerät liefern kann. (Dies hängt sowohl von der SKU als auch von der Hardware-Einstellung im Ladegerät ab)

Anschließen und Laden

Wenn diese Funktion aktiviert ist, kann das EV-Ladegerät den Ladevorgang ohne Autorisierung durch die App oder die NFC-Karte einleiten. Der Ladevorgang beginnt sofort oder nach einer gewissen Zeit, je nachdem, ob ein Zeitplan oder eine zufällige Verzögerung eingestellt ist.

Ladegerät-Sperre

Wenn diese Funktion gesperrt ist, kann das Ladegerät keine Ladung durchführen.

Zufallsgesteuerte Verzögerung

Wenn diese Funktion aktiviert ist, wird eine zufällige Verzögerung (bis zu 10 Minuten) vor dem Start eines Ladevorgangs angewendet.

Statisches Lastmanagement

Mit dieser Einstellung kann die Leistung des EV-Ladegeräts bei Bedarf begrenzt werden.

Entfernen

Entfernt dieses EV-Ladegerät aus dem Benutzerkonto.

Werkseinstellung

Beim Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen werden alle Einstellungen gelöscht, einschließlich der Wifi-Verbindung zum Heimrouter. Durch das Zurücksetzen wird auch das EV-Ladegerät aus dem aktuellen Benutzerkonto entfernt.

Andere Ladegerät-Einstellungen

Andere App-Einstellungen





Abmeldung vom Konto & Zurücksetzen auf Werkseinstellungen

Wenn Sie das EV-Ladegerät von Ihrem Konto abmelden, führt das EV-Ladegerät auch einen Werksreset durch.



PEN-Fehlerschutz für EV7UK: 7 kW (1-phasig) kabelgebundener Typ (UK-Version)

Bei der Installation an einem PME-Stromnetz ist es notwendig, den Benutzer vor einem möglichen Stromschlag zu schützen, der auftreten kann, wenn der kombinierte Neutral- und Erdleiter (PEN) der Stromversorgung beschädigt oder unterbrochen wird.

Das Modell EV7UK verfügt über eine eingebaute PEN-Fehlerschutzfunktion, wie in 72.411.4.1 (iv) beschrieben, die das Fahrzeug von den stromführenden, neutralen und geerdeten Leitern trennt, wenn die Spannung über oder unter den vorgeschriebenen Werten liegt (mehr als 253 V und weniger als 207 V). Damit entfällt die Notwendigkeit einer zusätzlichen Erdungselektrode oder eines Erdungsstabs.

Hiermit erklärt Salus Controls, dass dieses EV-Ladegerät den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der EE-Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Eine Kopie der vollständigen DoC ist beigefügt.

SALUS Controls Units 8–10, Northfield Business Park, Forge Way, Parkgate Rotherham, S60 1SD

HAUPTSTELLE

SALUS Controls Units 8-10, Northfield Business Park, Forge Way, Parkgate, Rotherham, S60 1SD, United Kingdom SALUS Controls GmbH, Dieselstrasse 34, 63165 Mühlheim am Main, Germany

Email: sales@salus-tech.com



www.saluscontrols.com

SALUS Controls ist ein Mitglied der Computime Group

SALUS Controls plc verfolgt eine Politik der kontinuierlichen Produktentwicklung und behält sich das Recht vor, die Spezifikation, das Design und die Materialien der in dieser Broschüre aufgeführten Produkte ohne vorherige Ankündigung zu ändern.



V01 10/2024