





Radiatorsko

ogrevanje

rR d

RX10RF









P0: °∕∨ mb



°\~ ^

meniju.

Seznam nastavitvenih parametrov

dxx	Funkcija	Vrednost	Opis	Prednas- tavljena vrednost
d00	Temperaturna enota	0	Stopinj Celzija [°C]	0
		1	Stopinj Fahrenheit-a [°F]	
d01	Nadzor ogrevanja	0	TPI algoritem	0
		1	Razpon ±0.25℃	
		2	Razpon ±0.5°C	
d02	Popravek prikazane temperature	od -3.0°C do +3.0°C	Če termostat prikazuje napačno temperaturo jo je mogoče popraviti v območju \pm 3.0°C	0°C
d03	Tipalo (S1, S2)	0	Brez tipala	0
		1	Temperaturno tipalo povezano	
		2	Merilec točke rosišča povezan (samo za talno ogrevanje)	
		3	Merilec zasedenosti povezan	
d04	Tipalo uporabljeno kot merilec temperature ali za talno ogrevanje <u>(funkcija je aktivna,</u> <u>ko d03=1)</u>	0	Termostat meri samo temperaturo z zunanjim tipalom	0
		1	Zunanje tipalo se uporablja kot zaščita pred talnim pregretjem	
d05		1	Razpon ±0.5°C	2
<u>(samo</u> <u>za talno</u> <u>ogre-</u> <u>vanje)</u>	Nadzor hlajenja	2	Razpon ±1.0°C	
d05 (<u>samo</u> za TRV)	Nadzorni algoritem za TRV glave	0	Standardni Vklop/Izklop algoritem	1
		1	Samodejna izbira	
		2	Napredni učni algoritem	
d07	Zaščita ventila	0	Onemogočena	1
		1	Omogočena	
d08	Nastavitev temperature zaščite proti zmrzovanju	5-17°C	Temperatura zaščite proti zmrzovanju v počitniškem načinu	5°C
d09	Format časa	0	12-urni	1
		1	24-urni	
d11	Poletni čas	0	Onemogočen	1
		1	Omogočen	
d12	Maks. temp. ogrevanja	5-35℃	Maks. temperatura ogrevanja/hlajenja, ki jo lahko nastavi uporabnik	35°C
d13	Min. temp. ogrevanja	5-40°C	Min. temperatura ogrevanja/hlajenja, ki jo lahko nastavi uporabnik	5°C
d14	Omejitev temp. talnega ogrevanja <u>(funkcija je</u> <u>aktivna v načinu ogrevan- ja, ko d04=1)</u>	6-45°C	Če želite zaščititi tla pred pregrevanjem, bo ogrevanje izključeno, ko bo dosežen parameter "d14"	27°C
d15	Min. temperatura tal <u>(funkcija je aktivna</u> <u>v načinu ogrevanja,</u> <u>ko d04=1)</u>	6-45℃	Če želite zaščititi tla pred podhladitvijo, bo ogrevanje vključeno, ko bo dosežen parameter "d15"	10°C
d16	Min. temperatura tal pri hlajenju <u>(funkcija</u> j <u>e aktivna, ko d04=1)</u>	6-45°C	Če želite zaščititi tla pred podhladitvijo, bo hlajenje izključeno, ko bo dosežen parameter,,d16″	6°C
FUNKCIJE, KI SO NA VOLJO SAMO V APLIKACIJI:				
d17	Omogoči odklepanje iz termostata	0	Ne	1
		1	Da	
d18	Kljukica za potrditev spremembe ikone	0	Da	0
		1	Ne	