

SALUS Controls Plc Units 8-10 Northfield Business Park Forge Way, Parkgate, Rotherham S60 1SD, United Kingdom

ERECE 🗏 🟥 Computime 🧟 🙎

www.saluscontrols.com

SALUS Controls є частиною Computime Group Limited

собі право до зміни специфікації, дизайну, а також матеріалів, зазначених у цьому керівництві, використаних для продукції, без попередження.

Вступ

Дякуємо Вам за вибір обладнання торгової марки «SALUS». Завдяки дануму регулятору управління кімнатною температурою буде простою і точною. Регулятор зручний в обслуговуванні, оснащений ЖК-дисплеєм з підсвіткою і сенсорними клавішами. Пристрій може працювати в двох режимах: нагрівання або охолодження.

Сертифікат відповідності

Виріб відповідає Директивам : ЕМС 2014/30 / EU, LVD 2014/35 / EU, а також RoHS 2011/65 / EU. Повну інформацію щодо Декларації відповідностіможете переглянути на нашому сайті: www.saluslegal.com

Зверніть увагу!

Цей документ - це короткий посібник із встановлення та експлуатації виробу та вказує основні його можливості та функції. Детальна інформація міститься в повному посібнику, який доступний на вебсайті www.salus-controls.eu і який повинен використовуватися для правильної установки та експлуатації виробу.

Інформація про безпеку:

Використовуйте відповідно до національних та законодавчих норм ЄС. Використовуйте пристрій за призначенням і тримайте його сухим. Продукт лише для внутрішнього використання. Будь ласка, прочитайте повний посібник перед початком встановлення та використання продукту.

Встановлення:

Встановлення повинно проводитись кваліфікованою особою з відповідними електричними дозволами відповідно до національних стандартів та норм ЄС. Виробник не несе відповідальності за невиконання інструкцій.

ПРИМІТКА:

Можуть бути додаткові вимоги до захисту для всієї установки. Монтажник несе відповідальність за дотримання таких вимог.



Ідеальне положення для монтажу термостата становить близько 1,5 м під рівнем підлоги далеко від нагрівання або охолодження джерел. Також термостат не слід встановлювати за шторами чи іншими перешкодами або в місцях з високою вологістю, оскільки це заважає точним вимірюванням кімнатної температури. Термостат не повинен перебувати під сонячним світлом. Не розміщуйте термостат на зовнішній стіні.

Схема підключення Увага: Регулятор можна підключити до центру комутації



Опис клем підключення Клеми Опис Живлення (24V AC) L1, L2 () NSB Нічне зниження температури (вихід 24 В) → SL Вихідний сигнал змінного струму 24V S1, N Додатковий датчик температури C0 Перемикаючий контакт між нагріванням і охолодженням Увага: Наступні маркування використовуються як взаємозамінні: → = SL $(\Theta = NSB$



2.0

Натисніть 💸

ぐ

<u>۲</u>

Ŷ

кнопкою 义 .



Автоматичний режим - функція NSB

Функція 🕑 NSB (Night Set Back) забезпечує автоматичне зниження встановленої температури на щоденних регуляторах HTR24 (30) або HTR230 (20), через програмований регулятор HTRP24 (50), підключений z до центра комутації. Зміна температури відбувається між комфортною 🖾 і економною температурою 🕓 .

Шоб активувати автоматичний режим, виберіть (А). На дисплеї разом з \Lambda вказує режим активної температури: 🕸 або 🕓.

П Натисніть будь-яку кнопку, щоб активувати екран, і виконайте наступні кроки:

🕅 L A I 🗶 🛠

Виберіть автоматичний

режим за допомогою кнопок

 $\sim \sim \sim$

Jm

 $\langle a60 \rangle$. 🔨 Увага: Щоб функція NSB працювала, необхідно правильно підключити дроти. Схеми підключення можна знайти на попередній сторінці.

<

П рограмування

 $\rangle \vee \rangle \wedge$

Натисніть будь-яку кнопку, щоб активувати екран, і виконайте наступні кроки: **₽**☆ ᢏ ∕ CAIX * 0000000 Pr og $\langle \rangle$ 2/ > \sim lhn Jm Натисніть і утримуйте кнопку Підтвердьте вибір за допомогою кнопки 쏛 ◇ протягом 3 секунд. Використовуйте кнопку > виберіть діапазон днів тижня: 11 1234567-цілий тиждень 12345 - робочідні 12345 🗕 67-вихідні 1 - кожен день окремо Підтвердьте вибір за допомогою кнопки ℃. 5 ال 05:88 85:00 -12345 Встановіть годину для Встановіть хвилини для початку першої програми 🔨 початку першої програми 🔨 або 🗸. Підтвердьте вибір за або 🗸. Підтвердьте вибір за допомогою кнопки 义. лопомогою кнопки 义.



допомогою кнопки 义.

Функція нагрівання / охолодження Ручна зміна:

Цей режим позначається символами 🔕 🗱

Натисніть і утримуйте 💸 , щоб увійти в меню. потім за допомогою кнопки > виберіть параметр нагрівання / охолодження, підтвердіть зміни режиму за допомогою кнопки 💸. За допомогою кнопок 🗸 або 🥆 встановіть режим опалення або охолодження і підтвердіть свій вибір, натиснувши кнопку 💸 .

розкладу.

Автоматична зміна (через контакт СО):

Режим опалення / охолодження може автоматично змінюватися за допомогою контакту СО в регуляторі. Якщо до контакту СО підключено 24 В - регулятор автоматично переходить в режим охолодження. Якщо ви використовуєте цю функцію, встановіть значення параметра d18 на "1".

Блокування функції охолодження:

Налаштування функцій регулятора D19 на "1" блокує охолодження для однієї кімнати, поки пристрій не отримає команду нагрівання. Коли функція охолодження заблокована, на дисплеї не з'являється повідомлення.

Режим інсталятора

🕕 Натисніть будь-яку кнопку, щоб активувати екран, і виконайте наступні кроки:

🕅 🕻 🗛 🗶 🕷 ぐ < > ~ > Jm .lm 3 sec. Виберіть Р49, щоб увійти Натисніть дані кнопки < і ^ утримуйте 3 сек</p> в режим інсталятора за допомогою кнопок 🗸 або 🥆.

4 ٥ų

 \sim

~

،

Jm

Підтвердьте вибір за

допомогою кнопки 🗸.

< > Тепер ви перебуваєте в меню інсталятора

Виберіть параметр, який ви хочете змінити за допомогою кнопок < або > і підтвердіть Потім за допомогою клавіш 🗸 і 🥆 встановіть значення параметра, а потім підтвердіть кнопкою 🗸.

🕂 Увага: Для відновлення заводських налаштувань в регуляторі, крок 2, встановіть код Р47, а потім підтвердити свій вибір. 🗸 .

програми.

dxx	Функція	Значення	Опис	За замовчання
d01	Спосіб регулювання температури	0	PWM	. 0
		1	Гістерезис: 0,5°С (± 0,25°С)	
		2	Гістерезис: 1,0°С (± 0,5°С)	
d02	Коригування темп.	-3.0°С до + 3.0°С	Якщо регулятор вказує на неправильну температуру, її можна виправити ±3,0°C	0°C
d03	Підключення додаткового датчика (клеми S1/S2)	0	Датчик не підключений	0
		1	Датчик підключений	
d04	Додатковий датчик використовується для вимірювання температури повітря або підлоги	0	Параметр d03 повинен бути встановлений на "1" - далі після встановлення параметра D04 на "0", регулятор вимірює тільки температуру на додатковаму датчику	0
		1	Параметр d03 повинен бути встановлений на "1", після налаштування параметра D04 на "1", датчик використовується як захист від перегріву підлоги	
	Спосіб	1	Гістерезис: 0,5°С (± 0,25°С)	
d05	регулювання температури охолодження	2	Гістерезис: 1,0°С (± 0,5°С)	2
d07		0	Вимкнено	1
	захист клапанів	1	Увімкнено	
d08	Температура захисту від замерзання	5°C - 17°C	Температура Захисту від замерзання	5℃
400		0	12	1
a09	часовии формат	1	24	-
d11	Перехід на літній	0	Вимкнено	1
	4ac (DST)	1	Увімкнено	
d12	установка ліміту для нагріву	5℃ - 35℃	макс. темп. нагріву, яку можете задати	35℃
d13	Установка ліміту для охолодження	5°C - 40°C	Мін. темп. охолодження, яку можете задати	5°C
d14	Максимальна температура підлоги - опалення	11°C - 45°C	Для захисту підлоги від перегріву - нагрівання вимкнеться, якщо температура датчика підлоги перевищить максимальну температуру	27℃
d15	Мінімальна температура підлоги - опалення	6°C - 40°C	Щоб захистити підлогу від низьких температур, нагрівання буде включено, якщо температура датчика підлоги перевицить мінмальну температуру	10°C
d16	Мінімальна температура підлоги - охолодження	6°C - 45°C	Для захисту підлоги від низьких температур охолодження буде вимкнено, якщо температура датчика підлоги перевищить мінімальний рівень.	6°C
d17	Розклад програм за замовчуванням	1-5	Опції для вибору одного з п'яти розкладу програм за замовчуванням. Програми можуть бути змінені.	1
d18	Зміна режиму опалення / охолодження	0 або 1	0: Вручну за допомогою клавіш 1: Автоматичний з контактом СО	0
d19	Блокування функції зміни нагріву / охолодження	0 або 1	0: Не активна 1: Активна	0
d20	llość siłowników podpiętych do regulatora	1 do 5	Cyfry od 1 do 5 oznaczają liczbę siłowników podpiętych do regulatora.	1