



Izdelek je v skladu z direktivami EMC 2014/30/EU, LVD 2014/35/EU, RED 2014/53/EU in RoHS 2011/65/EU. Celotno besedilo izjave o skladnosti EU je na voljo na sledečem internetnem naslovu: www.skladnost.saluscontrols.eu

## 🕂 Varnostne informacije

Uporabljajte napravo v skladu z EU predpisi. Samo za notranjo uporabo. Obdržite napravo popolnoma suho. Namestítév naprave mora izvesti samo usposobljena oseba v skladu z nacionalnimi in EU predpisi





## POČITNIŠKI način<sup>3</sup> 2. Brezžična povezava s sprejemnikom Prazna baterija 3. Ogrevanje vklopljeno (ON) 4. Vklopljena zaščita proti zmrzovanju (ON) Ekonomični način vklopljen (ON)\* Ikona za internetno povezavo\*

- Hlajenje vklopljeno (ON)\*
- 9. Vkloplien način urnika\* 10. Način trajnega / začasnega preklopa
- 11. Enota za temperaturo
- 12. Izmerjena / Nastavljena temperatura

\*funkcije na voljo le v načinu s povezavo (Online)

## RXRT510 Opis priključkov sprejemnika



Opomba: Če uporabljate RT310i paket sta termostat in sprejemnik že predhodno seznanjena.





# Delovanje termostata v načinu brez povezave

Če termostat ni priključen na internet ob prvem zagonu, deluje v načinu brez povezave, kot digitalni termostat.

#### Nastavljanje želene temperature



Ko sta napravi uspešno seznanjeni 3 sek. bo na sprejemniku gorela rdeča LED lučka. Pritisnite in držite TEST / PAIRING gumb 3 sekunde, da končate postopek seznanitve.

### Preverite povezavo med termostatom RT310iTX in sprejemnikom RXRT510



#### RT310iTX funkcija ponovnega zagona



Odstranite baterije brez pritiskanja gumbov. Počakajte 2 minuti in ponovno vstavite baterije. Vaša naprava se bo zagnala znova.

(1) Ob menjavi baterij bo naprava shranila vaše nastavitve v notranji pomnilnik. Imate 30 sekund za zamenjavo baterij pred izgubo nastavitev.

#### Alarm - presegli ste območje temperature obratovanja

Temperaturno območje termostata je od 5 do 35 ° C. Če temperatura preseže to območje, se na zaslonu prikaže naslednje sporočilo:

- prenizka temperatura (pod 5°C)

- previsoka temperatura . (nad 35°C)

#### Tehnične specifikacije

#### RT310iTX termostat

Napajanje termostata	2 x AA baterije
Temperaturno območje	5 - 35°C
Točnost prikaza temperature	0.5°C ali 0.1°C
Razpon	±0.5°C ali ±0.25°C
Frekvenca signala	868 MHz
Dimenzije [mm]	96x96x27

#### RXRT510 sprejemnik

Napajanje sprejemnika	230 V AC
Maks. obremenitev sprejemnika	16 (5) A
Izhodi	Brez napetostni NO / COM priključki
Frekvenca signala	868 MHz
Dimenzije [mm]	96x96x27

#### iTG310 internetni prehod

Napajanje prehoda	5 V DC
Ethernet vrata	1x10/100 LAN
Frekvenca signala	868 MHz
Dimenzije [mm]	39x91x25, antena 70 mm



	2 CREATE ACCOUNT
6	1 2 3 4
	Enter email address
WELCOME	yourmail@mail.com
Email	Confirm email address
Paseword	yourmail@mail.com
	Password (should be at least 6 characters)
	Confirm Password
FORGOTTEN PASSWORD?	
DEMO REGISTER	NEXT CE
nite aplikacijo in pritisnite gumb REGISTER legistracija) za ustvarjanje novega račun.	Lzpolnite vsa polja in pritisnite NEXT (Napre
Na elektronski naslov, ki je naveden v obrazcu, amo 60 minut.	boste prejeli potrditveno kodo. Ta koda je vel
	4 ADD A DEVICE
We have sent you an email to confirm your registration. Enter the code from the email	Add a device code
below: 9bvg	3410000000 = 00
	Name this device
SUBMT	
	View terms of use
	I agree to terms of use
<sup>7</sup> prazno polje vnesite potrditveno kodo, nato pritisnite SUBMIT (Oddaj).	Vnesite serijsko številko naprave, vnesite in naprave in sprejmite pogoje uporabe, nato pritisnite SUBMIT (Oddaj).
MANAGE DEVICES	6 Summer House
Summer House	
SRT00000000 Firmware version : 11.1 + 1.5.1.8	Desired Temp.
DELETE EDIT	25.0 C
•	<b>*</b>
•	Current Temp
	(m) <b>94</b> .°C
	24.0 6
	SCHEDULE MANUAL OFF
Nanrava je bila dodana v račun	SCHEDULE MANUAL OFF



V ročnem načinu lahko spreminjate nastavljeno temperaturo prek aplikacije ali termostata z uporabo gumbov  $\land$  ali  $\backsim$ .





Izberite PROGRAM (Program) na glavnem zaslonu aplikacije.

- Na voljo so 3 načini urnika:
- ALL (Enako) isti urnik za vsak dan v tednu
- 5/2 ločen urnik za delovne dni in vikende
- INDIVIDUAL (Individualno) vsak dan v tednu ima svoj urnik



Svoj urnik lahko preprosto spremenite.



Ko se na termostatu pojavi ikona impomeni, da termostat deluje po urniku.



CHEDULE

EVENT 16:00 SE

Za dostop do nastavitev urnika pritisnite

, puščico na dnu zaslona.

Nastavite začetni čas in želeno temperaturo. Izbiro potrdite s tipko SAVE (Shrani).



Cé spremenite nastavljeno temperaturo v času delovanja po urniku, se bo ta vrednost ohranila samo do naslednje točke v urniku (začasno spremenite vrednost temperature). Na zaslonu se bo prikazala ikona .

#### Način zaščite proti zmrzovanju

Ta način se lahko aktivira prek aplikacije ali termostata. Nastavitvena vrednost temperature zaščite pred zmrzovanjem je lahko spremenjena samo prek aplikacije. Nastavitveno temperaturo za zaščito pred zmrzovanjem lahko nastavite v območju od 5,0°C do 9,0°C (privzeta temperatura je 5,0°C).

