# 

### SQ610 | SMART THERMOSTAT



# Вступ

SQ610 Quantum е ZigBee терморегулатор за безжичен контрол на устройства от серията iT600, като например клемна шина KL08RF, мини термостатична глава, модул за управление на топлоизточника RX10RF. За да управлявате SQ610 през интернет или чрез мобилното приложение SALUS Smart Home (ONLINE режим), трябва да се инсталира и интернет гейтуей UGE600 (продава се отделно).

През приложението може да свържете SQ610 с други елементи от системата, например щепсел Smart Plug SPE600, Smart реле SR600 или сензор за прозорец/врата OS600/SW600.

SQ610 може да се използва локално без интернет връзка (**OFFLINE режим**), като тогава връзката с други устройства трябва да се осъществи чрез коорднатор CO10RF (продава се отделно).

Термостат SQ610 Quantum може да работи без универсален гейтуей или координатор CO10RF, като самостоятелно устройство.

#### Пълни инструкции в PDF формат са налични на сайта www.salus-controls.eu

### Съответствие на продукта:

Този продукт отговаря на основните изисквания и други съответстващи разпоредби от директивите на ЕС 2014/30/EU, 2014/35/EU, 2014/53/EU и 2011/65/EU. Пълният текст на ЕС декларацията за съответствие може да намерите на сайта www.saluslegal.com

# 🕂 Информация за безопасност:

Използвайте в съответствие с националните и европейските разпоредби. Използвайте устройството само по предназначение, съхранявайте го сухо. Продукт само за употреба на закрито. Инсталацията трябва да се извърши от квалифицирано лице, в съответствие с националните и европейските разпоредби. Изключете устройството преди да го почистите със суха кърпа.

# 🔥 Внимание:

Моля, винаги се уверявайте, че мрежовото захранване на 230V е изключено, преди да инсталирате ли работите с някой от компонентите.

#### Съдържание на опаковката:

- 1) Термостат SQ610 Quantum
- 2) Винтове за монтаж
- 3) Инструкция за употреба

rpski

### Преди да започнете:

#### Изберете правилното място за термостата



Монтаж: за да монтирате термостата може да използвате приложените аксесоари (винтове за монтаж). Отстранете задния капак, за да го монтирате на стената. След това поставете термостата върху капака.



Идеалното място за монтаж на термостата е около 1,5 м. над нивото на пода, далече от източници на топлина или охлаждане. Термостатът не може да се излага на пряка слънчева светлина или други екстремни условия, като например течение.

# Диаграма на свързване:



#### Обяснение на символите:

- S безпотенциален контакт
- Т температурен датчик
- L, N 230V AC захранване
- СОМ, NO изход без напрежение

#### S1.S2 Вход:

- въздушен или подов температурен датчик
- външен безпотенциален контакт за

свързване на всеки ON/OFF ключ или датчик за използване (хотелска карта)

#### Описание иконите на екрана:



- Меню/Описание на настройките + Часовник
- 2. AM/PM
- 3. Температурна единица

4. Индикатор за отопление (иконата се появява, когато е подаден сигнал за отопление)

5. Индикатор за охлаждане (иконата се появява, когато е подаден сигнал за охлаждане)

- 6. Индикатор за безжична връзка
- 7. Индикатор за интернет връзка
- 8. Функция "Заключване"
- 9. Режим Изчакване

- 10. Режим Изчакване
- 11. Температура в момента / Зададена температур
- 12. Режим Ваканция
- 13. Временен ръчен режим
- 14. Икона Настройки
- 15. Външен / подов сензор за температура
- 16. Номер на програма от графика
- 17. Икона за режим Програма
- 18. Индикатор за Ден / Настройка
- 19. Текуща стойност на Влага

	Ž
ī	5
C	<u>5</u>
ſ	σ
E	5
Ц	ב

Srpski

Бутон	Функция
	<ol> <li>Бутон "Меню" / Бутон "Назад"</li> <li>В ОСНОВЕН ЕКРАН: Натиснете и задръжте за 3 секунди, за да промените работния режим на термостата (режим "Програма" / Постоянен режим / Временен ръчен режим).</li> <li>В ЕКРАН НАСТРОЙКИ: Натиснете и задръжте за 3 секунди, за да се върнете назад без да запазвате промените.</li> <li>В ЕКРАН СДВОЯВАНЕ (В системното меню): Натиснете и задръжте за 3 секунди, за да секунди, за да видите другите опции за сдвояване.</li> </ol>
$\mathbf{\mathbf{\mathbf{\mathbf{\mathbf{\mathbf{\mathbf{\mathbf{\mathbf{\mathbf{\mathbf{\mathbf{\mathbf{\mathbf{\mathbf{\mathbf{\mathbf{\mathbf{$	Бутон "Надолу" (Намалява стойността на параметъра / придвижване "Надолу" в менюто)
$\boldsymbol{\langle}$	Бутон "Нагоре" (Увеличава стойността на параметъра / придвижване "Нагоре" в менюто)
<b>V</b> U	<ol> <li>Бутон "ОК / Тикче" (Потвърждава стойността на параметъра / Отива на следващото меню / Запазва настройките)</li> <li>В ОСНОВНИЯ ЕКРАН: Натиснете и задръжте за 3 секунди, за да влезете в режим "Изчакване"</li> <li>В ЕКРАН НАСТРОЙКИ: Натиснете и задръжте за 3 секунди, за да се върнете в ОСНОВЕН ЕКРАН И ЗАПАЗИТЕ всички промени</li> </ol>
>+<	В ОСНОВЕН ЕКРАН - натиснете и задръжте тези бутони за 3 секунди, за да ЗАКЛЮЧИТЕ / ОТКЛЮЧИТЕ бутоните на термостата

Описание на бутоните

Italiano

# СЪВМЕСТИМОСТ С ДРУГИ SALUS УПРАВЛЯЕМИ УСТРОЙСТВА

Термостатът Quantum може да работи в ONLINE или OFFLINE режим Като начало трябва да решите в кой режим ще работи вашият термостат

> Универсалният гейтуей е СВЪРЗАН КЪМ ИНТЕРНЕТ

ИЗПОЛЗВАТЕ ВСИЧКИ ВАШИ

устройства през приложението

#### ONI INF PFЖИМ

и

Можете да

Smart Home



#### Универсалният гейтуей не е СВЪРЗАН КЪМ ИНТЕРНЕТ

Можете да използвате устройствата си локално, без приложението SmartHome. Гейтуеят работи в този режим като стандартен ZigBee координатор.

**СО10RF Координатор** - Можете използвате стандартен ла ZiaBee мрежов координатор, за да инсталирате и използвате устройствата си.







конфигурирате



или



Съвместими устройства:

Изтеглете





**KI 08RF** 8-зонова клемна шина за подово отопление.

TRV (Термостатична радиаторна глава) с безжична

комуникация.

(m)	
i	
-	
	E

RX10RF приемник



Термостатът SQ610 Quantum може да работи без координатори (ONLINE/OFFLINE PEЖИМ), като самостоятелно устройство, посредством жични връзки.

# Українська

### При първоначално захранване



# 🔿 Забележка:

За по-лесна инсталация моля да се уверите, че вече сте добавили останалите устройства към вашата ZiqBee мрежа, като например клемна шина за подово отопление (KL08RF) или термостатични радиаторни глави (TRV's) и т.н.



3a да включите термостата трябва да го свържете към 230V захранване. След това...

...на дисплея ще се появят всички икони

и на термостата ще се изпише версията на софтуера



Сега изберете език, чрез бутоните "~" или "~". Потвърдете избора на език с бутон 🗸 .



#### ДА - ONLINE, OFFLINE РЕЖИМ.

Можете да конфигурирате вашия термостат с универсален гейтуей или координатор CO10RF. Просто го добавете към системата Salus Smart Home.

#### НЕ - СТАНДАРТЕН ТЕРМОСТАТ

Термостатът работи като самостоятелно **VCTDOЙCTBO** помпа, бойлер, зa приемници и т.н. Т.е. можете да го свържете директно към избраното устройство, без никаква мрежова система. Можете да добавите такава по всяко време и след това.

# Инсталация в ONLINE режим

След като изберете език, следвайте стъпките по-долу, за да добавите устройството си към приложението Smart Ноте и да го свържете с други устройства:





# Инсталация в OFFLINE режим

Сдвояване с клемна шина / Контролна кутия (Инсталирайте клемната шина / Контролната кутия,

съгласно инструкциите към продукта)



# Українська

Srpski

# Italiano

# Сдвояване с термостатична глава за радиатори (Инсталирайте термостатичната глава, съгласно инструкциите към този продукт)



# Жично устройство



# 🚹 Забележка:

Термостат SQ610 Quantum може да работи без Универсален гейтуей или координатор CO10RF, като самостоятелно устройство



Диаграма на свързване за безпотенциална връзка (например управление на бойлер):



2 Диаграма на свързване към 230VAC.



Помпа

Котел

Електро-задвижка

Отоплителна подложка



Диаграма на свързване към контролната кутия:

3





Работешият самостоятелно термостат \$0610 Quantum, извън интернет приложението Smart Home, може лесно да се добави към него по всяко време. Всички настройки, зададени преди добавянето, автоматично се копират в приложението.

# SQ610 Структура на пълното меню



График настройки	ДЕАКТИВИРАНЕ ПО-ПЕТ+СБ-НД ПОН-НЕД ОТДЕЛНИ ДНИ	
Потребителски настройки	ЧАС / ДАТА РЕЖИМ ВАКАНЦИЯ КАЛИБРИРАНЕ НА ТЕРМОСТАТА ПОКАЖИ/СКРИЙ ВЛАЖНОСТТА НА ДИСПЛЕЯ SHOW/HIDE DISPLAY FLOOR ЗАДАДЕНА ТЕМПЕРАТУРА НА ИЗЧАКВАНЕ ТОПЛО / СТУДЕНО ОТМЯНА НА ПОТРЕБИТЕЛСКИ НАСТРОЙКИ	
Администраторски настройки	ОТМЯНА НА ПОТРЕБИТЕЛСКИ НАСТРОЙКИ ТЕМПЕРАТУРНА СКАЛА ТОЧНОСТ НА ПОКАЗВАНАТА ТЕМПЕРАТУРА <sup>1.</sup> АЛГОРИТЪМ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТОПЛЕНИЕТО <sup>2.</sup> АЛГОРИТЪМ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОХЛАЖДАНЕТО S1/S2 BXOД <sup>3.</sup> ЗАДАДЕН МИНИМУМ ЗАДАДЕН МИНИМУМ ЗАДАДЕН МАКСИМУМ ЗАЩИТА НА ВЕНТИЛА <sup>4.</sup> ВГРАДЕНО РЕЛЕ (NO / NC) <sup>5.</sup> МИНИМАЛНО ВРЕМЕ ЗА ИЗКЛЮЧВАНЕ <sup>6.</sup> ОПТИМИЗАЦИЯ <sup>7.</sup> КОМФОРТНО ТОПЪЛ ПОД <sup>8.</sup> ПИН КОД ИНФОРМАЦИЯ ЗА УСТРОЙСТВОТО <sup>9.</sup> СВЪРЗВАНЕ С ГЕЙТУЕЙ	
Език	АНГЛИЙСКИ ДАТСКИ ПОЛСКИ 	

Главно меню

# Українська

#### Кратко описание на някои избрани функции (всички функции са описани в подробната версия на инструцията за SQ610):

**1. РЕЗОЛЮЦИЯ НА ПОКАЗВАНАТА ТЕМПЕРАТУРА:** Тази функция определя резолюцията на показваната температура ( 0.5°C или 0.1°C ).

2. АЛГОРИТЪМ ЗА УПРАВЛЕНИЕ: Тази функция определя как да се управлява стайната температура. Възможни опции: ITLC за Подово отопление / Радиатори / Електрическо отопление (това е авангарден алгоритъм за прецизна настройка на стайната температура), хистерезис + -0.5°C или +-0.25°C, THB задвижка (тази опция се препоръчва за системи с THB автоматично балансираци задвижки)..

3. 51/52 ВХОД: Подов сензор, външен температурен датчик или датчик за използване може да се върже през вход 51/52 на SQ610RF. Допълнително, чрез свързване на нормално отворен тип ON/OFF безнапреженов контакт, може да използвате този вход, за да подавате OneTouch правила (програмирани в приложението Salus Smart Home) или за смяна на режим Отопление/ Охлаждане..

4. ЗАЩИТА НА КЛАПАНА: Тази функция активира всички задвижки веднъж седмично за 5 минути (през лятото, тази функция помага за предпазване на задвижките от залепване).

5. ВГРАДЕНО РЕЛЕ (COM/NO): Активиране или деактивиране на вграденото реле чрез COM/NO изходи. Разрешено е по подразбиране.

6. МИНИМАЛНО ВРЕМЕ ЗА ИЗКЛЮЧВАНЕ: Минимално време за изключване (термостатът няма да подава сигнал за отопление/охлаждане през по-малък времеви интервал, отколкото е зададен с този параметър).

7. ОПТИМИЗИРАЩО СВОЙСТВО: Функциите "Оптимален старт" и "Оптимален стоп" са енергоспестяващи, което прави термостата най-рентабилен (в комбинация с ITLC алгоритъма за управление).

8. КОМФОРТНО ТОПЪЛ ПОД: Тази функция помага да поддържате пода топъл, дори ако в стаята е достатъчно топло и не е необходимо да включвате отоплението. Потребителят може да избира от 3 нива на функцията топъл под. Имайте предвид, че това не е икономична функция, тъй като отоплителната система може да е включена, дори термостатът да не е подал сигнал за отопление. Това е КОМФОРТНА функция, която поддържа пода топъл през цялото време.

9. ИНФОРМАЦИЯ ЗА УСТРОЙСТВОТО: В това меню потребителят може да провери: Версията на софтуера, какъв е безжичния обхват, сдвоените устройства или да активира режим Идентификация.

\*10.ФАБРИЧНИ НАСТРОЙКИ: Тук можете да възстановите фабричните настройки на устройството си. След успешното нулиране, устройството ще бъде премахнато от ZigBee мрежата и ще трябва отново да добавите/сдвоите вашето устройство.

# Вступ

Quantum SQ610 - це терморегулятор ZigBee для бездротового керування пристроями серії iT600, такими як: центр комутації KL08RF, термоголовка TRV, модуль управління котлом RX10RF.

Щоб керувати SQ610 через Інтернет або через мобільний додаток SALUS Smart Home **(в режимі ONLINE)**, його потрібно встановити разом з Інтернет-шлюзом UGE600 (продається окремо). За допомогою додатка SmartHome можна з'єднати SQ610 з іншими системними елементами, наприклад Розумна Розетка SPE600, Модульне Реле SR600 або Датчика відкриття вікна/дверей OS600 / SW600.

SQ610 можна використовувати локально без підключення до Інтернету (в режимі OFFLINE), однак зв'язок з іншими пристроями повинен здійснюватися за допомогою координатора CO10RF (продається окремо).

Терморегулятор Quantum SQ610 може працювати без універсального шлюзу або координатора CO10RF як незалежний пристрій.

#### Повна інструкція у форматі PDF розміщена на веб-сайті www.salus-controls.eu.

# Сертифікат відповідності

Виріб відповідає Директивам : 2014/30 / ЄС, 2014/35 / ЄС, 2014/53 / ЄС та 2011/65 / ЄС. Інформацію щодо Декларації відповідності можете переглянути на нашому сайті: www.saluslegal.com

# <u> В</u>ідомості про безпеку

Використовуйте обладнання відповідно до інструкції. Використовувати тільки всередині приміщень. Цей пристрій повинен встановлюватися кваліфікованим фахівцем.

Дотримуйтеся вимог внутрішньодержавних приписів, норм, директив та законів.



Небезпека для життя внаслідок ураження електричним струмом 230В.

#### Комплект поставки:

1) Терморегулятор Quantum SQ610

2) Гвинти

3) Інструкція з експлуатації

# Былгарски

### Перш ніж почати: Виберіть правильне місце розташування терморегулятора



Монтаж: для монтажу терморегулятора слід поставки використати аксесуари з комплекту (гвинти). Зніміть задню частину терморегулятора, для закріплення її на стіні. Після цього з'єднайте терморегулятор з передньою частиною.

ВАЖЛИВО!

Ідеальне положення для монтажу терморегулятора приблизно 1,5 м на рівні від підлоги, відокремлено від джерел нагріву чи охолодження. Терморегулятор не рекомендується піддавати впливу сонячних променів.

# Схема підключення:



#### Опис символів:

- S безпотенційні клеми
- Т датчик температури
- L, N 230V AC джерело живлення
- СОМ, NO Безпотенційне реле

#### Входи S1,S2:

- датчик температури повітря або підлоги
- зовнішній контакт без напруги для

підключення будь-якого вимикача вкл. / вимк. або датчика присутності

## Опис значків на екрані LCD екрані



- 1. Меню / Налаштування + Годинники
- 2. АМ / РМ (ДО ОБІДУ, ПІСЛЯ ОБІДУ)
- 3. Одиниця температури
- Індикатор нагріву (його наявність означає, що нагрів включений)
- Індикатор охолодження (його наявність означає, що охолодження включено)
- 6. Індикатор з'єднання з мережею
- 7. Індикатор підключення до інтернету
- 8. Датчик присутності (карта готелю)
- 9. Індикатор блокування клавіш

- 10. Індикатор режиму Очікування
- 11. Поточна температура / задана температура
- 12. Режим відпустки
- 13. Тимчасової ручний режим
- 14. Індикатор налаштування
- Індикатор зовнішнього / датчика або температури підлоги
- 16. Номер програми за розкладом
- 17. Індикатор режиму за розкладом
- 18. День тижня
- 19. Поточна вологість повітря

Опис кнопок		
Кнопка	Функція	apck
	<ol> <li>Кнопка меню / кнопка повернення.</li> <li>На ОСНОВНОМУ ЕКРАНІ: Натисніть притримуючи впродовж 3-х секунд, щоб змінити режим роботи термостату (Режим розкладу / Ручний режим / Тимчасової ручний режим).</li> <li>В МЕНЮ НАЛАШТУВАНЬ: Натисніть притримуючи впродовж 3-х секунд, щоб повернутися назад,не зберігаючи зміни.</li> <li>В МЕНЮ КОНФІГУРАЦІЇ (в меню ТИП СИСТЕМИ): Натисніть притримуючи впродовж 3-х секунд, щоб переглянути інші варіанти конфігурації.</li> </ol>	аїнська Былг
$\sim$	Кнопка "Вниз" (Зменшення значення параметра / переміщення в меню в напрямку "Вниз")	Укр
	Кнопка "Вгору" (Збільшення значення параметра / переміщення по меню в напрямку "Вгору")	
<b>الم</b>	<ol> <li>Кнопка «OK» (Підтвердження значення параметра / Перехід до наступного меню / Збереження налаштувань)</li> <li>В МЕНЮ НАЛАШТУВАНЬ : Натисніть і потримайте 3 секунди, щоб увійти в режим очікування</li> <li>В МЕНЮ КОНФІГУРАЦІЇ: Натисніть і потримайте 3 секунди, щоб повернутися до ОСНОВНОГО ЕКРАНА та зберегти всі зміни.</li> </ol>	Srpski
$>+\langle$	На головному екрані - натисніть кнопки притримуючи впродовж 3-х секунд для блокування / розблокування клавіш терморегулятора.	ano

# Сумісність з іншими пристроями SALUS CONTROLS:

Універсальний шлюз

ПІДКЛЮЧЕНО ДО ІНТЕРНЕТУ

пристрої в додатку Smart Home

Ви можете налаштувати та

використовувати всі свої

211142

Smart Home

Quantum може працювати в ONLINE або OFFLINE режимі. \* Для початку потрібно вирішити, в якому режимі буде працювати ваш терморегулятор.

#### Режим ONLINE

Режим OFFLINE

Універсальний шлюз

НЕ ПІДКЛЮЧЕНО ДО ІНТЕРНЕТУ

працює в цьому режимі в якості

**СО10RF Координатор** - Ви можете

Ви можете використовувати

свої пристрої локально без

додатка SmartHome. Шлюз

стандартного координатора

використовувати стандартний мережевий координатор ZigBee для встановлення та використання



Завантажте додаток Smart Home на пристрої iOS або Android для дистанційного доступу до обладнання SALUS.

#### Сумісні пристрої:



**SR600\*** Бездротове реле





Google Pla

App Store

**КLOBRF** Центр комутації 8 зон, бездротовий



TRV

Радіаторна міні

термоголовка

ZiaBee.

АБО



**RX10RF** Виконуючий модуль

\*Тільки в режимі Online



Зверніть увагу:

Терморегулятор Quantum SQ610 може працювати без координаторів (ONLINE / OFFLINE) як автономний пристрій з використанням дротів.



# Былгарски

Srpski



# 🚹 Зверніть увагу:

Для більш простої установки переконайтеся, що ви вже додали до своєї мережі ZigBee інші пристрої, такі як центр комутації (KLO8RF) або радіаторна міні термоголовка (TRV)...



Щоб увімкнути терморегулятор, потрібно підключити його живлення 230 V...



На дисплеї відображаються всі інформаційні знаки



На дисплеї відобразиться номер версії програмного забезпечення



Тепер виберіть свою мову за допомогою кнопок:

"~"або "~". Підтвердіть обрану мову натиснувши кнопку 🗸



#### ТАК - РЕЖИМИ ONLINE OFFLINE.

Ви можете налаштувати свій терморегулятор з допомогою інтернет шлюзу UGE600 або координатора мережі C010RF.

#### НІ - АВТОНОМНИЙ.

Працює як незалежний дротовий терморегулятор з вихідним безпотенційним реле В будь-який час його можна додати в мережу SALUS SMARTHOME.

# Встановлення в режимі ONLINE

Після вибору мови виконайте наведені нижче кроки, щоб додати свій пристрій до програми Smart Home та створити пару з іншими пристроями:





### Встановлення в режимі OFFLINE

З'єднання з центром комутації KL08RF (встановіть центр комутації у відповідності з керівництвом, що додається до пристрою):



З'єднання з термоголовкими TRV (встановіть TRV на клапан відповідно до інструкцій):



# Встановлення в режимі дротового терморегулятора

# 🚹 Зверніть увагу:

Терморегулятор Quantum SQ610 може працювати без універсального інтернет шлюзу або координатора C010RF як незалежний пристрій.



2

Схема безпотенційне підключення до клем котла :



Схема підключення до опалювального обладнання з напругою живлення AC 230V :







3

Схема підключення центру комутації (KL06, KL08NSB):



Терморегулятор можна доданий в додаток SALUS Smart Home в будь-який час (функція ДОДАТИ В SMARTHOME в параметрах налаштування).

# SQ610 Повна структура меню 📃



Головне меню	РОЗКЛАД	ВИМКНУТИ ПН-ПТ + СБ-НД ПН-НД КОЖЕН ДЕНЬ
	ПАРАМЕТРИ Користувача	ЧАС / ДАТА РЕЖИМ ВІДПУСТКА КАЛІБРУВАННЯ ТЕМПЕРАТУРИ ВОЛОГІСТЬ ТЕМПЕРАТУРА ПІДЛОГИ ТЕМПЕРАТУРА ОЧІКУВАННЯ ОПАЛЕННЯ / ОХОЛОДЖЕННЯ СКИНУТИ НАЛАШТУВАННЯ КОРИСТУВАЧА
	ПАРАМЕТРИ Інсталятора	ТЕМПЕРАТУРНА ШКАЛА ВІДОБРАЖЕННЯ ТЕМПЕРАТУРИ <sup>1</sup> . АЛГОРИТИ УПРАВЛІННЯ <sup>2</sup> . УПРАВЛІННЯ ОХОЛОДЖЕННЯМ ВХІД 51 / 52 <sup>3</sup> . МІНМАЛЬНА ЗАДАНА ТЕМПЕРАТУРА МАКСИМАЛЬНА ЗАДАНА ТЕМПЕРАТУРА ЗАХИСТ КЛАПАНУ <sup>4</sup> . ВНУТРІШНЄ РЕЛЕ (NO / COM / NC) <sup>5</sup> . МІНІМАЛЬНИЙ ЧАС ВИМКНЕННЯ <sup>6</sup> . ФУНКЦІЯ ОПТИМІЗАЦІЇ <sup>7</sup> . КОМФОРТНА ТЕПЛА ПІДЛОГА <sup>8</sup> . РІN-КОД ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПРИСТРІЙ <sup>9</sup> . ПІДКЛЮЧИТИСЯ ДО ШЛЮЗУ <b>СКИНУТИ ВСІ НАЛАШТУВАННЯ<sup>±10</sup></b>
	МОВА	АНГЛІЙСЬКА УКРАЇНСЬКА ПОЛЬСЬКА

# /країнська

# Короткий опис певних функцій (Всі функції описані в повній версії інструкції SQ610):

**1. ВІДОБРАЖЕННЯ ТЕМПЕРАТУРИ:** Ця функція визначає точність відображається температури. Користувач може встановлювати температуру з кроком 0,5 ° C або 0,1 ° C.

2. АЛГО́РИТМ УПРАВЛІННЯ: Ця функція визначає, як контролювати температуру в приміщенні. Доступні опції: ITLC для теплої підлоги / радіаторів / електричного опалення (це просунутий алгоритм для точного підтримки кімнатної температури), гістерезис +/- 0,5 ° С або +/- 0,25 ° С, Саморегулюючий привід ТНВ (опція рекомендується для систем з автоматичною балансуванням за допомогою ТНВ).

3. Входи S1 / S2: Датчик підлоги, датчик зовнішньої температури або датчик присутності можуть бути підключені до входу S1 / S2 терморегулятор SQ610. Крім того, підключивши безпотенційні контакти (ON / OFF), ви можете використовувати цей вхід в якості правил OneTouch (запрограмованого в додатку SALUS SmartHome) або в якості перемикача між режимами обігріву та охолодження.

4. ЗАХИСТ КЛАПАНУ: Ця функція запускає все приводи один раз в тиждень на 2 хвилин (влітку ця функція допомагає запобігти закисання клапанів).

5. ВНУТРІШНЕ РЕЛЕ (COM / NO): За допомогою цього параметра ви можете активувати / деактивувати внутрішнє реле.

6. МІНІМАЛЬНА ЧАС ВІДКЛЮЧЕННЯ: Параметр визначає мінімальний час між вимиканням і наступним включенням (регулятор не надсилатиме сигнал частіше часу цього параметра).

7. ФУНКЦІЯ ОПТИМІЗАЦІЇ: Функції оптимального запуску і оптимальної зупинки є енергозберігаючими доповненнями, які роблять терморегулятор економічно ефективним (в поєднанні з алгоритмом ITLC).

8. КОМФОРТНА ТЕПЛА ПІДЛОГА: Мета цієї функції - підтримувати підлогу в теплі, навіть якщо немає необхідності обігрівати приміщення. Користувач може вибрати 3 варіанти підтримки підлоги в теплі і комфорті. Параметр може бути активований для вашої зручності, щоб тримати підлогу в теплі весь час, але пам'ятайте про економію використання цієї функції.

9. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПРИСТРІЙ: У цьому меню користувач може перевірити: версію програмного забезпечення, рівень заряду батареї, якість, парні пристрої, а також користувач може активувати режим ідентифікування.

\*10. СКИНУТИ ВСІ НАЛАШТУВАННЯ: Тут ви можете скинути налаштування пристрою до заводських. Після успішного скидання пристрій буде видалено з мережі ZigBee, і вам потрібно буде додати / знову підключити його.

# Uvod

SQ610 Quantum predstavlja ZigBee regulator temperature za bežičnu kontrolu uređaja iz IT600 serije, kao što su žičana centrala KL08RF, mini termo glava TRV, modul za kontrolu kotla RX10RF.

U cilju kontrole regulatora SQ610 preko interneta ili preko SALUS Smart Home aplikacije (**ONLINE režim**), mora biti instaliran zajedno sa univerzalin Gateway-om ( prodaje se odvojeno ). Preko aplikacije je moguće upariti SQ610 sa ostalim elementima sistema, kao što su Pametna Utičnica SPE600, Pametan Relej SR600 ili senzor za prozor/vrata OS600/SW600.

. SQ610 se može koristiti lokalno bez internet veze (OFFLINE režim), ali komunikacija sa ostalim uređajima se mora vršiti preko koordinatora C010RF (prodaje se odvojeno).

Termostat SQ610 Quantum može raditi i bez Univerzalnog Gateway-a ili C010RF Koordinatora kao standardni termostat.

#### Kompletno PDF uputstvo može se pronaći na stranici www.salus-controls.com

# Usaglašenost Proizvoda

Ovaj proizvod je u skladu sa osnovnim zahtevima i ostalim odredbama direktiva 2014/30/EU, 2014/35/EU, 2014/53/ EU and 2011/65/EU. Kompletnu Deklaraciju o uaglašenosti možete pronaći na internet stranici: www.saluslegal.com.

# ▲ Sigurnosne informacije:

Uređaj koristiti u skladu sa nacionalnim i EU propisima. Koristiti uređaj kako je predviđeno i čuvati ga u suvom stanju. Samo za upotrebu u zatvorenom prostoru. Instalaciju mora obaviti kvalifikovana osoba prema nacionalnim i EU regulativama. Izvadite uređaj iz utičnice pre čišćenja i samo čistiti suvom krpom.

# 🚯 Upozorenje:

Molimo Vas uvek prvo proverite da je glavno napajanje AC 230 V isključeno pre instalacije ili rada na bilo kom delu termostata.

### Uređaj Sadrži:

- 1. SQ610RF Quantum Termostat
- 2. Vijke za montažu
- 3. Uputstvo

# **БЫЛГАРСКИ**

# Pre nego što krenete: Izaberite odgovarajuću lokaciju termostata



Montaža: za montažu termostata možete koristiti pribor (montažne vijke). Uklonite zadnji poklopac za montažu na zid. Nakon toga samo zakačite termostat nazad na poklopac.



Idealna pozicija montaže termostata je 1.5 m iznad nivoa poda, udaljeno od izvora grejanja ili hlađenja. Termostat ne bi trebao biti izložen suncu ili nekim drugim ekstremnim uslovima kao na primer promaii.

# Dijagram ožičenja:



#### Opis simbola:

- S beznaponski kontakt
- T senzor temperature
- L.N 230 V AC Napaianie
- COM, NO beznaponski izlaz
- S1, S2 Terminali:
- podni ili vazdušni senzor temperature
- Eksterni beznaponski kontakt za povezivanje bilo kog ON/OFF prekidača ili senzora (Hotelska kartica)

# **Opis LCD Ikona**



- 1. Meni/Opis podešavanja + Sat
- 2. AM/PM
- 3. Temperaturna oznaka
- Indikator grejanja ( ikona je animirana kada postoji zahtev za grejanjem)
- Indikator hlađenja (( ikona je animirana kada postoji zahtev za hlađenjem)
- 6. Indikator povezanosti bežičnog signala
- 7. Indikator internet povezanosti
- 8. Senzor zauzetosti (Hotelska kartica)
- 9. Funkcija zaključavanja

- 10. Ikona režima pripravnosti
- 11. Trenutna temperatura / Zadata temperatura
- 12. Režim godišnjeg odmora
- 13. Režim privremene promene
- 14. Ikona podešavanja
- 15. Indikator eksternog / podnog senzora temperature
- 16. Broj programskog rasporeda
- 17. Ikona programskog režima
- 18. Indikator Dana / PODEŠENA informacija
- 19. Trenutna vlažnost

Opis Tastera		
Taster	Funkcija	
	<ol> <li>Meni Taster / Taster za povratak</li> <li>Na glavnom ekranu: Pritisnite i držite na 3 sekunde za promenu radnog režima termostata (Program- ski režim / Trajni režim / Režim privremene promene).</li> <li>U PODEŠAVANJIMA: Pritisnite i držite na 3 sekunde za vraćanje nazad bez da se sačuvaju promene.</li> <li>U PROCESU UPARIVANJA: ( u delu izbora TIPA SISTEMA): Pritisnite i držite na 3 sekunde za pregled ostalih opcija uparivanja.</li> </ol>	
$\sim$	Taster na "Dole" ( Smanjivanje vrednosti parametra / pomeranjena dole u meniu)	
	Taster na "Gore" ( Povećanje vrednosti parametra / na gore u meniu)	
✓ <sub>⊍</sub>	1) Pritisnite i držite na 3 sekunde za POKRETANJE novog uređaja 2) "OK/Obeležiti"Taster (Potvrditi vrednost parametra/ Preći na sledeći meni / Sačuvati podešavanja) 3) Na GLAVNOM EKRANU: Pritisnute i držite na 3 sekunde za ulazak u Režim pripravnosti	
$\rightarrow^+$	Na GLAVNOM EKRANU - pritisnite i držite ove tastere zajedno na 3 sekunde za ZAKLJUČAVANJE/ OTKLJUČAVANJE Termostata.	

Былгарски

Українська

# KOMPATIBILNOST SA OSTALIM SALUS CONTROLS UREÐAJIMA

Quantum termostat može raditi u ONLINE ili OFLINE režimu. U prvom koraku potrebno je da se odlučite i kom režimu će Vaš termostat raditi.

Univerzalni Gateway je

POVEZAN NA INTERNÉT

Možete konfigurisati i koristiti sve

Vaše uređaje preko Smart Home

#### **ONLINE REŽIM**

Aplikaciie.

SALLIS

Smart Home

OFI INF RFŽIM



Možete koristiti Vaš uređai lokalno bez SMART Home Aplikacije. Gateway radi u ovom režimu kao standardni ZigBee koordinator.

CO10RF Koordinator - Možete koristiti

standardni ZigBee mrežni koordinator

za instalaciju i korišćenje Vašeg uređaja.

Preuzmite Smart Home Aplikaciju na svom IOS ili Android uređaju za bežični Vašim SALUS pristup uređajima.

#### Kompatibilni uređaji:





Google Play

App Store

KL08RF Žičana Centrala za 8-zona podnog grejanja (UFH)

TRV

(Termostatska

Radiiatorska

Glava) sa bežičnom komunikacijom.)

ILI

	_
	(imi
	i
1	

RX10RF Prijemnik



\*SQ610 Quantum Termostat može da radi bez koordinatora (ONLINE/ OFLINE REŽIM) kao standardni žičani uređaj



34

# Prvo uključivanje:



4

# Napomena:

Za lakšu instalaciju, najbolje je da prvo dodate uređaje na Vašu ZigBee mrežu, kao što su Centrala podnog grejanja (KL08RF) ili Radijatorske termo glave (TRV)....







Za aktiviranie Termostat morate povezati na napajanje 230V...

ENGLISH

...na ekranu će biti prikazane sve ikone

... zatim će termostat prikazati verziju softvera.

# DA - ONILE, OFLINE REŽIM.

Možete konfigurisati Vaš termostat preko univerzalnog gateway-a ili koordinatora. Odnosno. dodaiete ga na Salus Smart Home

#### NE - POJEDINAČNI UREĐAJ

Termostat radi kao pojedinačni uređaj za pumpu, kotao, prijemnik. Tako možete direktno povezati termostat sa izabranim uređajem bez mrežnog sistema. Možete ih dodati kasniie.

### C010RF LANGUAGE CONNECTER ALL RESEAL Sistem. = 1

Zatim, izaberite Vaš jezik preko ∽″ili..~″. Potvrdite izabrani jezik preko tastera. 6

# Instalacija u ONLINE režimu:

Nakon izbora Jezika, pratite korake ispod za dodavanje Vašeg uređaja na Smart Home Aplikaciji i uparite ih sa drugim uređajima:





# Instalacija u OFLINE režimu

Uparivanje sa Žičanom centralom/Kontrolnom kutijom (Instalirajte Žičanu Centralu / Kontrolnu Kutiju prema uputstvima sadržanim u datom proizvodu)



#### Uparivanje za TRV radijatorskim termo glavama ( Instalirajte termo glavu prema uputstvu proizvoda)



Na ekranu će biti prikazan broj uparenih termo glava. Kada uparite sve termo glave - pritisnite

✓ s taster da završite proces uparivanja.

Otvorite ZigBee mrežu

Možete upariti čak do 6 termo glava sa jednim termostatom. Sve termo glave trebaju biti u istoj prostoriji gde je i termostat.



# Žičani uređaj:



# 🕂 Napomena:

Termostat SQ610 Quantum može da radi bez Univerzalnog gateway-a ili C010RF koordinatora kao standardni uređaj.

Dijagram povezivanja sa beznaonskim kontaktima (na primer kontrola kotla): 1



2 Dijagram povezivanja sa 230VAC kontaktima:





В

Dijagram povezivanja sa kontaktima kontrolne kutije ( centrale ):





Samo stojeći SQ610 Quantum termostat bez podrške aplikacije , može se lako dodati na Smart Home aplikaciju. Sva podešavanja urađena pre dodavanja na aplikaciju će se automatski prekopirati na Smart Home Aplikaciju.

# SQ610 Kompletna struktura menia



	Podešavanje vremenskog programiranja	ONEMOGUĆENO PON-PET-SUB-NED PON-NED POJEDINAČNI DAN
	Korisnička podešavanja	VREME/DATUM REZIM GODIŚNIEG ODMORA KALIBRACIJA TERMOSTATA PRIKAZATI/SAKRITI VLAZNOST PRIKAZATI/SAKRITI POD ZADATA TEMPERATURA PRIPRAVNOSTI GREJANLE/HLAĐENJE RESETOVANJE KORISNIČKIH PODEŠAVANJA
Glavni meni	Administratorska podešavanja	TERMPERATURNA SKALA REZOLUCIJA PRIKAZANE TEMPERATURE <sup>1</sup> KONTROLINI ALGORITAM GREJANJA <sup>2</sup> KONTROLINI ALGORITAM HLAĐENJA ULAZ S1/S2 <sup>3</sup> MINIMALINA ZADATA TEMPERATURA ZAŠTITA VENTILA <sup>4</sup> UNUTRAŠNJI RELEJ (NO/NC) <sup>5</sup> MINIMALNO VJEKME GAŠENJA <sup>6</sup> OPTIMIZACIJSKA SVOJSTVA <sup>7</sup> KOMFORNI TOPLI POD <sup>8</sup> PIN KOD INFORMACIJE O UREĐAJU <sup>9</sup> POVEZIVANJE SA GATEVNA <sup>2</sup> -OM <b>FABRIČKO RESETOVANJE<sup>*10</sup></b>
	Jezik	ENGLESKI DANSKI POLJSKI

# Kratak opis nekih selektovanih funkcija (Sve funkcije su opisane u kompletnoj verziji uputstva za SQ610)

 REZOLUCIJA PRIKAZANE TEMPERATURE: Ova funkcija određuje rezoluciju prikazane temperature. Korisnik može podesiti temperaturu (svakih 0,5°C ili 0,1°C).

 KONTROLNI ALGORITAM: Ovaj algoritam defiiše kako da kontrolišete sobnu temperaturu. Dostupne opcije su: ITLC za Podno Grejanje / Radijatorsko / Električno Grejanje ( to je napredni algoritam za precizno održavanje sobne temperature), histereza +/-0.5 C ili +/-0.25 C, THB Aktuator ( opcija preporučljiva za sistem sa THB autobalansirajućim aktuatorima).

3. S1/S2 ULAZ: Podni senzor, eksterni temperaturni senzor ili senzor zauzeća može biti povezan na ulaze S1/S2 termostata SQ610. Dodatno, povezivanjem N0 tipa beznaponskog kontakta, možete iskoristiti ovaj ulaz kao okidač OneTouch pravila. (programirano u Salus Smart Home aplikaciji) ili kao prekidač za prebacivanje sa Grejanja na Hlađenje.

 ZAŠTITA VENTILA: Ova funkcija aktivira sve aktuatore istovremeno jednom nedeljno na 5 minuta (leti, ova funkcija sprečava zaglavljivanje aktuatora).

 UNUTRAŠNJI RELEJ (COM/NO): Unutrašnji relej se aktivira ili deaktivira preko COM/NO izlaza. Uobičajno je onemogućeno.

6. MINIMALNO VREME GAŠENJA: Minimalno vreme prebacivanja (termostat neće slati signal za grejanje/hlađenje češće nego što je podešeno ovim parametrom).

7. OPTIMIZACIJSKA SVOJSTVA: Funkcije Optimalni Start i Optimalni Stop predstavljaju svojstva uštede energije koji čine termostat najisplativijim. ( u kombinaciji sa ITLC kontrolnim algoritmom).

8. KOMFORNI TOPLI POD: Ova funkcija pomaže da pod ostane topao, čak i kada je soba dovoljno ugrejana i nema potrebe za grejanjem. Korisnik može izabrati 3 nivoa toplote poda. Uzmite u obzir da ovo nije ekonomična funkcija, jer Vaše grejanje nekad mora biti uključeno i ako nema zahteva za grejanjem od sobnog termostata. Ovo je KOMFORNA funkcija koja održava Vaš pod toplim sve vreme.

9. INFORMACIJE O UREĐAJU: U ovom meniu korisnik može da proveri: Verziju Softvera, Nivo Baterije, vrednost RF signala, uparene uređaje ili korisnik može aktivirati identifikacioni režim.

\*10. FABRIČKO RESETOVANJE: Ovde možete VRATITI Vaš uređaj na fabrička podešavanja. Nakon uspešnog resetovanja, uređaj će bitu uklinjen sa ZigBee mreže i biće potrebno da ga ponovo dodate/uparite Vaš uređaj.

# Introduzione:

The SQ610 Quantum è un termostato ambiente basato sulla tecnologia ZigBee, per il controllo wireless dei dispositivi della serie iT600 come il modulo di collegamento KL08RF, la testa termostatica TRV e il modulo di controllo della caldaia RX10RF.

Se si desidera controllare il termostato via Internet attraverso l'applicazione mobile SALUS Smart Home (modalità ONLINE), bisogna collegarlo al gateway UGE600 (venduto a parte). A livello di applicazione è possibile accoppiarlo ad altri elementi del sistema come ad esempio la Spina intelligente SPE600, il Relè intelligente SR600 o il sensore di apertura di porte e finestre OS600 / SW600.

È possibile utilizzare il termostato localmente senza connessione a Internet (modalità OFFLINE), tuttavia bisogna ricordare che la sua comunicazione con gli altri dispositivi deve avvenire attraverso il coordinatore CO10RF (venduto a parte).

SQ610 QUANTUM può funzionare come termostato autonomo collegato via cavo al ricevitore (senza collegamento con il gateway UGE600 o con il coordinatore CO10RF).

### Il manuale completo in formato PDF è disponibile sul nostro sito www.salus controls.pl

# Conformità del prodotto

Direttive UE: 2014/30/UE, 2014/35/UE, 2014/53/UE e 2011/65/UE. Informazioni complete sono disponibili sul sito www.saluslegal.com



Utilizzare secondo le norme in vigore nel determinato paese e nel territorio dell'UE. Il dispositivo deve essere utilizzato secondo la sua destinazione d'uso e va mantenuto in un ambiente asciutto. Destinato unicamente all'utilizzo all'interno di edifici. L'installazione deve essere condotta da personale qualificato, secondo le regole in vigore nel determinato paese e nel territorio dell'UE.



Assicurarsi di essere scollegati dall'alimentazione principale AC 230V prima di iniziare l'installazione o il montaggio.

### Contenuto della confezione:

1) Termostato SQ610RF Quantumt

- 2) Viti di fissaggio
- 3) Manuale

# **БЫЛГА РСКИ**

Srpski



### Prima di iniziare: Scelta della localizzazione corretta del termostato



Installazione: per l'installazione del termostato bisogna usare gli accessori (viti di fissaggio). Estrarre la piastra posteriore del termostato per fissarla alla parete. Successivamente inserire il termostato sulla piastra.



La posizione ideale per l'installazione del termostato SQ610RF è a circa 1,5 m di altezza dal pavimento, lontano da fonti di calore e di freddo. Non si consiglia di installare il termostato su una parete esterna, in prossimità di correnti d'aria o in punti esposti all'azione diretta dei raggi solari.

#### Spiegazione dei simboli:

- S contatto senza tensione
- T sensore di temperatura ad esempio FS300
- L, N alimentazione 230V
- COM, NO contatti senza tensione

#### Contatti S1,S2:

- sensore di temperatura dell'aria o del pavimento.
- contatto esterno senza tensione (ON/OFF) o sensore di presenza (ad esempio carta di accesso dell'albergo)

## Descrizione delle icone del display



- 1. Descrizione dei Menu / delle Impostazioni + Orologio
- 2. Modalità orologio AM/PM
- 3. Unità di temperatura
- 4. Indicatore di riscaldamento (l'animazione dell'icona indica che la modalità riscaldamento è attiva)
- Indicatore di raffrescamento (l'animazione dell'icona indica che la modalità raffrescamento è attiva)
- 6. Indicatore di collegamento RF (con il coordinatore)
- 7. Indicatore di connessione a Internet
- 8. Sensore di presenza (carta di accesso dell'albergo)
- 9. Funzione di blocco dei pulsanti

- 10. Icona della modalità Standby
- 11. Temperatura attuale / Temperatura impostata
- 12. Modalità vacanze
- 13. Modalità di forzatura temporanea
- 14. Icona delle impostazioni
- 15. Sensore aggiuntivo di temperatura
- 16. Numero del programma
- 17. Icona della modalità programma
- 18. Indicatore dei giorni della settimana
- 19. Indicatore dell'umidità

Descrizione dei pulsanti		
Pulsante	Funzione	
=	<ol> <li>Pulsante Menu / Pulsante Indietro.</li> <li>Sulla SCHERMATA PRINCIPALE: Premere e mantenere premuto per 3 secondi per cambiare la mo- dalità di funzionamento del termostato (Modalità Programma / Modalità Manuale / Modalità di forzatura temporanea).</li> <li>Sulla SCHERMATA DELLE IMPOSTAZIONI: Premere e mantenere premuto per 3 secondi per uscire dalle impostazioni senza memorizzare le modifiche.</li> <li>Sulla SCHERMATA DELL'ACCOPPIAMENTO (durante l'installazione del termostato e della scelta del TIPO DI SISTEMA) mantenendo premuto il tasto per 3 secondi si ottiene l'accesso alle impostazioni estese (installazione con RX10RF)</li> </ol>	
$\sim$	Pulsante "IN BASSO" (Riduce il valore del parametro / si sposta IN BASSO nel menu)	
	Pulsante "IN ALTO" (Aumenta il valore del parametro / si sposta IN ALTO nel menu)	
<b>√</b> ⊎	1)Pulsante "OK" (Conferma il valore del parametro / Passa al menu successivo / Memorizza le impostazioni). 2) Sulla SCHERMATA PRINCIPALE: Premere e mantenere premuto per 3 secondi per entrare nella modalità Standby. 3) Sulla SCHERMATA DELLE IMPOSTAZIONI: Premere e mantenere premuto per 3 secondi per uscire dal MENU PRINCIPALE delle impostazioni MEMORIZZANDO tutte le modifiche delle impostazioni.	
+	Sulla SCHERMATA PRINCIPALE: Premere e mantenere premuti questi pulsanti contemporan- eamente per 3 secondi per BLOCCARE / SBLOCCARE i tasti del termostato.	

Былгарски

Українська

Srpski

# COMPATIBILITÀ CON GUI ALTRI DISPOSITIVI SALUS CONTROLS

Il termostato SQ610 Quantum può funzionare in modalità ONLINE o OFFLINE. Come prima cosa bisogna decidere in che modalità dovrà funzionare.

#### MODALITÀ ONLINE

Il gateway universale UGE600 È CONNESSO A INTERNET È possibile configurare e utilizzare tutti i dispositivi attraverso l'applicazione SmartHome

Google Play App Store SALUS Smart Home



**OPPURE** 

**MODALITÀ OFFLINE** 

#### II gateway universale UGE600 NON È CONNESSO A INTERNET

È possibile utilizzare i propri dispositivi in rete locale senza l'applicazione SmartHome. Il gateway funziona come coordinatore standard della rete ZiaBee.

Coordinatore CO10RF - È possibile utilizzare questo coordinatore standard della rete ZigBee per aggiungere e utilizzare i propri dispositivi.





RX10RF Ricevitore per caldaia



#### Dispositivi compatibili:





SR600\* Relè intelligente

SPE600\* Spina intelligente



KI 08RF Modulo di collegamento a 8 zone per il riscaldamento a pavimento (UFH).

TRV (Testa termostatica) collegamento wireless..



SQ610 QUANTUM può funzionare come termostato autonomo collegato via cavo al ricevitore (senza collegamento con il gateway UGE600 o con il coordinatore CO10RF)

# Primo avviamento



# Attenzione:

Per un'installazione più facile assicurarsi di avere già aggiunto alla rete ZigBee i dispositivi come il Modulo di collegamento (KL08RF), le Teste termostatiche TRV, ecc.





Per accendere il termostato bisogna collegarlo all'alimentazione a 230V e...

...il display mostra tutte le icone...



...successivamente il termostato visualizza la versione del software.



Confermare la scelta con il pulsante 🗸.



SI - MODALITÀ ONLINE, OFFLINE

È possibile configurare il termostato per funzionare in rete wireless con il gateway universale UGE600 o con il coordinatore CO10RE

#### **NO - AUTONOMO**

SQ610 QUANTUM può funzionare come termostato autonomo collegato via cavo al ricevitore (senza collegamento il gateway UGE600 o con il con coordinatore CO10RF). Un termostato così configurato può sempre essere aggiunto all'applicazione SALUS Smart Home.

Srpski

Українська

# Installazione in modalità ONLINE

Dopo la scelta della lingua seguire i passi seguenti per aggiungere il termostato all'applicazione SmartHome e per accoppiarlo con gli altri dispositivi:



sul display.



# Installazione in modalità OFFLINE

Accoppiamento con il modulo di collegamento KL08RF (Installare il modulo secondo le istruzioni allegate al prodotto):



Accoppiamento con le teste termostatiche TRV (Installare la testa termostatica TRV secondo le istruzioni allegate):



Былгарски

Українська

Srpski

# Dispositivo via cavo



# Attenzione:

SQ610 QUANTUM può funzionare come termostato autonomo collegato via cavo al ricevitore (senza collegamento con il gateway UGE600 o con il coordinatore CO10RF).



Schema per collegamento senza tensione, ad esempio a un dispositivo di riscaldamento:



2 Schema di collegamento a un dispositivo alimentato AC 230V:





Schema di collegamento al modulo di collegamento:

3



# Attenzione:

Un termostato QUANTUM che funziona autonomamente in ogni momento può essere facilmente aggiunto all'applicazione SALUS Smart Home (parametro AGGIUNGI A SMART HOME nelle IMPOSTAZIONI DELL'INSTALLATORE). Tutte le impostazioni vengono copiate automaticamente nell'applicazione, non è necessaria una nuova configurazione durante l'installazione con il gateway.

# SQ610 Struttura completa del menu



Impostazioni del Pprogramma	NON ATTIVO LU-VE+SA-DO LUN-DOM OGNI GIORNO		
lmpostazioni Dell'utente	ORA / DATA MODALITÀ VACANZE CORREZIONE TEMPERATURA MOSTRA/NASCONDI UMIDITÀ SUL DISPLAY MOSTRA/NASCONDI TEMPERATURA DEL PAVIMENTO SUL DISPLAY TEMPERATURA IMPOSTATA IN MODALITÀ STANDBY SCELTÀ MODALITÀ RISCALDAMENTO/RAFERESCAMENTO RESET DELLE IMPOSTAZIONI DELL'UTENTE		
Impostazioni Dell'instalatore	SCALA DI TEMPERATURA RISOLUZIONE DI TEMPERATURA SUL DISPLAY <sup>1</sup> . ALGORITMO PER IL RISCALDAMENTO <sup>2</sup> . ALGORITMO PER IL RAFFRESCAMENTO. CONTATTI 51/52 <sup>3</sup> . TEMPERATURA MINIMA IMPOSTATA TEMPERATURA MASSIMA IMPOSTATA PROTEZIONE DELLE VALVOLE <sup>4</sup> . RELÈ INTERNO (COM/NO) 5. TEMPERATURA MASSIMA IMPOSTATA PROTEZIONE DELLE VALVOLE <sup>4</sup> . TEMPERATURA MASSIMA IMPOSTATA PROTEZIONE DELLE VALVOLE <sup>4</sup> . TEMPO MINIMO DI SPEGNIMENTO 5. FUNZIONE DI OTTIMIZZAZIONE <sup>6</sup> . COMFORT PAVIMENTO CALDO <sup>7</sup> . CODICE PIN INFORMAZIONI SUL DISPOSITIVO <sup>8</sup> . AGGIUNGI A SMART HOME <b>RESET DI FABBRICA<sup>410</sup></b>		
Scelta Della Lingua	INGLESE DANESE POLACCO		

# Українська

#### Breve descrizione di alcune funzioni scelte (tutte le funzioni sono descritte nella versione completa del manuale per l'uso SQ610):

1. RISOLUZIONE DI TEMPERATURA SUL DISPLAY: Il parametro determina la precisione dell'indicazione della temperatura. L'utente può scegliere il valore 0,5°C o 0,1°C.

2. ALGORITMI: Questa funzione determina la modalità di controllo della temperatura nel locale. Opzioni disponibili: ITLC per Riscaldamento a pavimento / a Radiatori / Riscaldamento elettrico (è un algoritmo avanzato per il controllo preciso della temperatura del locale), isteresi +/-0,5°C o +/-0,25°C, Attuatore THB (opzione consigliata per sistemi con attuatori THB autobilancianti).

3. CONTATTI 51/52: È possibile collegare ai contatti 51/52 un sensore da pavimento, un sensore di temperatura esterno o un sensore di presenza. Ai contatti 51/52 può essere collegato un contatto senza tensione (DN/OFF), e allora il termostato può essere configurato per funzionare insieme a un sensore di presenza (a esempio carta di accesso dell'albergo) come attivatore della regola One Touch nel sistema SALUS Smart Home oppure come commutazione tra la modalità di riscaldamento e quella di raffrescamento.

4. PROTEZIONE DELLE VALVOLE: Questa funziona aziona tutti gli attuatori una volta a settimana per 5 minuti (nel periodo estivo questa funzione aiuta a prevenire l'inceppamento delle valvole).

5. RELÈ INTERNO (NO / NC): Con questo parametro è possibile attivare/disattivare il relè interno.

6. TEMPO MINIMO DI SPEGNIMENTO: Il parametro stabilisce il tempo minimo tra lo spegnimento e la successiva riaccensione. Il termostato deve attendere questo tempo prima di potersi attivare nuovamente.

7. OPTIMISATION FEATURE: Le funzioni Start Ottimale e Stop Ottimale sono funzioni aggiunte per il risparmio energetico, che rendono il termostato più conveniente (in combinazione con l'algoritmo ITLC).

8. COMFORT PAVIMENTO CALDO: Lo scopo della funzione è quello di mantenere il pavimento caldo anche quando non è necessario riscaldare il locale. L'utente può scegliere 3 varianti di mantenimento del comfort del pavimento caldo. Tale parametro può essere attivato per la propria comodità, per mantenere il pavimento sempre caldo, tuttavia bisogna ricordare che questa funzione ha un suo costo.

9. INFORMAZIONI SUL DISPOSITIVO: Nel parametro è possibile visualizzare: versione del software, livello di carica della batteria, intensità del segnale di rete nonché identificare i dispositivi con il quali è accoppiato il termostato.

\*10. RESET DI FABBRICA: Qui è possibile RESETTARE il proprio dispositivo alle impostazioni di fabbrica. Una volta resettato il dispositivo verrà rimosso dalla rete ZigBee e bisognerà aggiungerlo/accoppiarlonuovamente.







#### **OUANTUM SO610**

201111011102010			
Power Supply	AC 230 V		Живлен
Temperature range	5-40°C		Темпера
Display temperature accuracy	0.5°C or 0.1°C	1	Точність
Control algorithm	ITLC SPAN (±0.25°C / ±0.5°C) THB		Алгорити
S1-S2 Input (multifunctional input)	Floor temperature Air temperature Occupancy sensor One Touch Changeover (heating/cooling)		Вхід S1-S вхід)
Output control	COM – NO (volt-free)		Вихід
Max current	3 (1) A		
Communication protocol	ZigBee 2,4GHz		Макс. на
Mounting	Flush mounting	1	Зв'язок
Working temperature	0-45°C		Монтаж
IP protection class	IP30	1	Робоча т
Dimensions	86 x 86 x 10 mm	1	Клас зах
Thickness after mounting in a	10 mm		Розміри (Ширина
νιατι-υύλ ψύυ			ювщина

Quartemblette		
Живлення	AC 230 V	
Температурний діапазон	5-40°C	
Точність відображення температури	0.5°С або 0.1°С	
Алгоритм управління	ITLC Гістерезис (±0.25°C/±0.5°C) ТНВ	
Вхід S1-S2 (багатофункціональний вхід)	Датчик підлоги Датчик повітря Датчик зайнятості One Touch Переключення (нагрівання/ охолодження)	
Вихід	"COM – NO (volt-free)"	
Макс. навантаження	3 (1) A	
Зв'язок	Zig Bee 2,4GHz	
Монтаж	Вбудований	
Робоча температура	0-45°C	
Клас захисту	IP30	
Розміри (Ширина х Висота х Довжина)	86 х 86 х 28 мм	
Товщина в монтажній коробці ф60	10 мм	





QUANTUM	SQ610
---------	-------

Alimentazione	AC 230 V
Gamma di regolazione della temperatura	5-40°C
Precisione di indicazione della temperatura	0,5°C oppure 0,1°C
Algoritmo di controllo	ITLC Isteresi (±0,25°C/±0,5°C) THB
Contatti S1-S2 (multifunzione)	Temp. del pavimento Temp. dell'aria Carta di accesso albergo One Touch Commutaz. modalità (riscaldam/raffrescam.)
Uscita di controllo	COM – NO (senza tensione)
Carico massimo	3 (1) A
Protocollo di comunicazione	Zig Bee 2,4GHz
Modalità di installazione	A incasso
Temperatura di funzionamento	0-45°C
Grado di protezione	IP30
Dimensioni (Largh. x Alt. x Prof.)	86 х 86 х 28 мм
Spessore dopo l'installazione in scatola φ60	10 мм

QUANTUM SQ610		
Alimentation	AC 230 V	
Plage de température	5-40°C	
Précision de la température	0.5°C ou 0.1°C	
Régulation	ITLC SPAN (±0.25°C/±0.5°C) THB	
S1-S2 Input (multifunctional input)	Capteur température du sol Capteur température ambiante Capteur d'occupation Règle «One Touch» Changementautomatique chauffage-refroidissement	
Sortie	COM – NO (Contacts secs)	
Courant maximum	3 (1) A	
Protocole de communication	ZigBee 2,4GHz	
Installation	Apparente	
Température de fonctionnement	0-45°C	
lasse de protection IP	IP30	
Dimensions (Largeur x Hauteur x Profondeur)	86 x 86 x 10 mm	
Épaisseur après montage dans une boîte murale φ60	10 mm	

#### 



#### **Universal Gateway**

Connect it with *Universal Gateway* and setup your own SALUS Smart Home system



Pair it with Quantum o achieve the perfect emperature everywhere, not only beside the radiator



#### Smart Relay

Connect it with Universal Gateway and control wirelessly pumps, valves, boilers, lighting etc

CE ERE 2

#### Ultra slim

- Precise temperature control (underfloor heating, radiator heating, electrical heating)
- ✓ Works with: Amazon Alexa and Google Home
- Built-in voltage free contact

#### Importer:

SALUS Controls PIc Units 8-10 Northfield Business Park Forge Way, Parkgate Rotherham S60 1SD United Kingdom



www.saluscontrols.com