




EL600F SMART HOME THERMOSTAT HURTIGGUIDE



Manufacturer: SALUS Controls plc
Units 8-10, Northfield Business Park, Forge Way,
Parkgate Rotherham, S60 1SD, United Kingdom

Importer: Salus Controls European Distribution sp.z o.o.
ul. Szamocka 8, piętro 6., 01 748 Warszawa, Poland

UK: tech@salus-tech.com
DE: info@salus-controls.de
PL: poland@saluscontrols.com
FR: technicalsupport@saluscontrols.fr
RO: tehnic@saluscontrols.ro
DK: Support@salus-controls.dk



www.saluscontrols.com

SALUS Controls er en del af Computime-koncernen. I overensstemmelse med vores politik om løbende produktudvikling forbeholder SALUS Controls plc sig ret til at ændre specifikationer, design og materialer for de produkter, der er anført i denne brochure, uden forudgående varsel.



Introduktion

EL600F Elypso smart home-termostatsættet indeholder EL600T-termostaten samt diverse tilbehør. Det kan styre en række trådløse Salus Smart Home-enheder (se afsnittet Kompatible enheder nedenfor). EL600T kan bruges enten lokalt uden internetforbindelse (OFFLINE-tilstand) eller via SALUS Premium Lite-mobilappen (ONLINE-tilstand), men skal i begge tilfælde installeres med UGE600- eller UG800-universalgateways (sælges separat).

Produktoverensstemmelse


Dette produkt opfylder de væsentlige krav og andre relevante bestemmelser i direktiverne GPSR 2023/988, RED 2025/138/EU og RoHS 2017/2102 om ændring af bilag II til direktiv 2011/65/EU. Den fulde tekst til EU-overensstemmelseserklæringen findes på følgende internetadresse: www.saluslegal.com.

(Q) 2405-2480MHz; <14dBm

Sikkerhedsoplysninger

Brug i overensstemmelse med nationale og EU-regler. Brug enheden som tiltænkt, og hold den tør. Produktet er kun beregnet til indendørs brug. Installationen skal udføres af en kvalificeret person i overensstemmelse med nationale og EU-regler. Frakobl dit udstyr, før du rengør det med en tør klud.

Ikonbeskrivelse




- | | |
|--------------------------------------|--|
| 1. Trykknap | 6. Temperaturvisning |
| 2. Drejeknap | 7. Låst tilstand |
| 3. Indikator for varme-/kølefunktion | 8. Indstillinger for tidsplan |
| 4. RF-status | 9. Indstilling af tilstand/optimale funktioner |
| 5. Batteristatus | 10. Frostbeskyttelse (slået fra) |

Pakkeindhold

- | | |
|----------------------|---|
| 1) EL600T Termostat | 6) USB-kabel - type C |
| 2) Opladningsstation | 7) 2 x M3x25mm |
| 3) Vægplade | 8) 2x M3 x 15mm |
| 4) Mini-vægplade | 9) 2x vægplugger |
| 5) Brugervejledning | 10) Dobbelt-sidede klæbende monteringsplade |

Før du begynder

- 1 EL600T Elypso-termostaten er delvist opladet, men vi anbefaler, at du oplader batteriet fuldt ud inden brug. Tilslut opladeren til USB-port type C, som findes på bagsiden af opladningsstationen, for at oplade enheden.



- i Det kan tage op til 24 timer at oplade batteriet til fuldt niveau.

- 2 Montering: Til montering af termostaten kan det medfølgende tilbehør anvendes (monteringskraver og/eller selvklæbende tape).


Til vægplade: Fjern bagpladen og monter den på væggen ved hjælp af de medfølgende skruer. Derefter kan vægpladen fastgøres til den.

Til mini-vægplade: Brug de medfølgende skraver og/eller selvklæbende plade til at fastgøre den på væggen. Efter at have fulgt proceduren for en af vægpladerne kan termostaten monteres. Takket være den indbyggede magnet kan termostaten fastgøres sikkert på plads.

Bemærk venligst:

Den ideelle placering for montering af termostaten er ca. 1,5 m over gulvniveau og langt fra varme- og kølkilder.

Termostaten må ikke udsættes for sollys eller ekstreme forhold, såsom træk.




Termostats driftsformer

Elypso-termostaten kan fungere i ONLINE- eller OFFLINE-tilstand. Først skal du beslutte, hvilken tilstand din termostat skal fungere i.

Online-tilstand

Universal Gateway er **FORBUNDET TIL INTERNETTET**. Du kan konfigurere og bruge alle dine enheder med Salus Premium Lite-appen.



Download Salus Premium Lite-appen på din iOS- eller Android-enhed for at få fjernadgang til dit Salus-udstyr.




Offline-tilstand

Universal Gateway er **IKKE FORBUNDET TIL INTERNETTET**. Du kan bruge den med TRV3RF og RX30RF lokalt (brug menuen Parring til at parre dem) uden Salus Premium Lite-appen.



Opstartssekvens



Bemærk venligst:

For at gøre installationen nemmere skal du sikre dig, at du allerede har tilføjet andre enheder til dit ZigBee-netværk, f.eks. **gulvvarme-kontrolboks (KL08RF)** eller **radiatorhoved (TRV'er)** osv.



Installation i onlinetilstand


For at fortsætte med installationen i onlinetilstand skal nedenstående trin følges:






Sørg for, at termostaten er tændt, og at RF-signalindikatoren x blinker.


Vælg Udstyr (Equipment).




Vælg Alt Udstyr i rullemenuen (All equipment).




Vælg Tilføj nyt udstyr (Add new equipment) under fanen Grupper (Groups).




Scan efter udstyr (Scan for equipment).




Appen vil søge efter enheder.




Markér feltet for at vælge EL600T Room Thermostat.



Tilslut udstyr.



Giv dit udstyr et navn.




Klik på tandhjulsikonet for at vælge parringsenheden, og følg appens skærbilleder for at fuldføre installationen.




Termostat er blevet tilføjet til instrumentbrættet.

Ændring af driftsform



Ændre indstillingspunkt


Opvarmning




Køling




Avanceret menu - Valg af opvarmning/afkøling




Avanceret menu - RF-signal




Avanceret menu - Fabriksindstilling



Avanceret menu - Luk ned



Avanceret menu - Parring



Kompatible enheder

Kan kun parres i appen	Kan parres i appen eller via den lokale enhedsparringstilstand
TRV10RFM	TRV3RF
KL08RF	CB12RF (ZigBee 3.0-tilstand)
CB12RF (IT600-tilstand)	RX30RF
RX10RF	
SR600	
SPE600	

Fejlkoder

Error codes	Description	Recommended action
E1	Termostaten er ikke blevet tilsluttet Zigbee-netværket.	Aktiver tilkoblingsstilstanden ved at trykke på hovedknappen, og følg vejledningen på gatewayen eller i appen for at tilføje enheden til Zigbee-netværket.
E2	Termostaten har mistet sin midlertidige forbindelse til gatewayen	• Oplad termostaten. • Sørg for, at gatewayen er tændt. • Flyt termostaten tættere på gatewayen. Hvis der ikke er strøm til gatewayen, viser appen grå felter og statuskoden E2.
E4	Termostatsens temperaturføler fungerer ikke korrekt.	Sørg for, at termostaten fungerer under normale forhold: • Temperaturområde: 0 °C til 35 °C • Omgivelser: Tørre indendørsforhold
E5	Termostatsens batteriniveau er kritisk lavt.	Oplad termostaten ved hjælp af opladningsstationen i 24 timer.