




EL600F THERMOSTAT INTELLIGENT GUIDE RAPIDE



Manufacturer: SALUS Controls plc
Units 8-10, Northfield Business Park, Forge Way,
Parkgate Rotherham, S60 1SD, United Kingdom

Importer: Salus Controls European Distribution sp.z o.o.
ul. Szamocka 8, piętro 6., 01 748 Warszawa, Poland

UK: tech@salus-tech.com
DE: info@salus-controls.de
PL: poland@saluscontrols.com
FR: technicalsupport@saluscontrols.fr
RO: tehnic@saluscontrols.ro
DK: Support@salus-controls.dk



www.saluscontrols.com

SALUS Controls est membre du groupe Computime. En maintenant une politique de développement continu des produits, SALUS Controls plc se réserve le droit de modifier les spécifications, la conception et les matériaux des produits énumérés dans cette brochure sans préavis.



Introduction

Le kit de thermostat intelligent EL600F Elypso contient le thermostat EL600T ainsi que divers accessoires. Il peut contrôler un certain nombre d'appareils sans fil Salus pour maison intelligente (veuillez consulter la section Appareils compatibles ci-dessous). L'EL600T peut être utilisé soit localement, sans connexion Internet (mode OFFLINE), soit via l'application mobile SALUS Premium Lite (mode ONLINE) mais doit être installé avec les passerelles universelles UGE600 ou UG800 (vendues séparément) dans les deux cas.

Conformité des produits


Ce produit est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions applicables des directives GPSR 2023/988, RED 2025/138/UE et RoHS 2017/2102 modifiant l'annexe II de la directive 2011/65/UE. Le texte intégral de la déclaration de conformité de l'UE est disponible à l'adresse Internet suivante : www.saluslegal.com.

(P) 2405-2480MHz; <14dBm

Informations sur la sécurité

Utilisation conforme aux réglementations nationales et européennes. Utiliser l'appareil comme prévu, en le conservant à l'abri de l'humidité. Produit destiné à être utilisé à l'intérieur uniquement. L'installation doit être effectuée par une personne qualifiée conformément aux réglementations nationales et européennes. Débranchez votre appareil avant de le nettoyer avec un chiffon sec.

Description de l'icône




- | | |
|---|---|
| 1. Bouton-poussoir | 6. Affichage de la température |
| 2. Cadran rotatif | 7. Mode verrouillé |
| 3. Indicateur de mode chauffage / refroidissement | 8. Réglages de l'horaire |
| 4. État de la radiofréquence | 9. Réglage du mode/caractéristiques optimales |
| 5. État de la batterie | 10. Protection contre le gel (mode arrêt) |

Contenu de la boîte

- | | |
|----------------------------------|--|
| 1) Thermostat EL600T | 6) Câble USB - type C |
| 2) Station d'accueil | 7) 2 x M3x25mm vis |
| 3) Plaque murale | 8) 2x M3 x 15mm vis |
| 4) Mini plaque murale | 9) 2 chevilles murales |
| 5) Guide rapide de l'utilisateur | 10) Plaque de montage adhésive double face |

Avant de commencer

- Le thermostat EL600T Elypso est partiellement chargé, mais nous vous recommandons de charger complètement la batterie avant de l'utiliser. Connectez le chargeur au port USB de type C situé à l'arrière de la station d'accueil pour charger l'appareil.



- Le chargement jusqu'au niveau complet de la batterie peut prendre jusqu'à 24h.**

- Montage :** Pour monter le thermostat, les accessoires fournis peuvent être utilisés (vis de montage et/ou ruban adhésif).


Pour plaque murale: Retirez la plaque arrière et fixez-la au mur à l'aide des vis fournies. La plaque murale peut ensuite y être fixée.

Pour plaque murale miniature: Utilisez les vis fournies et/ou la plaque autocollante pour le fixer au mur.

Après avoir suivi la procédure pour n'importe quelle plaque murale, le thermostat peut être fixé. Grâce à l'aimant intégré, le thermostat peut être fixé en toute sécurité.

Note:

La position idéale pour le montage du thermostat est d'environ **1,5 m au-dessus du sol** et loin des sources de chauffage et de refroidissement. Le thermostat ne doit pas être exposé à la lumière du soleil ou à des conditions extrêmes telles que les courants d'air.




Modes de fonctionnement du thermostat

Le thermostat Elypso peut fonctionner en mode ONLINE (en ligne) ou OFFLINE (hors ligne). Vous devez d'abord choisir le mode de fonctionnement de votre thermostat.

Mode en ligne

La passerelle universelle est connectée à Internet. Vous pouvez configurer et utiliser tous vos appareils avec l'application Salus Premium Lite.




Téléchargez l'application Salus Premium Lite sur votre appareil iOS ou Android pour accéder à distance à votre équipement Salus.



Mode hors ligne

La passerelle universelle n'est pas connectée à Internet. Vous pouvez l'utiliser avec TRV3RF et RX30RF localement (utilisez le menu d'appairage pour les appairer) sans l'application Salus Premium Lite.



Séquence de mise sous tension

- Maintenez le bouton supérieur enfoncé pendant 3 secondes.
- L'écran affiche toutes les icônes.
- Le thermostat est sous tension.


Note:

Pour faciliter l'installation, assurez-vous d'avoir déjà ajouté d'autres appareils à votre réseau ZigBee, tels que le boîtier de contrôle du chauffage par le sol (KL-08RF) ou les têtes de radiateur (TRV), etc.


Installation en ligne

Pour procéder à l'installation en ligne, les étapes suivantes doivent être suivies :


- Installer l'application SALUS Premium Lite sur mobile ou web en accédant au lien suivant : eu.premium.salusconnect.io ou en scannant le code QR fourni (à gauche).
- Assurez-vous que le thermostat est sous tension et que le signal RF clignote.




Appuyez sur l'icône à trois lignes dans le coin supérieur droit.




Sélectionner Equipement.




Dans le menu déroulant, sélectionnez Tous les équipements.




Dans l'onglet Groupes, sélectionnez Ajouter un nouvel équipement.




Recherche d'équipements.




L'application recherche les appareils.




Cochez la case pour sélectionner Thermostat d'ambiance EL600T.




Connecter l'équipement.



Nommez votre équipement.




Sélectionnez Terminer pour revenir à la vue du tableau de bord.




Le thermostat a été ajouté au tableau de bord.


Changement de mode de fonctionnement




Modifier la consigne Chauffage (LED rouges)




Refroidissement (LED bleues)




Menu avancé - Sélection chauffage/dimatisation




Mode refroidissement




Menu avancé - Signal RF




Menu avancé - Réinitialisation aux paramètres d'usine



Menu avancé - Arrêt



Menu avancé - Appairage



Appareils compatibles

L'appairage n'est possible que dans l'appli	Peut être apparié dans l'application ou via le mode d'appairage de l'appareil local
TRV10RFM	TRV3RF
KL08RF	CB12RF (mode ZigBee 3.0)
CB12RF (mode IT600)	RX30RF
RX10RF	
SR600	
SPE600	

Codes d'erreur

Codes d'erreur	Description	Mesure recommandée
E1	Le thermostat n'a pas été connecté au réseau Zigbee.	Activez le mode de connexion au réseau en appuyant sur le bouton principal, puis suivez les instructions affichées sur la passerelle ou dans l'application pour ajouter l'appareil au réseau Zigbee.
E2	Le thermostat a perdu sa connexion temporaire avec la passerelle	- Rechargez le thermostat. - Assurez-vous que la passerelle est sous tension. - Si la passerelle n'est pas alimentée, l'appli affichera des vignettes grises et indiquera l'état E2.
E4	Le capteur de température du thermostat présente un dysfonctionnement.	Assurez-vous que le thermostat fonctionne dans des conditions normales: - Plage de temp : de 0 °C à 35 °C - Environnement : conditions intérieures sèches
E5	Le niveau de charge de la pile du thermostat	Rechargez le thermostat à l'aide de la station de recharge pendant 24 heures.