



MULTI-LANGUAGE
MANUAL



Ghid rapid



Introducere

Prize inteligente se conectează direct la o priză liberă (ca o extensie a prizei), oferind utilizatorului control direct asupra dispozitivului conectat. Acest produs trebuie utilizat împreună cu gateway-ul universal (UG600/UGE600 sau UG800) și aplicația Salus Premium Lite. Accesați www.saluscontrols.com pentru versiunea PDF a manualului.

Conformitatea produsului


Acest produs este conform cu cerințele esențiale și alte dispoziții relevante ale Directivelor GPSR 2023/988/UE, EMC 2014/30/UE, LVD 2014/35/UE, RED 2025/183/UE și RoHS 2015/863/UE și 2017/2102/EU. Textul integral al Declarației de conformitate UE este disponibil la următoarea adresă de internet: www.saluslegal.com.

Garanția produsului


Produsul SPE600 dispune de 5 ani garanție. Pentru a descărca certificatul de garanție corespunzător produsului dumneavoastră, vă rugăm să accesați: www.saluscontrols.com/ro/garantiile-salus

Informații privind siguranța

Utilizați în conformitate cu reglementările. Conceput pentru a fi utilizat exclusiv în interior. Păstrați dispozitivul complet uscat. Deconectați dispozitivul înainte de a-l curăța cu un prosop uscat.



V= 230AC 50HZ
A= 16 A max.



Available on the
App Store

GET IT ON
Google play



SCANAȚI AICI




SALUS
PREMIUM
Lite

SALUS
Premium Lite




1


După inițializare,
LED-ul va începe să
clipească roșu
continuu.




2



3



4



5




6

Urmați instrucțiunile de pe ecran.



Odată conectat, LED-ul prizei
inteligente va înceta să mai clipească.




LEDul ZigBee devine
verde solid.



LEDul UGE600
clipește
portocaliu.




LEDul UGE600
devine albastru
deschis solid.



PORNIT



LEDul prizei
inteligente este
verde solid.



OPRIT



LEDul prizei
inteligente
este oprit.

Producător:
SALUS Controls plc
Units 8-10, Northfield Business Park,
Forge Way, Parkgate,
Rotherham, S60 1SD, UK

Importator:
Salus Controls
European Distribution sp. z o.o. ul.
Szamocka 8, piętro 6.
01 748 Warszawa
Poland

Distribuitor:
Salus Controls Romania
str. Orăștiei, nr. 10, clădirea D14,
Modul 7 și 8
Etaj 1, Cluj-Napoca

RO: tehnica@saluscontrols.ro

Computime

www.saluscontrols.com



SALUS Controls este membru al grupului Computime. Menținând o politică de dezvoltare continuă a produselor, SALUS Controls plc își rezervă dreptul de a modifica specificațiile, designul și materialele produselor enumerate în această broșură fără o notificare prealabilă.

