




UG800 UNIVERSAL GATEWAY HURTIGGUIDE

Manufacturer: SALUS Controls plc
Units 8-10, Northfield Business Park, Forge Way,
Parkgate Rotherham, S60 1SD, United Kingdom

Importer: Salus Controls European Distribution sp.z o.o.
ul. Szamocka 8, piętro 6., 01-748 Warszawa, Poland

UK: tech@salus-tech.com
DE / NL: info@salus-controls.de
PL: poland@saluscontrols.com
FR: technicalsupport@saluscontrols.fr
RO: tehnic@saluscontrols.ro
DK: Support@salus-controls.dk



www.saluscontrols.com

SALUS Controls er en del af Computime-koncernen
I overensstemmelse med vores politik om løbende produktudvikling
forbeholder SALUS Controls plc sig ret til at ændre specifikationer,
design og materialer for de produkter, der er anført i denne brochure,
uden forudgående varsel.



05/2026

MULTI-LANGUAGE



MANUAL

Introduktion

Den NYE Universal Gateway er nøgleproduktet til SALUS Smart Home og understøtter cloud-integration til AWS IoT og andre cloud-platteforme med firmwaretilpasning. Dette vil tilbyde dig en ideel løsning til at forbinde flere trådløse ZigBee-enheder til skyen i et smart home-system ved at bruge din smartphone eller din computer via internettet. Du kan tilslutte op til 100 enheder til én gateway.

Produktoverensstemmelse

Dette produkt opfylder de væsentlige krav og andre relevante bestemmelser i GPSR-direktivet 2023/988/EU, EMC-direktivet 2024/2749/EU, LVD 2014/35/EU, RED-direktivet 2025/138/EU og RoHS-direktivet 2015/863/EU (2017/2102/EU). Den fulde tekst til EU-overensstemmelseserklæringen er tilgængelig på følgende webadresse: www.saluslegal.com

(P) 2405-2480MHz; <20dBm (Wifi)

Sikkerhedsoplysninger

Brug i overensstemmelse med forskrifterne. Kun indendørs brug. Hold din enhed helt tør. AC/DC-adapteren skal sluttes til stikkontakten, som skal være placeret tæt på enheden og skal være let tilgængelig. Gatewayen har en IP30-klassificering. Frakobl din enhed, før du rengør den med en tør klud. Udstyret er kun egnet til montering i højder ≤ 2 m. Brug kun strømforsyninger, der er angivet på bagsiden. Den maksimale driftstemperatur er 40°C.



Advarsel

Brug ikke C010RF-koordinatoren sammen med UG800.



C010RF

Forklaringer af symbolerne på produktetiketten


Symbol	Gateway	Symbol	Adapter
	UKCA-mærke		TUV og GS mærker
	CE-mærke		ETL verificeret mærke
	Klasse III udstyr		Polariteten af udgangsterminalerne
	Genbrug		Klasse II udstyr
	DC spænding		Kun indendørs brug
	Maks. Driftstemperatur 40°C		Energieffektivitetsmærkning
	Beskyttelsesgrad: 30 Beskyttet mod faste genstande større end 2,5 mm. Ingen beskyttelse mod vand.		RCM-mærke

LED-beskrivelse

	Når enheden er forbundet til Cloud		ZigBee-netværk åbent (søg og tilføj enheder)
	Når enheden ikke kan oprette forbindelse til Cloud		Når det maksimale antal tilladte enheder overskrides.
	ZigBee-netværket er lukket.		Gateway forbundet til router via LAN eller Wi-Fi
	Identificer tilstand.		Gatewayen er ikke forbundet til routeren via LAN eller Wi-Fi

Installation i online-tilstand - ved hjælp af Ethernet-kabel


(med internet forbindelse via Salus Premium Lite app)







Når gatewayen er blevet tændt og tilsluttet routeren, skal du vente, indtil alle LED'er lyser grønt.



Dette produkt skal bruges sammen med SALUS Premium Lite-applikationen. Kan bruges med mobilversionen tilgængelig på Google Play og App Store eller webapplikationen ved at gå til følgende link: eu.premium.salusconnect.io



Tilmeld dig, opret en konto, og bekræft den. Log ind bagefter.





Når du har indtastet alle dine data, skal du klikke på "Aktiver min gateway" (Activate my gateway). Processen kan tage op til 6 minutter.







Når gatewayen er blevet aktiveret, går applikationen automatisk til Dashboard, og de tre lysdioder på gatewayen lyser konstant grønt.

Installation i online-tilstand - ved hjælp af Bluetooth (med internet forbindelse via Salus Premium Lite app)



Når gatewayen er blevet tændt, skal du følge trin 2 - 5 fra "Installation i online-tilstand - ved hjælp af Ethernet-kabel".






Når du har indtastet alle dine data, skal du klikke på "Aktivér min gateway" (Activate my gateway). Når du har indtastet alle dine data, skal du klikke på "Aktivér min gateway".




Når gatewayen er blevet aktiveret, går applikationen automatisk til Dashboard, og de tre lysdioder på gatewayen lyser konstant grønt.

Installation i offline-tilstand (uden internet forbindelse)



For at starte systeminstallationen skal du trykke på knappen og holde den nede i 5 sekunder, indtil ZigBee-LED'en lyser konstant orange. Det betyder, at ZigBee-netværket er klar til at modtage SALUS enheder.

Bemærk: Det anbefales på det kraftigste at læse manualerne til de enkelte enheder, før du starter installationsprocessen for hver af dem.





Når alt er parret, skal du trykke på knappen og holde den nede i 5 sekunder, indtil ZigBee-LED'en lyser grønt. Hvis du vil udskifte eller tilføje nye enheder, skal du følge trin 2 til 3.

Bemærk: Hvis du vil ændre offline-tilstand til online-tilstand, skal du finde udstyret via applikationen. Alle systemindstillinger flyttes automatisk til SALUS cloud server. Du behøver ikke at foretage installationen igen i online-tilstand.

Ændring af forbindelsen fra LAN til WiFi


Følg nedenstående trin for at ændre forbindelsen fra LAN til WiFi.

WiFi SSID: navnet på netværk.
WiFi Password: adgangskoden til dit netværk (Husk forskel på store og små bogstaver)
Bemærk: WiFi internetforbindelsen er måske ikke så stabil som når den er tilsluttet med LAN forbindelse.



Kontrol af systemkonfigurationen

For at kontrollere, hvilke enheder i dit system der er parret og konfigureret korrekt, kan du bruge Identify mode. Tryk på knappen for at aktivere Identificer-tilstand. UG800-gatewayen vil sætte alt udstyr, der er tilsluttet dit system, i Identify-tilstand. Tryk på knappen igen for at annullere Identify-processen. Identificeringstilstanden stopper efter 10 minutter.



Fabriksgendannelse

Gendannelse af fabriksindstillinger i UG800-gatewayen vil slette alle indstillinger og enheder, der er parret med den, fra dens hukommelse. For at gøre dette skal du bruge en papirclips eller en nål til at trykke og holde knappen nede i cirka 10 sekunder, indtil alle LED'er lyser orange og slipper den.

