




MULTI-LANGUAGE
MANUAL



Instrukcja obsługi



Manufacturer: SALUS Controls plc
Units 8-10, Northfield Business
Park,
Forge Way, Parkgate Rotherham,
S60 1SD, United Kingdom

Importer: Salus Controls
European Distribution sp. z o.o.
ul. Szamocka 8, piętro 6., 01 748
Warszawa, Poland

Dystrybutor:
AFRISO sp. z o.o. Szafsa, ul.
Kościełna 7
42-677 Czekanów

UK: tech@salus-tech.com
PL: poland@saluscontrols.com



www.saluscontrols.com

SALUS Controls jest członkiem Grupy Computeime.
W ramach polityki ciągłego rozwoju produktów firma SALUS Controls
plc zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji, wzornictwa i
materiałów produktów wymienionych w niniejszej broszurze bez
wcześniejszego powiadomienia.



05/2026

Wprowadzenie

Nowa inteligentna bramka internetowa UG800 jest kluczowym produktem SALUS Smart Home i obsługuje integrację z chmurą AWS oraz innymi platformami chmurowymi przy minimalnej konfiguracji. UG800 pozwala na włączenie różnych bezprzewodowych urządzeń ZigBee do systemu smart home za pomocą smartfona lub komputera przez Internet. Do jednej bramki można podłączyć do 200 urządzeń.

Zgodność produktu

Ten produkt jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami oraz innymi odpowiednimi przepisami dyrektyw 2023/988/EU, 2014/30/EU, 2014/35/EU, 2025/138/EU, 2017/2102/EU. Pełny tekst Deklaracji Zgodności UE jest dostępny na stronie internetowej: www.saluslegal.com
(P) 2405-2480MHz; <20dBm (Wifi)

Informacje dotyczące bezpieczeństwa

Zgodnie z lokalnymi przepisami bezpieczeństwa. Do użytku wyłącznie wewnątrz pomieszczeń. Urządzenie należy chronić przed wilgocią. Zasilacz AC/DC powinien być podłączony do gniazda sieciowego znajdującego się najbliżej urządzenia. Nie podłączać do tego gniazda żadnych innych urządzeń. Zasilacz powinien być zamontowany pionowo lub poziomo (na podłodze). Urządzenie nadaje się wyłącznie do montażu na wysokości ≤ 2 m (na suchej ścianie). Urządzenie nadaje się wyłącznie do montażu w szafkach instalacyjnych lub przy zasilaczach wymienionych na tylnej okładce. Maksymalna temperatura pracy otoczenia to 40°C.

Ostrzeżenie

Nie używaj jednocześnie
koordynatora C010RF z UG800!



C010RF


Objaśnienie symboli na etykiecie produktu

Symbol	Bramka	Symbol	Adapter
UK CA	Znak UKCA		Znaki TUV i GS
CE	Znak CE		Zweryfikowany znak ETL
	Sprzęt klasy III		Polaryzacja wtyczki zasilacza
	Recykling		Sprzęt klasy II
==	Napięcie DC		Tylko do użytku wewnętrznego
T40	Max. temperatura pracy 40°C		Znak efektywności energetycznej
IP30	Stopień ochrony (IP): 30 Ochrona przed ciałami stałymi ≥2,5mm; Brak ochrony przed wodą.		Znak PCT


Opis kontrolki LED

	Gdy bramka jest połączona z chmurą.		Sieć ZigBee otwarta (wyszukiwanie i dodawanie urządzeń)
	Gdy bramka nie może połączyć się z chmurą.		Przekroczono maksymalną liczbę dozwolonych urządzeń.
	Sieć ZigBee zamknięta.		Bramka połączona z siecią LAN lub Wi-Fi
	Identyfikacja		Bramka nie jest podłączona do routera za pośrednictwem sieci LAN lub Wi-Fi


Instalacja w trybie online – użycie kabla Ethernet (Z połączeniem internetowym przez aplikację SALUS Premium Lite)







Po podłączeniu bramki do zasilania i routera, poczekaj, aż wszystkie diody LED zaświecą się zielono.




Produkt musi być używany z aplikacją SALUS Premium Lite. Dostępna jest wersja mobilna w Google Play i App Store oraz wersja przeglądarkowa pod adresem: eu.premium.salusconnect.io



Zarejestruj się, załóż konto i potwierdź. Następnie zaloguj się.




Po wprowadzeniu wszystkich danych kliknij „Aktywuj moją bramkę”. Proces może potrwać do 6 minut.







Po aktywowaniu bramki aplikacja automatycznie przejdzie do panelu głównego, a trzy diody LED na bramce będą świecić na zielono.


Instalacja w trybie online – z użyciem Bluetooth (z połączeniem internetowym przez aplikację SALUS Premium Lite)



Po podłączeniu bramki do zasilania wykonaj kroki 2–5 z „Instalacja w trybie online – z użyciem kabla Ethernet”.





Po wprowadzeniu wszystkich danych kliknij „Aktywuj moją bramkę”. Proces może potrwać do 6 minut.




Po aktywowaniu bramki aplikacja automatycznie przejdzie do panelu głównego, a trzy diody LED na bramce będą świecić na zielono.

Instalacja w trybie offline (bez połączenia z Internetem)



Aby rozpocząć instalację systemu, przytrzymaj przycisk przez 3 sekundy, aż dioda ZigBee zaświeci się na pomarańczowo. Oznacza to, że sieć ZigBee jest gotowa do dodawania urządzeń Salus Premium Lite.

Uwaga: Przed rozpoczęciem instalacji każdego urządzenia zaleca się zapoznanie z jego instrukcją obsługi.



Gdy wszystkie urządzenia zostaną sparowane, przytrzymaj przycisk przez 5 sekund, aż dioda ZigBee zaświeci się na zielono. Jeśli chcesz wymienić lub dodać nowe urządzenia, ponownie wykonaj kroki 2 i 3.

Uwaga: Jeśli chcesz przełączyć tryb offline na tryb online, musisz odnaleźć urządzenia w aplikacji. Wszystkie ustawienia systemu zostaną automatycznie przeniesione do chmury SALUS. Nie musisz ponownie przeprowadzać instalacji w trybie online.


Zmiana połączenia z LAN na Wi-Fi

Aby zmienić połączenie z LAN na Wi-Fi, wykonaj poniższe kroki.

WiFi SSID: nazwa twojej sieci (wielkość liter ma znaczenie)


WiFi Password: hasło do twojej sieci

Note: Połączenie internetowe przez Wi-Fi może być mniej stabilne niż przewodowe.



Sprawdzanie konfiguracji systemu

Aby sprawdzić, które urządzenia systemu zostały sparowane i prawidłowo skonfigurowane, możesz skorzystać z trybu identyfikacji. Naciśnij przycisk, aby go aktywować. Bramka UG800 przełączy wszystkie połączone urządzenia w tryb identyfikacji. Naciśnij ponownie, aby zakończyć proces. Tryb identyfikacji wyłączy się automatycznie po 10 minutach.



Przywracanie ustawień fabrycznych

Przywrócenie ustawień fabrycznych w bramce UG800 spowoduje usunięcie wszystkich ustawień oraz sparowanych urządzeń z jej pamięci. Aby to zrobić, użyj spinacza lub igły i przytrzymaj przycisk przez około 10 sekund, aż wszystkie diody LED zaświecą się na pomarańczowo, a następnie go puść.

