

Salus Controls
DI600

Quick Guide

Manufacturer:
 SALUS Controls plc
 Units 8-10, Northfield Business Park,
 Forge Way, Parkgate
 Rotherham, S60 1SD
 United Kingdom
Importer:
 Salus Controls
 European Distribution sp. z o.o.
 ul. Szamocka 8, piętro 6,
 01 748
 Warszawa, Poland
 www.saluscontrols.com

Comptime

 SALUS Controls is a member of the Comptime Group.
 Maintaining a policy of continuous product development, SALUS Controls plc reserve the right to change specification, design and materials of products listed in this brochure without prior notice.

Produktkonformität

Das Produkt den wesentlichen Anforderungen der folgenden EG-Direktiven entspricht: REACH SVHC 253, GPSR 2023/988/EU, RED 2014/53/EU, RoHS 2015/863/EU und 2017/2102/EU. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist über die folgende Internetadresse verfügbar: www.saluslegal.com

(P) 2405-2480MHz; <10dBm

Sicherheitshinweis

Nur mit gängigen Verordnungen verwenden. Nur im Innenbereich. Halten Sie Ihr Gerät trocken. Trennen Sie ihr Gerät ehe Sie es mit einem trockenen Tuch reinigen.

Introduction

DI600 est un variateur Zigbee, qui peut être utilisé pour contrôler différentes sources de lumière. Ce produit doit être utilisé avec la passerelle universelle UG600/UGE600/UG800 et l'appli Salus Premium Lite.

Conformité des produits

Ce produit est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes des directives REACH SVHC 253, GPSR 2023/988/EU, RED 2014/53/EU, RoHS 2015/863/EU et 2017/2102/EU. Le texte intégral de la déclaration de conformité UE: www.saluslegal.com

(P) 2405-2480MHz; <10dBm

Information sur la sécurité

Utiliser conformément à la réglementation. Utilisation en intérieur uniquement. Gardez votre équipement complètement sec. Débranchez votre équipement avant de le nettoyer avec une serviette sèche.

Introductie

DI600 is een Zigbee gestuurd dimmerrelais, dat gebruikt kan worden voor het aansturen van verschillende lichtbronnen. Dit product moet worden gebruikt met de Universele Gateway UG600/UGE600/UG800 en Salus Premium Lite.

Productconformiteit

Dit product voldoet aan de essentiële vereisten en andere relevante bepalingen van richtlijnen REACH SVHC 253, GPSR 2023/988/EU, RED 2014/53/EU, RoHS 2015/863/EU en 2017/2102/EU. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar op het volgende internet adres: www.saluslegal.com

(P) 2405-2480MHz; <10dBm

Veiligheidsinformatie

Gebruik in overeenstemming met de voorschriften. Uitsluitend voor gebruik binnenshuis. Houd uw uitrusting volledig droog. Koppel uw apparatuur los voordat u deze met een droge handdoek schoonmaakt.

Technical Specification	Informations techniques
Input Voltage	Tension d'entrée 100-240VAC 50Hz
Output	Sortie Max. 1.5 A
Max. Load	Puissance Max. Dimmable LED 200W/220V Halogen 400W/220V
Dimensions	Dimensions L: 45,5 mm, B: 45 mm, H: 20,3 mm
IP-class	Classe IP 20
Approvals	Certifications CE
RF frequency	Fréquence RF 2.4 GHz ZigBee

Technische Eigenschaften	Technische specificatie
Eingangsspannung	Ingangsspanning 100-240VAC 50Hz
Ausgang	Uitgang Max. 1.5 A
Max. Last	Max. belasting Dimmbare LED 200W/220V Halogen 400W/220V
Abmessungen	Afmeting L: 45,5 mm, B: 45 mm, H: 20,3 mm
IP-Klasse	IP klasa 20
Zulassungen	Certificaat CE
Funk-Frequenz	RF frequentie 2.4GHz ZigBee

Wiring diagram


Schaltplan

Notes for the diagrams

L Live
N Neutral
Out Output to connect light source
+A1 Terminal for push switch 8-230V AC (live)
-A2 Terminal for push switch 8-230V AC (neutral)

Hinweis zum Schaltplan

L Phase
N Neutral
Out Schaltkontakt zur Lichtquelle
+A1 Klemme für Druckschalter 8-230V AC (Phase)
-A2 Klemme für Druckschalter 8-230V AC (Neutral)



Push switch wiring connection

The DI600 can be controlled by wall push switch and 8 - 230V AC operational voltage.

Anschluss für den Druckschalter

Der DI600 kann über einen Wanddruckschalter und eine Betriebsspannung von 8 bis 230V Wechselstrom angesteuert werden.

Branchement de l'interrupteur à poussoir.


Le DI600 peut être contrôlé par un interrupteur mural et une tension de fonctionnement de 8 à 230V AC.

Verbinden van bedrad drukschakelaar.

De DI600 kan worden bediend met een wanddrukschakelaar en 8 - 230V AC bedrijfsspanning.

Avec interrupteur à poussoir unique

Met enkele drukschakelaar




With Multiple Push Switches for Multiple Control Points

Mit Mehrfachdruckschalter für Mehrere Anschlüsse

Avec plusieurs boutons poussoirs pour plusieurs points de contrôle

Met meerdere drukschakelaars voor meerdere bedieningspunten



Power up & Pairing


Einschalten & Pairen

1


- Power on the DI600. Connected light will flash twice slowly.
- Schalten Sie den DI600 ein. Das angeschlossene Licht blinkt zweimal langsam.
- Mettez le DI600 sous tension. Le voyant LED clignotera deux fois lentement.
- Schakel de DI600 in. Het aangesloten lampje knippert twee keer langzaam.

2


- Short press "Reset" button for 5 times continuously to enter DI600 pairing mode. Open Salus Premium Lite app.
- „Reset“ 5 Mal hintereinander kurz drücken, um den DI600-Pairing-Modus aufzurufen. Öffnen Sie dann die Salus Premium Lite App.
- Appuyez brièvement sur le bouton «Réinitialisation» pendant 5 fois pour entrer en mode d'association. Ouvrez l'application Salus Premium Lite.
- Druk 5 keer kort op de "Reset"-knop om de DI600-koppelingsmodus te openen. Open de Salus Premium Lite-app.




3




4



5



6




- Click "Scan for equipment" to start pairing.
- Klicken Sie auf "Nach Geräten suchen", um das Pairing zu starten.
- Cliquez sur «Rechercher un équipement» pour démarrer le couplage.
- Klik op "Scannen naar apparatuur" om het koppelen te starten in de APP.


Mise sous tension et association

Opstarten en koppelen

7



8




When DI600 has joined the network and the device is displayed in the App – tick its box, click "Connect Equipment" and follow on-screen instructions.

Wenn DI600 dem Netzwerk beigetreten ist und das Gerät in der App angezeigt wird, aktivieren Sie das entsprechende Kontrollkästchen. Klicken Sie auf „Geräte verbinden“ und befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm.

Lorsque le DI600 a rejoint le réseau et que l'appareil est affiché dans l'application - cochez sa case, cliquez sur «Connecter l'équipement» et suivez les instructions à l'écran.

Wanneer de DI600 toegevoegd is aan het netwerk en het apparaat wordt weergegeven in de app - vink het vakje aan, klik op "Apparatuur aansluiten" en volg de instructies op het scherm.




Turn ON

Einschalten

Allumer

Aanzetten





Turn OFF

Ausschalten

Éteindre

Uitzetten




Dimmer percentage

Dimmgrad in Prozent

Pourcentage variateur

Dimmer percentage



The DI600 will change status when it is turned on or off in the app or by a push switch. The dimmer percentage will be shown in the app when DI600 is operated.

Der DI600 ändert seinen Status, wenn er in der App oder über einen Druckschalter ein- oder ausgeschaltet wird. Der Dimmer-Prozentsatz wird in der App angezeigt, wenn der DI600 betrieben wird.

Le DI600 changera d'état lorsqu'il est allumé ou éteint dans l'application ou par un bouton poussoir. Le pourcentage du variateur sera affiché dans l'application lorsque le DI600 est utilisé.

De DI600 verandert van status wanneer deze wordt in- of uitgeschakeld in de app of met een drukschakelaar. Het dimmerpercentage wordt in de app weergegeven wanneer DI600 wordt bediend.


1

The OneTouch feature allows you to set operating rules for your device. For example, by one virtual OneTouch button you can set all your DI600's to the same dimming value.

Mit der OneTouch-Funktion können Sie Betriebsregeln für Ihr Gerät festlegen. Mit einer virtuellen OneTouch-Taste können Sie beispielsweise alle Ihre DI600 auf den gleichen Dimmwert einstellen.

La fonction OneTouch vous permet de définir des règles de fonctionnement pour votre appareil. Par exemple, à l'aide d'un bouton OneTouch virtuel, vous pouvez régler tous vos DI600 sur la même valeur de pourcentage.

Met de OneTouch-functie kunt u bedieningsregels voor uw apparaat instellen. Met één virtuele OneTouch-knop kunt u bijvoorbeeld al uw DI600's op dezelfde dimwaarde instellen.




Factory Reset

Werksreset

Retour aux paramètres d'usine

Fabrieksinstellingen



Short press the reset button 5 times continuously. If the reset button is not accessible turn off the main power to the DI600 5 times continuously. The connected light will blink 3 times to indicate a successful reset. DI600 will enter pairing mode automatically just after factory reset.

Drücken Sie die Reset-Taste 5 Mal hintereinander kurz. Wenn die Reset-Taste nicht zugänglich ist, schalten Sie den DI600 5 Mal ununterbrochen aus. Das angeschlossene Licht blinkt dreimal, um einen erfolgreichen Reset anzuzeigen. Der DI600 wechselt unmittelbar nach dem Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen automatisch in den Pairing-Modus.

Appuyez brièvement sur le bouton de réinitialisation 5 fois. Si le bouton de réinitialisation n'est pas accessible, coupez l'alimentation principale du DI600 5 fois. Le voyant connecté clignotera 3 fois pour indiquer une réinitialisation réussie. Le DI600 entrera automatiquement en mode d'appairage juste après la réinitialisation d'usine.

Druk 5 keer kort op de resetknop. Als de resetknop niet toegankelijk is, schakel de hoofdstroom naar de DI600 5 keer uit. Het aangesloten lampje knippert 3 keer om een succesvolle reset aan te geven. DI600 gaat automatisch naar de koppelingsmodus nadat de fabrieksinstellingen zijn hersteld.