
SALUS CONTROLS RO



SR600

RELEU INTELIGENT

GHID RAPID

MULTI-LANGUAGE MANUAL

Producător:
SALUS Controls plc
Units 8-10, Northfield Business Park,Forge Way,
Parkgate Rotherham, S60 1SD, United Kingdom

Importator:
Salus Controls European Distribution sp. z o.o.
ul. Szamocka 8, piętro 6., 01-748 Warszawa, Poland

Distributor:
SALUS Controls Romania
str. Orăștiei, nr 10, Clădirea D14, Modul 7 și 8, Etaj 1,
Cluj-Napoca, jud. Cluj

UK: tech@salus-tech.com
PL: poland@saluscontrols.com
RO: tehnic@saluscontrols.ro

Computime

nqa. ISO 9001 QUALITY MANAGEMENT — UKAS MANAGEMENT SYSTEMS 0015

www.saluscontrols.com


SALUS Controls este membru al grupului Computime.
Menținând o politică de dezvoltare continuă a produselor, SALUS Controls plc își rezervă dreptul de a modifica specificațiile, designul și materialele produselor enumerate în această broșură fără o notificare prealabilă.

10/2026


CE UKCA RoHS COMPLIANT

Scheme electrice


1.




2.



3.



4.



Descrierea terminalelor


COM / NO	Terminal comun / normal deschis.
L, N	Alimentare electrică 230 V CA
S1/S2	Terminal comutator S1, S2

Funcțiile butonului




Pentru a identifica dispozitivul, apăsați scurt butonul.
Pentru a intra în modul de asociere, apăsați și țineți apăsat butonul timp de 3 secunde.
Pentru a reseta setările din fabrică, apăsați și țineți apăsat butonul până când LED-ul clipește roșu (maxim 15 secunde).

Terminale S1 și S2



Opțiune	Descriere
1. Fără funcție	Numai control prin aplicație. Dezactivează comutatorul extern.
2. Pornirea și oprirea ieșirii	Numai control extern al comutatorului S1/S2. Controlul aplicației este dezactivat.
3. Acționare releu	Control combinat al aplicației și comutatorului extern (funcționează împreună).
4. Ieșire inversă	Aplicație și comutator de control cu impuls/blocare.
5. Fără control al ieșirii	Comutator virtual S1/S2 prin intermediul aplicației. Această opțiune creează comutatorul virtual (controlat prin intermediul aplicației).

Eliminare dispozitiv din rețea



Introducere

Releul inteligent (**SR600**) este un releu de comutare care poate fi utilizat pentru a porni sau opri o sarcină de maximum 16A. Acesta poate fi instalat direct într-o doză de perete sau prin montaj aparent pe perete (utilizând suportul opțional de montaj **SRS600**). Acest produs trebuie utilizat împreună cu un Coordonator Universal (Gateway - achiziționat separat). Coordonatorul permite comunicarea cu alte produse SALUS Smart Home prin intermediul aplicației **SALUS Premium Lite**.

Conformitatea produsului

Acest produs respectă cerințele esențiale și alte dispoziții relevante ale Directivelor GPSR 2023/988/UE, RED 2025/138/UE, RoHS 2015/863/EU, modificarea 2017/2102/UE și REACH 253 SVHC 1907/2006. Textul integral al Declarației de conformitate UE este disponibil la următoarea adresă de internet: www.saluslegal.com.

2405-2480MHz, <14dBm

Garanția produsului

Produsul SR600 dispune de 5 ani garanție. Pentru a descărca certificatul de garanție corespunzător produsului dumneavoastră, vă rugăm să accesați: www.saluscontrols.com/ro/garantiile-salus.

Informații privind siguranța

Utilizați produsul în conformitate cu reglementările aplicabile. Doar pentru utilizare în interior. Păstrați dispozitivul complet uscat. Deconectați dispozitivul înainte de a-l curăța cu o lavetă uscată. Acest dispozitiv trebuie instalat de către o persoană calificată, iar instalarea trebuie să respecte instrucțiunile, standardele și reglementările aplicabile în orașul, țara sau statul în care este instalat produsul. Nerespectarea standardelor relevante poate conduce la sancțiuni legale.


Asocierea în aplicație

1




Odată alimentat sau resetat din fabrică, LED-ul va clipi roșu de 3 ori, va face o pauză, apoi va repeta pentru a indica modul de asociere.


2




3



4



5



6



LED-ul clipește roșu.




UGE600 — LED-ul clipește roșu.

sau



UGE800 — Cloud - Verde
LAN/WiFi - Verde
ZigBee - Portocaliu

7



8



LED roșu.

UGE600 — LED albastru.

sau

UGE800 — Toate LED-urile verzi

Indicație LED

Descriere	LED
Conectarea la rețea	LED-ul roșu clipește de 3 ori
Conectarea la rețea declanșată prin apăsarea butonului timp de 3 secunde	LED-ul ROȘU+VERDE se aprinde timp de 1 secundă, apoi LED-ul ROȘU pulsează
Dispozitivul este activat cu rețea	LED verde aprins
Dispozitivul este dezactivat cu rețea	LED roșu aprins
Dispozitivul este dezactivat fără rețea	LED roșu intermitent
Dispozitivul este activat fără rețea	LED roșu + verde intermitent
Identificare	LED VERDE intermitent timp de până la 10 minute