

1

Efter opstart vil lysdioden begynde at blinke kontinuerligt.

LED-merkkivalo alkaa vilkkua jatkuvasti alustuksen jälkeen

Etter initialisering vil LED-en blinke kontinuerlig.

När du startar enheten börjar lysdioden blinka kontinuerligt

2

3

4

5

6

Følg instruktionerne på skærmen.

Noudata näytöllä näkyviä ohjeita.

Følg instruksjonene på skjermen.

Följ anvisningarna på skärmen

TÄNDT
PÄÄLLÄ
PÄ

SLUKKET
POIS
AV

Slet fra Gateway: Tryk på knappen i 10 sekunder. Blinker rødt 5 gange hvorefter lysdioden slukkes.

Tehdasasetusten palauttaminen: Paina painiketta 10 sekunnin ajan. LED-merkkivalo vilkkuu punaisena 5 kertaa ja sammuu tämän jälkeen.

Gjenopprette fabrikkinnstillinger: Trykk på knappen i 10 sekunder. Vil blinke rødt 5 ganger, så vil LED-en slukke.

Fabriksåterställning: Håll knappen intryckt i 10 sekunder. Lysdioden blinkar rött fem gånger innan den slocknar.