

PAMETNI IR AC KONTROLER

Model: SIR600



VIŠEJEZIČNI
PRIRUČNIK



Brzi vodič



SALUS Controls Plc, Units 8-10,
Northfield Business Park,
Forge Way, Parkgate
Rotherham, S60 1SD

SALUS Controls GmbH,
Dieselstrasse 34,
63165 Mühlheim am Main,
Germany

UK: tech@salus-tech.com
DE / NL: info@salus-controls.de
FR: technicalsupport@saluscontrols.fr
RO: tehnic@saluscontrols.ro
DK: Support@salus-controls.dk



www.saluscontrols.com

SALUS Controls je član Computime Group.
U održavanju politike kontinuiranog razvoja proizvoda,
SALUS Controls plc zadržava pravo izmjene specifikacija,
dizajna i materijala proizvoda navedenih u ovoj brošuri bez
prethodne obavijesti.



V01
II/2025

Uvod

SIR600 je inovativni daljinski upravljač dizajniran za poboljšanje udobnosti vašeg doma omogućujući vam da lako prilagodite temperaturu klima uređaja. Bilo da želite hladniji ambijent ljeti ili topliju atmosferu zimi, Smart IR AC Remote Controller pruža besprijeckorno i učinkovito rješenje. Ovaj uređaj je namijenjen pružanju ugodnijeg i praktičnijeg životnog iskustva. Integrira najnoviju tehnologiju s jednostavnim funkcijama, osiguravajući da možete uživati u savršenoj unutarnjoj klimi bez napora.


Usklađenost proizvoda

Ovaj proizvod udovoljava osnovnim zahtjevima i drugim relevantnim odredbama Direktiva 2014/53/EU i 2011/863/EU. Cjeloviti tekst EU izjave o sukladnosti dostupan je na sljedećoj internetskoj adresi: www.saluslegal.com.


⚠ Važne sigurnosne informacije

SIR600 mora biti instaliran u skladu s propisima Europske unije i mora biti pohranjen na sigurnom i suhom mjestu. Koristite proizvod na način na koji je namijenjen. Proizvod je namijenjen za unutarnju uporabu. Za pravilnu instalaciju i korištenje uređaja, molimo pročitajte sve upute u ovom vodiču. Nemojte pokušavati rastaviti, popravljati, mijenjati ili modificirati proizvod. Isključite uređaj prije čišćenja suhom krpom.

Ukupne dimenzije



Funkcije tipki



- Smanjuje temperaturu
- On/Off tipka
- + Povećava temperaturu

Sadržaj pakiranja




SIR600
Montažna ploča
za zid

3M Traka

USB kabel

LED status i boje

Vraćanje na tvorničke postavke	
Način pripravnosti (prije uparivanja)	
Uparivanje (dodavanje SIR600 u aplikaciju)	
Završetak uparivanja	LED OFF
IR učenje	
Promijenite zadanu temperaturu ili način rada	



○ - Stalno LED svjetlo

● - Treptajuće LED svjetlo

Postavljanje uređaja



Za napajanje će biti potreban USB adapter za napajanje.




Uredaj treba biti dodan u Salus Smart Home sustav povezivanjem s Salus UG gateway putem lokalne WiFi mreže.



Preuzmite IR kod klima uređaja iz baze podataka.

Postupak montaže



Postavke aplikacije i rad


ⓘ Napomena: Prvo se pobrinite da ste preuzeeli SALUS Premium Lite App s Google Play ili App Store. Trebat ćete slijediti nekoliko jednostavnih koraka kako biste kreirali račun.




⚠ Važno: Za instalaciju SIR600 potreban je SALUS Smart Home Gateway. Prije instalacije SIR600, molimo vas da ažurirate gateway na najnoviju verziju softvera.



Postavljanje SIR600 putem aplikacije




Odaberite izbornik s gornjeg desnog kuta za otvaranje izbornika.



Iz kategorije Uređaji odaberite Svi uređaji.



Ovdje odaberite Dodaj novi uređaj.



Za pripremu SIR600 za povozivanje, držite tipku 5 sekundi.


*Plava LED će početi treptati.




Odaberite Scan for Smart IR AC Controller kao način povezivanja



Ako skeniranje bude uspješno, infrared uređaj će se pojaviti, a zatim ga moramo odabrat.




Nakon odabira, potvrdit ćemo odabirom opcije Poveži uređaj.



Zatim pretražimo i odaberemo marku AC uređaja.




Napomena: Nakon što smo odabrali marku AC uređaja, bit će dostupne dvije opcije:



Opcija A

Programirajte uređaj tako da snimite naredbe s vašeg fizičkog daljinskog upravljača klima uređaja i testirajte naredbe kako biste osigurali da ispravno rade.



Ako je IR signal detektiran, na ekranu će se pojaviti sljedeća obavijest. Pritisnite OK.

Indikacije prikazane na ekranu moraju se pravilno pratiti.

Let's do some tests to verify the Infrared codeset

Two different sets of IR command can be sent to the AC unit by the following buttons:

Power Mode
Temperature
Fan Speed
Swing

A	ON	COOL	OFF
B	COOL	COOL	24°C
A	24°C	AUTO	High
B	ON	ON	ON

Please press the button and observe the changes of the status on the AC unit directly (do not read the original AC remote).

Are the commands working properly? YES NO

Let's do some tests to verify the Infrared codeset

Two different sets of IR command can be sent to the AC unit by the following buttons:

Power Mode
Temperature
Fan Speed
Swing

A	ON	COOL	OFF
B	COOL	COOL	24°C
A	24°C	LOW	High
B	OFF	OFF	OFF

Please press the button and observe the changes of the status on the AC unit directly (do not read the original AC remote).

Are the commands working properly? YES NO

PRVI SKUP KODOVA

Povjerite rade li naredbe kako je prikazano. Ako rade, odaberite DA.

DRUGI SKUP KODOVA

Povjerite rade li naredbe kako je prikazano. Ako rade, odaberite DA.

Let's do some tests to verify the Infrared codeset

Two different sets of IR command can be sent to the AC unit by the following buttons:

Power Mode
Temperature
Fan Speed
Swing

A	ON	COOL	OFF
B	COOL	COOL	23°C
A	23°C	LOW	AUTO
B	ON	OFF	OFF

Please press the button and observe the changes of the status on the AC unit directly (do not read the original AC remote).

Are the commands working properly? YES NO

Let's do some tests to verify the Infrared codeset

Two different sets of IR command can be sent to the AC unit by the following buttons:

Power Mode
Temperature
Fan Speed
Swing


A	ON	COOL	OFF
B	COOL	COOL	23°C
A	23°C	LOW	AUTO
B	ON	OFF	OFF

Please press the button and observe the changes of the status on the AC unit directly (do not read the original AC remote).

Are the commands working properly? YES NO

TREĆI SKUP KODOVA

Povjerite rade li naredbe kako je prikazano. Ako rade, odaberite DA.



Opcija B

Programirajte uređaj odabirući vašeg modela AC uređaja ili modela daljinskog upravljača s popisa.

Let's setup the infrared Codeset in the device

Notice

Great! We received the infrared signal.

Let's verify the IR codeset by few tests

OK

Select your AC model or remote control model from the list directly

10B1

AC Model

Remote Model

Search for your air conditioner model

What is the model of your air conditioner?

Daikin 1234567890

Daikin 154356436

Daikin 16536346

Daikin 1346343

Daikin 5654766

Daikin 676476643

Daikin 5745768758957

Next

Cancel

10B2

DAIKIN

AC Model

Remote Model

Search for your remote control model

What is the model of your remote control?

Daikin 1234567890

Daikin 154356436

Daikin 16536346

Daikin 1346343

Daikin 5654766

Daikin 676476643

Daikin 5745768758957

Next

Cancel

10B3

DAIKIN

AC Model

Remote Model

Search for your remote control model

What is the model of your remote control?

Daikin 1234567890

Daikin 154356436

Daikin 16536346

Daikin 1346343

Daikin 5654766

Daikin 676476643

Daikin 5745768758957

Next

Cancel

10B4

Codeset

Code ID

If you have obtained the information on the codeset ID for your air conditioner service for your AC unit, please select it directly from the list below.

Codeset

Code ID

Codeset - 123

Codeset - 456

Next

Cancel

10B5

Codeset

Code ID

Codeset - 123

Codeset - 456

Next

Cancel

10B6

Codeset

Code ID

Codeset - 123

Codeset - 456

Next

Cancel

10B7

Codeset

Code ID

Codeset - 123

Codeset - 456

Next

Cancel

10B8

Codeset

Code ID

Codeset - 123

Codeset - 456

Next

Cancel

10B9

Codeset

Code ID

Codeset - 123

Codeset - 456

Next

Cancel

10B10

Codeset

Code ID

Codeset - 123

Codeset - 456

Next

Cancel

10B11

Codeset

Code ID

Codeset - 123

Codeset - 456

Next

Cancel

10B12

Codeset

Code ID

Codeset - 123

Codeset - 456

Next

Cancel

10B13

Codeset

Code ID

Codeset - 123

Codeset - 456

Next

Cancel

10B14

Codeset

Code ID

Codeset - 123

Codeset - 456

Next

Cancel

10B15

Codeset

Code ID

Codeset - 123

Codeset - 456

Next

Cancel

10B16

Codeset

Code ID

Codeset - 123

Codeset - 456

Next

Cancel

10B17

Codeset

Code ID

Codeset - 123

Codeset - 456

Next

Cancel

10B18

Codeset

Code ID

Codeset - 123

Codeset - 456

Next

Cancel

10B19

Codeset

Code ID

Codeset - 123

Codeset - 456

Next

Cancel

10B20

Codeset

Code ID

Codeset - 123

Codeset - 456

Next

Cancel

10B21

Codeset

Code ID

Codeset - 123

Codeset - 456

Next

Cancel

10B22

Codeset

Code ID

Codeset - 123

Codeset - 456

Next

Cancel

10B23

Codeset

Code ID

Codeset - 123

Codeset - 456

Next