
SALUS CONTROLS PL



SR600

INTELIGENTNY PRZEKAŹNIK

INSTRUCKJA

MULTI-LANGUAGE MANUAL

Producent:
SALUS Controls plc
Units 8-10, Northfield Business Park, Forge Way,
Parkgate Rotherham, S60 1SD, United Kingdom

Importer:
Salus Controls European Distribution sp.z o.o.
ul. Szamocka 8, piętro 6., 01 748 Warszawa, Poland

Dystrybutor:
AFRISO sp. z o.o. , Szałsza, ul. Kościelna 7
42-677 Czekanów

Computime

ISO 9001 QUALITY MANAGEMENT UKAS MANAGEMENT SYSTEMS 0015

www.saluscontrols.com


SALUS Controls jest członkiem grupy Computime. W ramach polityki ciągłego rozwoju produktów firma SALUS Controls plc zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji, konstrukcji i materiałów produktów wymienionych w niniejszej broszurze bez uprzedniego powiadomienia.

06/2026


CE UKCA RoHS COMPLIANT

Schematy połączeń


1.




2.



3.



4.



Opis zacisków

COM / NO	Zaciski wspólne / normalnie otwarte.
L, N	Zasilanie 230V AC
S1/S2	Styki wejściowe przełącznika


Funkcje przycisku



Aby zidentyfikować urządzenie, naciśnij krótko przycisk.
Aby przejść do trybu parowania, naciśnij i przytrzymaj przycisk przez 3 sekundy.


Aby przywrócić ustawienia fabryczne, naciśnij i przytrzymaj przycisk, aż dioda LED zacznie migać na czerwono (maksymalnie 15 sekund).

Zaciski S1 i S2



Opcja	Opis
1. Brak funkcji	Tylko sterowanie za pomocą aplikacji. Zewnętrzny przełącznik jest wyłączony.
2. Sterowanie wyjściem "on / off"	Sterowanie wyłącznie przez zewnętrzny przełącznik S1/S2. Sterowanie z aplikacji jest wyłączone.
3. Przełączanie stanu przekaźnika	Aplikacja i zewnętrzny przełącznik sterują wyjściem jednocześnie (współpracują ze sobą).
4. Odwrócony sygnał wyjściowy	Sterowanie za pomocą aplikacji i przełącznika z trybem impulsowym/zatrzaskowym.
5. Brak sterowania wyjściem	Wirtualny przełącznik S1/S2 obsługiwany przez aplikację. Ta opcja pozwala utworzyć wirtualny przełącznik (sterowany za pomocą aplikacji).

Usuwanie urządzenia z sieci z sieci



Wprowadzenie

Inteligentny przekaźnik (SR600) to przekaźnik przełączający, który może służyć do włączania i wyłączania obciążenia o natężeniu prądu do 16 A. Można go zamontować bezpośrednio w puszce ściennej lub na ścianie (przy użyciu opcjonalnego uchwytu ściennego SRS600). Produkt ten należy stosować wraz z bramką bramką internetową (nabywaną oddzielnie).

Bramka internetowa umożliwia komunikację z innymi produktami SALUS Smart Home za pośrednictwem aplikacji SALUS Premium Lite.

ZESKANUJ TUTAJ, ABY POBIERAĆ APLIKACJĘ

SALUS PREMIUM LITE

Zgodność produktu


Produkt spełnia zasadnicze wymagania oraz inne odpowiednie postanowienia dyrektyw GPSR (UE) 2023/988, RED (UE) 2025/138 oraz RoHS (UE) 2017/2102 zmieniającej dyrektywę (UE) 2015/853. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod adresem: www.saluslegal.com.

2405-2480MHz, <14dBm


Informacje dotyczące bezpieczeństwa

Urządzenie należy użytkować zgodnie z obowiązującymi przepisami. Produkt przeznaczony jest wyłącznie do użytku wewnątrz pomieszczeń. Należy chronić urządzenie przed wilgocią i utrzymywać je w suchym stanie. Przed czyszczeniem odłączyć urządzenie od zasilania i czyścić wyłącznie suchą ściereczką. Montaż powinien być wykonany przez osobę posiadającą odpowiednie kwalifikacje, zgodnie z wytycznymi, normami i przepisami obowiązującymi w miejscu instalacji. Nieprzestrzeganie odpowiednich norm i przepisów może skutkować konsekwencjami prawnymi.

Parowanie



Po podłączeniu zasilania lub przywróceniu ustawień fabrycznych dioda LED zamiga trzy razy na czerwono, po czym nastąpi przerwa, a następnie cykl się powtórzy, sygnalizując tryb parowania.



Dioda LED

Opis	LED
Automatyczne dołączenie do sieci	Migająca czerwona dioda LED
Dołączenie do sieci po naciśnięciu przycisku	Czerwona i zielona dioda LED świecą się przez 1 sekundę, a następnie czerwona dioda LED zaczyna migać
Przełącznik urządzenia włączony z podłączeniem do sieci	Świeci się zielona dioda LED
Przełącznik urządzenia wyłączony przy połączeniu z siecią	Czerwona dioda LED świeci się
Przekaźnik urządzenia wyłączony bez połączenia z siecią	Migająca czerwona dioda LED
Przełącznik urządzenia włączony bez połączenia z siecią	Migające diody LED czerwona i zielona
Identyfikacja urządzenia	Zielona dioda LED miga przez maksymalnie 10 minut