

## MD34S FILTRU MAGNETIC ÎN LINIE CU ROBINETE DE 3/4"

GHID RAPID

MULTI-LANGUAGE



■ MANUAL ■

### Producător:

SALUS Controls plc  
Units 8-10, Northfield Business Park, Forge Way,  
Parkgate Rotherham, S60 1SD, United Kingdom

### Importator:

Salus Controls European Distribution sp.z o.o.  
ul. Szamocka 8, piętrowo 6., 01 748 Warszawa, Poland

### Distribuitor:

SALUS Controls Romania  
str. Orăștiei, nr 10, Clădirea D14 Modul 7 și 8, Etaj 1  
Cluj-Napoca, jud. Cluj

UK: tech@salus-tech.com  
DE / NL: info@salus-controls.de  
RO: tehnic@saluscontrols.ro




www.saluscontrols.com

SALUS Controls face parte din Grupul Compute.  
În conformitate cu politica noastră de dezvoltare  
continuă a produselor, SALUS Controls plc își rezervă  
dreptul de a modifica specificațiile, designul și  
materialele produselor prezentate în această broșură fără  
o notificare prealabilă.




## Componentele produsului



|   |                     |
|---|---------------------|
| 1 | Supapă de aerisire  |
| 2 | Bară magnetică      |
| 3 | Robinet de evacuare |
| 4 | Robinet de admisie  |
| 5 | Robinet de evacuare |

## Locație recomandată pentru instalare



## Introducere

Filtrul magnetic este conceput special pentru sistemele de încălzire centrală. Acesta poate elimina aproape toate particulele nocive de oxid de fier negru în suspensie acumulate în sistemul de încălzire centrală și protejează întregul sistem.

## Conformitatea produsului

Acest produs respectă cerințele esențiale și celelalte dispoziții relevante ale Directivelor GPSR 2023/988/UE și REACH 251 SVHC 1907/2006. Textul integral al Declarației de conformitate a UE este disponibil la următoarea adresă de internet: [www.saluslegal.com](http://www.saluslegal.com).



## Informații privind siguranța

Utilizați dispozitivul în conformitate cu reglementările naționale și ale UE. Utilizați dispozitivul numai în scopul pentru care a fost conceput. Produsul este destinat exclusiv utilizării în interior. Instalarea trebuie efectuată de o persoană calificată, în conformitate cu reglementările naționale și ale UE.




Vă rugăm să rețineți:

1. Filtrul magnetic conține magneți puternici; vă rugăm să îl țineți la distanță de toate dispozitivele electronice, cardurile bancare și alte dispozitive magnetice;
2. Filtrul magnetic conține magneți puternici și trebuie utilizat întotdeauna cu precauție, în special în cazul dispozitivelor precum stimulatoarele cardiace;
3. Filtrul magnetic este un dispozitiv sub presiune; înainte de efectuarea operațiunilor de întreținere, trebuie eliberată presiunea;
4. Dispozitivul cu filtru magnetic se poate încălzi foarte tare în timpul funcționării. Vă rugăm să fiți atenți!

\* Pentru a asigura continuitatea legării la pământ în conformitate cu normele IEE în vigoare, trebuie instalate cabluri de legare la pământ adecvate pe conductă, acolo unde este necesar, pentru a ocoli produsul.


Notă: Se recomandă ca filtrul magnetic să fie instalat și întreținut de o persoană competentă și calificată. Pentru orice întrebări legate de instalare sau întreținere, contactați SALUS Controls la adresa [techsupport@salus-tech.com](mailto:techsupport@salus-tech.com)

## Instalare



1. Tăiați și îndepărtați porțiunea de țevă în funcție de lungimea necesară pentru instalarea produsului;
2. Montați robinetii pe conductă, strângeți-i inițial doar manual, apoi fixați-i bine de conductă;
3. Montați carcasa filtrului și strângeți-o;
4. Reglați unghiul și fixați filtrul;
5. Asigurați-vă că robinetii sunt deschiși, lăsați sistemul să se umple, deschideți și aerisiți filtrul prin supapa de aerisire, apoi închideți-o la final.

## Întreținere și service



1. Închideți ambele robinete de izolare;
2. Deschideți robinetul de evacuare, așezați o găleată sau un recipient similar sub acesta pentru a colecta resturile. Scoateți bara magnetică și depozitați-o într-un loc sigur;
3. Deschideți robinetul de admisie pentru a spăla resturile; odată ce toate resturile au fost îndepărtate, introduceți în sistem un inhibitor chimic adecvat (recomandăm inhibitorul Salus LX1) și repuneți bara magnetică;
4. Deschideți robinetul de admisie și cel de evacuare, aerisiți filtrul prin supapa de aerisire și închideți-o la final. Verificați dacă există scurgeri;
5. Completați documentația relevantă. De exemplu: date și inhibitorul utilizat.

## Specificații tehnice

| Tip                                    | Filtru magnetic în linie |
|----------------------------------------|--------------------------|
| Dimensiunea supapei                    | 3/4"                     |
| Presiunea maximă de lucru              | 6 bar                    |
| Temperatura maximă de funcționare      | 95°C                     |
| Compatibilitatea inhibitorilor chimici | Da (Salus LX1)           |