
 5 YEAR
WARRANTY

 EASY
INSTALLATION

 RECHARGEABLE
BATTERY

 COMPATIBLE WITH
SMART HOME DEVICES

 VERSATILE

 ZIGBEE 3.0
2.4 GHz



PART OF
Salus
Smart Home

EL600F

SMART HOME THERMOSTAT

FOR THE SALUS SMART HOME SYSTEM



Guia rápido



Introdução

O termostato **Elypso EL600F** é um controlador de temperatura ZigBee para controlo sem fios de uma variedade de dispositivos, tais como centro de cablagem KLO8RF, cabeçal termoestático TRV, módulo de controlo de caldeira RX10RF. Para controlar o EL600F através da Internet ou através da aplicação móvel SALUS Smart Home (modo ONLINE), deve ser instalado juntamente com o gateway de Internet UGE600 (vendido em separado). Ao nível da aplicação, é possível emparelhar o EL600F com outros elementos do sistema, por exemplo Smart Plug SPE600, Smart Relay SR600 ou sensor de janela/porta OS600/SW600. O EL600F pode ser utilizado localmente sem ligação à Internet (modo OFFLINE), com dispositivos ZigBee 3.0 como o TRV3RF e o RX30RF.

Conformidade do produto

Este produto está em conformidade com os requisitos essenciais e outras disposições relevantes das Diretivas 2014/53/UE e 2011/65/UE. O texto integral da Declaração de Conformidade da UE está disponível no seguinte endereço da Internet: www.saluslegal.com.

(∞) 2405-2480MHz, <14dBm

Informações de segurança

Utilizar de acordo com os regulamentos nacionais e da UE. Utilize o aparelho conforme pretendido, mantendo-o num local seco. Produto apenas para uso interno. A instalação deve ser realizada por uma pessoa qualificada de acordo com os regulamentos nacionais e da UE. Desligue o equipamento antes de o limpá-lo com um pano seco.


Conteúdo do pacote

- | | |
|---------------------------|---------------------------------------------|
| 1) Termostato EL600F | 6) Cabo USB Tipo C |
| 2) Base de carregamento | 7) 2xM3x25mm |
| 3) Placa de parede | 8) 2xM3x15mm |
| 4) Mini placa de parede | 9) 2 buchas de parede |
| 5) Guia rápido do usuário | 10) Placa de montagem adesiva de dupla face |

Antes de começar:

- 1 O termostato Elypso EL600T está parcialmente carregado, no entanto, recomendamos que carregue totalmente a bateria antes de usar o termostato. Ligue o carregador à porta micro USB na parte traseira da base de carregamento para carregar o dispositivo.

Carregar a bateria até ao nível máximo pode demorar até 24 horas.



- 2 Montagem: Para montar o termostato podem ser utilizados os acessórios incluídos (parafusos de montagem e/ou fita autocolante).


Para placa de parede: Remova a placa traseira e monte-a na parede com os parafusos incluídos. Pode então fixar a placa de parede.

Para mini placa de parede: Utilize os parafusos incluídos e/ou a placa autocolante para fixar à parede. Depois de seguir o procedimento para qualquer placa de parede, o termostato pode ser ligado. Graças ao ímã incorporado, o termostato pode ser fixado com segurança no lugar.




Nota:

A posição ideal para a montagem do termostato é aproximadamente **1,5 m acima do nível do chão** e longe de fontes de calor e arrefecimento. O termostato não deve ser exposto à luz solar ou a condições extremas, como correntes de ar.



Descrição do ícone do ecrã



- | | |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 1. Botão | 6. Visualização de temperatura |
| 2. Anel giratório | 7. Modo bloqueado |
| 3. Indicador do modo aquecimento/
arrefecimento | 8. Modo programação |
| 4. Estado da rede de radiofrequência | 9. Definições de modo/funções ideais |
| 5. Nível de carga da bateria | 10. Proteção anti-gelo (modo OFF) |

COMPATIBILIDADE COM OUTROS DISPOSITIVOS DE CONTROLO SALUS

O termóstato Elypso pode operar no modo ONLINE ou OFFLINE.

Primeiro, precisa de decidir em que modo o seu termostato funcionará.

MODO ONLINE

Universal Gateway está **LIGADO À INTERNET** Pode configurar e utilizar todos os seus dispositivos com a aplicação Salus Premium Lite. Transfira a aplicação Salus Premium Lite no seu dispositivo iOS ou Android para aceder remotamente aos seus dispositivos Salus.



OU



UG600/UGE600

UG800

Descarregue a aplicação Salus Premium Lite no seu dispositivo iOS ou Android para aceder remotamente ao seu equipamento Salus.



MODO OFFLINE

Universal Gateway **NÃO ESTÁ LIGADO À INTERNET** Pode utilizá-lo com o TRV3RF e o RX30RF localmente (utilize o menu Emparelhamento para emparelhar com eles) sem a aplicação Salus Premium Lite.



OU



UG600/UGE600

UG800

Dispositivos compatíveis:



Relé inteligente
SR600*



TRV
(cabeçal termostático do radiador) com
comunicação sem fios



TRV3RF
Super quiet TRV
(cabeçal termostático do radiador)
ultrassilencioso com comunicação
sem fios



Tomada inteligente
SPE600*



Receptor
RX10RF



Receptor
RX30RF



Gateway
UG800



Gateway
UG600/UGE600



Centro de cablagem **KLO8RF**
para piso radiante de 8 zonas
(UFH)

Sequência de arranque

Nota:

Para facilitar a instalação, certifique-se de que adicionou outros dispositivos à sua rede ZigBee, como a caixa de controlo de piso **radiante (KL08RF)** ou cabeças de **radiador (TRV)**, etc.



Para ligar o termóstato, pressione e mantenha pressionado o botão superior durante 3 segundos.

O ecrã mostrará todos os ícones.

O termóstato está ligado.


Instalação em modo ONLINE

Para proceder à instalação em modo online, devem ser seguidos os seguintes passos:


- 1 Este produto deve ser utilizado com a aplicação SALUS Premium Lite no smartphone ou web acedendo ao seguinte link: eu.premium.salusconnect.io ou digitalizando o código QR:




Certifique-se de que o termóstato está ligado e o indicador do sinal RF está a piscar.




Toque no ícone de três linhas no canto superior direito.




Selecione **“Equipas”**.




No menu mostrado, seleccione **“Todas as equipas”**




No separador **“Grupos”**, seleccione **“Adicionar nova equipa”**.




Procure equipamentos.




O aplicativo irá procurar dispositivos.




Marque a caixa para seleccionar **“Termóstato ambiente Cronos”**.




Ligue o equipamento.




Dê um nome a esta equipa.



Prima **“Concluir”** para voltar à visualização do painel de controlo.



Restaurar para os padrões de fábrica



Prima e mantenha premido o botão durante 5 segundos.




Rode o botão até aparecer o comando Fr (Factory reset).



Prima o botão para selecionar.



Rode o botão até YES apareça no ecrã.



Prima o botão para confirmar.



Reinício para os valores de fábrica iniciado.

Comandos e funções do termóstato

Comando	Função
	Modo automático (AU): Ajusta automaticamente a temperatura com base em programas predefinidos ou leituras de sensores para manter o conforto pretendido.
	Modo manual (M): Permite definir e controlar manualmente a temperatura sem ajustes automáticos, dando-lhe controlo total até decidir alterá-la.
	OFF: Desliga as funções de aquecimento e arrefecimento do termóstato, mantendo o aparelho ligado.
	Shut down (Sd): Coloca o termóstato num estado de baixo consumo de energia, desactivando a função de aquecimento ativo e minimizando o consumo de energia.
	Reposição de fábrica (Fr): Repor o termóstato para as definições originais de fábrica, apagando todas as definições personalizadas, programação e ligações de dispositivos emparelhados.
	Indicador de radiofrequência (rF): Apresenta a intensidade da ligação RF.
	Modo de emparelhamento (P): O termóstato ativa o modo de emparelhamento.

Sede:

SALUS Controls
Units 8-10, Northfield Business
Park, Forge Way,
Parkgate, Rotherham,
S60 1SD, United Kingdom

SALUS Controls GmbH,
Dieselstrasse 34,
63165 Mühlheim am Main,
Germany

Email: sales@salus-tech.com



Computime

www.saluscontrols.com

SALUS Controls é membro do Computime Group

Mantendo uma política de desenvolvimento contínuo de produtos, a SALUS Controls plc reserva-se o direito de alterar as especificações, o design e os materiais dos produtos listados neste folheto sem aviso prévio.

V02
11/2024

