




SALUS CONTROLS



 5 YEAR
WARRANTY

 EASY
INSTALLATION

 RECHARGEABLE
BATTERY

 COMPATIBLE WITH
SMART HOME DEVICES

 VERSATILE

 ZIGBEE 3.0
2.4 GHz



PART OF
Salus
Smart Home

EL600F

SMART HOME THERMOSTAT

FOR THE SALUS SMART HOME SYSTEM



Īsa instrukcija



Ievads

EL600F Elypso ir ZigBee temperatūras regulators dažādu ierīču bezvadu vadībai, piemēram, KLO8RF apsildāmo grīdu vadības centram, mini TRV galvai, RX10RF katla vadības moduļim. Lai EL600F vadītu, izmantojot internetu vai mobilo lietotni SALUS Smart Home (režīms ONLINE), jāizmanto UGE600 interneta vārteja (jāiegādājas atsevišķi). EL600F var savienot ar citiem sistēmas elementiem, piemēram, viedo kontaktdakšu SPE600, viedo releju SR600 vai logu/durvju sensoru OS600/SW600. EL600F var izmantot lokāli, bez interneta pieslēguma (režīms OFFLINE), ar ZigBee 3.0 ierīcēm, piemēram, TRV3RF un RX30RF.

Produkta atbilstība

Produkts atbilst direktīvu 2014/53/ES un 2011/65/ES būtiskajām prasībām un citiem attiecīgajiem noteikumiem. Pilns ES atbilstības deklarācijas teksts ir pieejams šādā interneta adresē: www.saluslegal.com.

☎ 2405-2480MHz, <14dBm



Drošības informācija

Izmantot saskaņā ar nacionālajiem un ES noteikumiem. Izmantojiet ierīci kā paredzēts, glabājiet to sausā vietā. Produkts paredzēts lietošanai tikai iekšējās. Uztādīšana jāveic kvalificētam speciālistam saskaņā ar valsts un ES noteikumiem. Pirms ierīces tīrīšanas ar sausu drānu atvienojiet to.


Komplektācija

- | | |
|----------------------------|--|
| 1) EL600F termostats | 6) C tipa USB kabelis |
| 2) Uzlādes dokstacija | 7) 2x M3x25mm |
| 3) Sienas plāksne | 8) 2x M3 x 15 mm |
| 4) Mini sienas plāksne | 9) 2x sienas kontaktdakšas |
| 5) Īsā lietošanas pamācība | 10) Abpusēja līmējošā montāžas plāksne |

Pirms izmantošanas:

- 1 EL600T Elypso termostats ir daļēji uzlādēts, tomēr iesakām pirms lietošanas pilnībā uzlādēt akumulatoru. Lai uzlādētu ierīci, pievienojiet lādētāju USB tipa C pieslēgvietai, kas atrodas uzlādes dokstacijas aizmugurē.

Uzlādēšana līdz pilnam akumulatora līmenim var ilgt līdz 24 stundām.



- 2 Montāža: lai uzstādītu termostatu, var izmantot komplektācijā iekļautos piederumus (montāžas skrūves un/ vai pašlīmējošo lenti).

Sienas plāksnei: Noņemiet aizmugurējo plāksni un piestipriniet to pie sienas, izmantojot komplektācijā iekļautās skrūves. Pēc tam tam var piestiprināt sienas plāksni.


Mini sienas plāksnei: Izmantojiet komplektācijā iekļautās skrūves un/vai pašlīmējošo plāksni, lai to piestiprinātu pie sienas.

Pēc procedūru izpildes jebkurai sienas plāksnei var pievienot termostatu. Pateicoties iebūvētajam magnētam, termostatu var droši nostiprināt vietā.




Lūdzu, ņemiet vērā:

Ideāla vieta termostata uzstādīšanai ir aptuveni **1,5 m virs grīdas līmeņa** un tālu no apkures un dzesēšanas avotiem. Termostatu nedrīkst pakļaut saules gaismai vai jebkādiem ekstremāliem apstākļiem, piemēram, caurvējam.



Ekrāna ikonas apraksts



1. Nospiediet pogu
2. Rotējošs disks
3. Sildīšanas/dzesēšanas režīma indikators
4. RF statuss
5. Akumulatora statuss

6. Temperatūras displejs
7. Blokēts režīms
8. Grafika iestatījumi
9. Režīmu iestatīšana / Optimālās funkcijas
10. Aizsardzība pret salu (izslēgšanas režīms)

SADERĪBA AR CITĀM SALUS VADĪBAS IERĪCĒM

Ielapso termostats var darboties ONLINE vai OFFLINE režīmā.
Vispirms jums jāizlemj, kurā režīmā jūsu termostats darbosies.

ONLINE REŽĪMS

Universālā vārteja ir **PIEVIENOTA INTERNETAM**.
Varat konfigurēt un izmantot visas savas ierīces,
izmantojot lietotni Salus Premium Lite.



vai



UG600/UGE600

UG800

Lejupielādējiet Salus Premium Lite lietotni savā iOS vai Android ierīcē, lai atļātināti piekļūtu savām Salus ierīcēm.



OFFLINE REŽĪMS

Universālā vārteja **NAV PIESLĒGTA INTERNETAM**.
To var izmantot ar TRV3RF un RX30RF lokāli (lai savienotu ar tām, izmantojiet Pairing izvēlni) bez Salus Premium Lite lietotnes.



vai



UG600/UGE600

UG800

Saderīgas ierīces:



SR600*
Viedais relejs



TRV
(Termostata radiatora vārsts) ar
bezvadu savienojumu



SPE600*
Viedā
kontaktdakša



RX10RF
Uztvērējs



TRV3RF
Super kluss TRV
(Termostata radiatora vārsts)
ar bezvadu savienojumu



RX30RF
Uztvērējs



UG800
Vārteja



UG600/UGE600
Vārteja




KL08RF
8 zonu apsildāmo grīdu
vadības centrs (UFH)

Ieslēgšanas secība

Lūdzu, ņemiet vērā:

Lai atvieglotu uzstādīšanu, lūdzu, pārlicinieties, vai ZigBee tīklam jau esat pievienojis citas ierīces, piemēram, zemgrīdas apsildes **vadības bloku (KL08RF)** vai **radiatora galviņas (TRV)** utt.



Lai ieslēgtu termostatu, turiet augšējo pogu 3 sekundes.



Displejā tiks parādītas visas ikonas.



Termostats ir ieslēgts.

Uzstādīšana ONLINE režīmā

In order to proceed with the installation in online mode, the bellow steps must be followed:



1

Šis produkts ir jāizmanto kopā ar lietojumprogrammu SALUS Premium Lite mobilajā ierīcē vai tīmeklī, piekļūstot šai saitei: eu.premium.salusconnect.io vai skenējot QR kodu.



2




Pārliecinieties, vai termostats ir ieslēgts un RF signāla  indikators mirgo. 

3




Augšējā labajā stūrī nospiediet trīs rindiņu ikonu.


4




Izvēlieties **“Aprīkojums”**.




Nolaizāmajā izvēlnē atlasiet **"Viss aprīkojums"**.




Cilnē **"Grupas"** atlasiet **"Pievienot jaunu aprīkojumu"**.




Skenējiet aprīkojumu.




Lietotne meklēs ierīces.




Atzīmējiet izvēles rūtiņu, lai atlasītu **"Cronos Room Thermostat"**.




Pievienojiet aprīkojumu.




Nosauciēt savu aprīkojumu.



Nospiediet **"Pabeigt"**, lai atgrieztos informācijas panelā skatā.



Rūpnīcas atiestatīšana



Nospiediet un turiet pogu 5 sekundes.



Pagrieziet ciparredzeni, līdz parādās komanda Fr (Rūpnīcas atiestatīšana).



Nospiediet pogu, lai atlasītu.



Pagrieziet slēdzi, līdz jā Ekrānā parādās YES.










Nospiediet pogu, lai apstiprinātu.



Iniciēta rūpnīcas atiestatīšana.

Termostata komandas un funkcijas

Komanda	Funkcija
	Automātiskais Režīms (AU): Automātiski pielāgo temperatūru, balstoties uz iepriekš iestatītiem grafikiem vai sensora rādītājiem, lai uzturētu vēlamo komfortu.
	Manuālais Režīms (M): Ķauj manuāli iestatīt un kontrolēt temperatūru bez automātiskiem pielāgojumiem, dodot pilnīgu kontroli, līdz izlemjat to mainīt.
	IZSLĒGTS: Izslēdz termostata apkures un dzesēšanas funkcijas, kamēr ierīce paliek ieslēgta.
	Izslēgšanas Režīms (Sd): Pārslēdz termostatu zemās enerģijas patēriņa režīmā, izslēdzot aktīvās apkures funkcijas un samazinot enerģijas patēriņu.
	Rūpnīcas Iestatījumu Atiestatīšana (Fr): Atjauno termostatu uz tā oriģinālajiem rūpnīcas iestatījumiem, dzēšot visas pielāgotās konfigurācijas, grafikus un savienojumus ar citām ierīcēm.
	Radio Frekvences Indikators (rF): Parāda RF savienojuma stiprumu.
	Savienošanas Režīms (P): Aktivizē termostata savienošanas režīmu, lai pieslēgtos citām ierīcēm.

Galvenais birojs:

SALUS Controls
Units 8-10, Northfield Business
Park, Forge Way,
Parkgate, Rotherham,
S60 1SD, United Kingdom

SALUS Controls GmbH,
Dieselstrasse 34,
63165 Mühlheim am Main,
Germany

Email: sales@salus-tech.com



Computime

www.saluscontrols.com

SALUS Controls ir Computime Group dalībnieks

Nepārtrauktas produktu attīstības politikas uzturēšana. SALUS Controls plc patur tiesības bez iepriekšēja brīdinājuma mainīt šajā brošūrā uzskaitīto izstrādājumu specifikācijas, dizainu un materiālus.

V02
11/2024

