



Uputstvo za montažu

OČITAJ ME
Višejezični
priručnik

Uvod

IT700 je izuzetno tanki pametni termostat, debljine samo 11 mm, savršen za regulaciju sistema grejanja i hlađenja. Koristi ZigBee komunikaciju, ima punjivu bateriju i dolazi sa magnetnim zidnim nosačem i stonim držačem. Praktično je integrisan u SALUS Smart Home sistem.


Usklađenost proizvoda

Proizvod je usklađen sa osnovnim zahtevima i drugim relevantnim odredbama Direktiva 2014/53/EU i 2015/863/EU. Pun tekst EU izjave o usaglašenosti dostupan je na adresi www.saluslegal.com.
2405-2480 MHz; <20 dBm (WiFi)

Napomene za bezbednost

Koristiti shodno nacionalnim i evropskim propisima. Uređaj koristiti samo za predviđenu svrhu i održavati ga suvim. Proizvod samo za unutrašnju upotrebu. Montažu mora da izvede stručno lice shodno nacionalnim i evropskim propisima. Isključite napajanje opreme pre čišćenja suvom krpom.

Opis LED indikatora




- Opis menija/postavki i sata
- AM/PM
- Regulator temperature
- Indikator grejanja (ikona je animirana kada je upućen zahtev za grejanje)
- Indikator hlađenja (ikona je animirana kada je upućen zahtev za hlađenje)
- Indikator RF veze
- Indikator internet veze
- Senzor zauzeća (hotelska kartica)
- Funkcija zaključavanja dugmadi
- Ikona stanja pripravnosti
- Trenutna temperatura / zadata temperatura
- Režim godišnjeg odmora
- Režim privremenog premošćenja
- Ikona Postavke
- Indikator statusa baterije
- Indikator senzora spoljne temp. / temp. poda
- Broj programa rasporeda
- Ikona režima rasporeda
- Indikator dana / informacije o postavkama

Opis dugmadi

Dugme	Funkcija
	1) Dugme Meni / dugme Nazad. 2) Na GLAVNOM EKRANU: Pritisnite i zadržite 3 sekunde da biste promenili režim rada termostata (Raspored / Trajni režim / Privremeno premošćenje). 3) Na EKRANU POSTAVKE: Pritisnite i zadržite 3 sekunde da biste se vratili nazad bez čuvanja postavki. 4) Na EKRANU UPARIVANJE (meni TIP SISTEMA): Pritisnite i zadržite 3 sekunde da biste videli druge mogućnosti uparivanja.
	Dugme „Dole“ (smanjenje vrednosti parametra / kretanje kroz meni u smeru „NADOLE“)
	Dugme „Gore“ (povećanje vrednosti parametra / kretanje kroz meni u smeru „NAGORE“)
	1) Pritisnite i zadržite 3 sekunde da biste UKLJUČILI NAPAJANJE novog uređaja 2) Dugme „OK / kvačica“ (potvrđivanje vrednosti parametra / prelazak na sledeći meni / čuvanje postavki) 3) Na GLAVNOM EKRANU: Pritisnite i zadržite 3 sekunde da biste ušli u stanje pripravnosti 4) Na EKRANU POSTAVKE: Pritisnite i zadržite 3 sekunde da biste se vratili na GLAVNI EKRAN i SAČUVALI sve izmene. 5) Tokom postupka UPARIVANJA – zadržite dugme 3 sekunde da biste ISKLJUČILI ili PONOVO POKRENULI termostat
	Na GLAVNOM EKRANU – pritisnite ovu dugmad zajedno i zadržite ih 3 sekunde da biste ZAKLJUČALI/OTKLJUČALI dugmad termostata.


Prekidači prijemnika



- AUTO** – prijemnik radi u automatskom režimu u skladu sa termostatom.
- MANUAL** – izlazom prijemnika upravlja klizni prekidač za uklj./isklj. (ručno uključivanje može biti onemogućeno u aplikaciji)
- ON** – kada je u ručnom režimu (MANUAL), ON uključuje kotao.
- OFF** – isključivanje kotla, bilo u automatskom ili ručnom režimu
- ZIGBEE** – konfiguracija ZigBee mreže
- WIFI** – konfiguracija WiFi mreže preko kliznog prekidača. (Ručno uključivanje može biti onemogućeno u aplikaciji)

Napomena: Pritisnite i zadržite dugmad ZigBee i WiFi 10 sekundi za vraćanje na fabričke postavke.


LED indikatori prijemnika



1 DUGME AUTO – MANUAL	2 DUGME ON – OFF
Povezan na internet	Zahtev za hlađenje
Definisane veze sa internetom	ZigBee mreža je otvorena
Postavke interneta nisu definisane	Bez zahteva za grejanje/hlađenje ILI Uređaji nisu povezani sa prijemnikom
OTA (bežično ažuriranje) u toku	ZigBee mreža je u režimu prepoznavanja
Prekinuta veza sa internetom	Kada su uređaji pronađeni i dodati u mrežu
	3x Zahtev za grejanje
	Prilikom brisanja svih uparenih uređaja



Dijagram žičanog povezivanja

IT700 je ZigBee bežični termostat koji kontroliše fabrički uparen ZigBee WiFi WZ600 prijemnik, koji ima jednokanalni relej. Ima ulogu koordinatora mreže: omogućava uređajima da se pridruže mreži i nakon toga upravlja njima.




Postupak uparivanja

Napomena: termostat i prijemnik su fabrički upareni.
Ako je potrebno ponoviti uparivanje, pratite donje korake:



FUNKCIJE TERMOSTATA:


Sled prvog uključivanja



Režimi rada

1. Prebacivanje sa ručnog režima na raspored (Schedule)

Termostat IT700 je podrazumevano u ručnom režimu. Za prebacivanje režima zadržite dugme pritisnutim 3 sekunde da biste prešli u režim rasporeda.



SEDIŠTE:

SALUS Controls
Units 8-10, Northfield Business
Park, Forge Way, Parkgate
Rotherham, S60 1SD

SALUS Controls GmbH,
Dieselstrasse 34,
63165 Mühlheim am Main,
Nemačka


E-pošta: sales@salus-tech.com

www.saluscontrols.com

SALUS Controls članica je koncerna Computime
Zbog stalnog razvoja proizvoda SALUS Controls zadržava pravo da izmeni specifikacije, dizajn i materijal proizvoda navedenih u ovoj brošuri bez prethodne najave.

2. Stanje pripravnosti


Stanje PRIPRAVNOSTI je posebna zadata temperatura koja se može omogućiti/onemogućiti u svakom trenutku. Po potrebi se može koristiti kao zaštita od smrzavanja ili od pregrevanja. Kada je stanje pripravnosti omogućeno, sat nastavlja da radi (iako nije prikazan), a nastavlja se i merenje temperature. Za ulazak u stanje PRIPRAVNOSTI zadržite dugme ✓ na termostatu 3 sekunde. Stanje PRIPRAVNOSTI možete da isključite u svakom trenutku ponovnim pritiskom na dugme ✓ u trajanju od 3 sekunde.



3. Režim rasporeda



Na raspolaganju su 3 različita rasporeda. Upotrebite dugme ✓ ili ^ da izaberete varijantu rasporeda i potvrdite dugmetom ✓





Jedan raspored za RADNE DANE i zaseban za VIKENDE

Jedan raspored za CELU NEDELJU

Sedam zasebnih rasporeda za POJEDINAČNE DANE


Primer programiranja rasporeda za varijantu CELA NEDELJA:



Upotrebite dugme ✓ ili ^ da biste podesili vreme. Potvrdite dugmetom ✓.

Upotrebite dugme ✓ ili ^ da biste podesili temperaturu. Potvrdite dugmetom ✓.

Nakon podešavanja rasporeda termostat radi u režimu rasporeda. Možete da vidite ikonu kalendara na displeju:



Početni ekran u režimu rasporeda

* Podrazumevani raspored u Offline režimu

Program	Vreme	Temperatura
1	6.00	21 °C
2	23.00	19 °C

Izbor grejanja/hlađenja

Termostat IT700 može da radi u režimu grejanja ili hlađenja. Za izbor režima rada termostata pratite donje korake:



Izaberite grejanje/hlađenje.



Idite na postavke za korisnika.



Izaberite režim grejanja ili hlađenja preko dugmadi ^ ili v. Potvrdite dugmetom ✓.


Napredni meni – RF signal




Pritisnite dugme za ulazak u glavni meni.



Izaberite postavke za administratore dugmetom ^ ili v. Potvrdite dugmetom ✓.




Izaberite informacije o uređaju dugmetom ^ ili v. Potvrdite dugmetom ✓.



Krećite se kroz meni pomoću dugmadi ^ ili v dok ne dođete do opcije „RF Range“.

Vraćanje na fabričke postavke

Za VRAĆANJE termostata IT700 na podrazumevane fabričke vrednosti pratite donje korake:




Pritisnite dugme za ulazak u glavni meni.




Idite na postavke za administratora (Admin Settings).



Odaberite opciju „Vraćanje na fabričke postavke“ (Factory Reset).



Izaberite DA i potvrdite izbor pritiskom na dugme ✓.



Sačekajte nekoliko minuta da se postupak vraćanja završi.

Vraćanje sistema (na poledini kućišta)

Povežite termostat sa aplikacijom SALUS

Instalacija u Online režimu – preko Bluetooth veze
Uključite uređaj i pratite donje korake za upravljanje preko aplikacije Salus Premium Lite.

Proizvod se mora koristiti sa aplikacijom SALUS Premium Lite na mobilnom uređaju ili preko veb-usluge na sledećoj adresi: eu.premium.salusconnect.io

