



Installation Guide



Issue date: 06/2020  
Version: V005

Maintaining a policy of continuous development SALUS Controls plc reserve the right to change specification, design and materials of products listed in this brochure without prior notice.

SALUS Controls is a member of the Computime Group



www.saluscontrols.com

PRODUCER:  
SALUS Controls Plc Units 8-10  
Northfield Business Park Forge  
Way, Parkgate, Rotherham S60  
1SD, United Kingdom

### Introduction

The RT310SR module will switch your appliance on or off in accordance with the temperature set by you. The completed RT310SR series consists of a transmitter - RT310TX thermostat and a Smart Relay SR868.

### Product Compliance

This product complies with EMC 2014/30/EU, LVD 2014/35/EU, RED 2014/53/EU and RoHS 2011/65/EU. Full text of the EU Declaration of Conformity on www.saluslegal.com.

(P) 868.0-868.6MHz; <13dBm

### Safety Information

Use in accordance with the regulations. Indoor use only. Keep your equipment completely dry. Disconnect your equipment before cleaning it with a dry towel.

### Einleitung

Der SALUS RT310SR schaltet Ihrer Heizung an oder aus je nach ihren Heizungseinstellungen. Der RT310SR besteht aus einem Sender - dem RT310TX und einem Relais SR868 (Empfänger).

### Produktkonformität

Dieses Produkt erfüllt die wesentlichen Anforderungen der EMC 2014/30/EU, LVD 2014/35/EU, RED 2014/53/EU und RoHS 2011/65/EU. Den Vollständigen Text der EU Konformitätserklärung können Sie auf www.saluslegal.com einsehen.

(P) 868.0-868.6MHz; <13dBm

### Sicherheitsinformationen

Produkt muss gemäß den gängigen Richtlinien verwendet werden. Nur in Innenräumen verwenden. Halten Sie ihr Gerät trocken. Trennen Sie ihr gerät vom Strom ehe Sie es mit einem trockenen Tuch reinigen.

### Introduction

Le module RT310SR allumera ou éteindra votre appareil en fonction de la température définie par vous. La série complète RT310SR comprend un émetteur – le thermostat RT310TX et un Relais Intelligent SR868.

### Conformité du produit

Ce produit est conforme à la norme EMC 2014/30/EU, LVD 2014/35/EU, RED 2014/53/EU et RoHS 2011/65/EU. Texte complet de la déclaration de conformité de l'UE disponible sur le site www.saluslegal.com.

(P) 868.0-868.6MHz; <13dBm

### Utilisation des informations sur la sécurité

Conforme aux réglementations. Conçu pour un usage intérieur. Maintenez votre appareil au sec. Débranchez votre appareil avant de le nettoyer avec un chiffon sec.

### Inleiding

De RT310SR module zal uw toestel aan- en uitschakelen in overeenstemming met de door u ingestelde temperatuur. De complete RT310SR serie bestaat uit een transmitter - RT310TX thermostaat en een smart relais SR868.

### Productconformiteit

Dit product voldoet aan de richtlijn EMC 2014/30/EU, LVD 2014/35/EU, RED 2014/53/EU en RoHS 2011/65/EU. De volledige EU-conformiteitsverklaring vindt u op www.saluslegal.com.

(P) 868.0-868.6MHz; <13dBm

### Veiligheidsinformatie


Gebruik in overeenstemming met de voorschriften. Alleen gebruiken in binnenomgevingen. Zorg dat het apparaat helemaal droog blijft. Ontkoppel uw apparaat voordat u het schoonmaakt met een droge handdoek.

### Button Functions

### Fonctions de bouton

### Tasten Funktionen

### Knop functies



1. Turn on the LCD backlight
2. Turn On/Off the Frost Mode
3. Increase button
4. Decrease button
5. Test Mode/ Pairing Mode



1. Schaltet die Hintergrundbeleuchtung ein
2. Frostschutz An/Aus
3. Erhöhen Taste
4. Senken Taste
5. Testmodus / Verbindungsmodus



1. Allume le rétroéclairage
2. Active/désactive le Mode Hors-gel
3. Boutton d'augmentation
4. Boutton de baisse
5. Mode Test / Mode Appairage




1. Zet het LCD backlight aan
2. Zet aan/uit vorst modus
3. Omhoog knop
4. Omlaag knop
5. Test modus/ pairing modus

### LCD icons

### icônes de l'écran LCD

### LED Symbole

### Lcd-pictogrammen



1. Thermostat is calling for heat
2. Thermostat is in frost mode
3. RF signal
4. Low battery indicator icon
5. Temperature display



1. Thermostat fordert Wärme an
2. Thermostat ist im Frostschutz
3. Funk-Signal
4. Anzeige für niedrigen Batteriestand
5. Temperaturanzeige



1. Le thermostat effectue un appel de chaleur
2. Mode protection contre le gel activé
3. Signal RF
4. Indicateur de faible batterie
5. Affichage de la température




1. Thermostaat vraagt om verwarming
2. Thermostaat staat in vorstmodus
3. RF-signaal
4. Pictogram van laag batterijniveau
5. Temperatuurweergave

### DIP switch settings

### Réglages du commutateur DIP

### Einstellungen der DIP-Schalter

### Dipswitch-instellingen



The DIP Switches can be found on the rear of your thermostat.

Die DIP Schalter befinden sich auf der Rückseite ihres Thermostaten.

L'interrupteur DIP se trouve au dos de votre thermostat.

De DIP Switch vindt u op de achterkant van uw thermostaat.



Control feature	TPI	Span
Operation	When TPI is selected on DIP switch № 2, the DIP switch № 1 is functional. You can choose the Cycles Per Hour between a lower comfort level (6CPH) and a higher comfort level (9CPH).	When Span is selected on DIP switch № 2, the DIP switch № 1 is not functional. The temperature accuracy of your thermostat is set to ± 0.25 °C.



Regeleigenschaften	TPI	Spreizung
Bedienung	Wenn TPI mit dem DIP Schalter Nr 2 ausgewählt ist so ist der DIP Schalter Nr.1 aktiv. Sie können die Zyklen je Stunde zwischen niedriger Komfortebene (6 Z/h) oder höherer Komfortebene wählen.	Wenn Spreizung mit dem DIP Schalter Nr 2 gewählt wurde ist der DIP Schalter Nr1 inaktiv. Die Temperaturgenauigkeit ist auf +/- 0.25C eingestellt.



Fonctionnalités de régulation	TPI (Proportionnalité Intégrale)	Span (Ecart)
Fonctionnement	Quand TPI est sélectionné sur l'interrupteur DIP N°2, l'interrupteur N°1 est activable. Vous pouvez choisir le nombre de Cycles Par Heure entre un niveau de confort bas (6CPH) ou un plus haut niveau (9CPH).	Quand Span est sélectionné sur l'interrupteur DIP N°2, l'interrupteur N°1 n'est pas activable. La précision de température est réglée sur +/- 0,25°C.



Bediening	TPI	Span
In werking	Als TPI is geselecteerd op DIP Switch nr. 2, dan is DIP Switch nr. 1 functioneel. U kunt het aantal cycli per uur kiezen tussen laag comfort (6CPH) en hoog comfort (9CPH).	Als u Span kiest op DIP Switch nr. 2, dan werkt DIP Switch nr. 1 niet. De accurateitheid van de temperatuur is dan ca 0,25 C.

### LED indication Smart Relay

### Voyant LED du Relais Intelligent

### Smart Relais LED Indikatoren

### LED-indicatie smart relais



LED State	Description	
Red	On	The relay is off.
	Flash	The relay is in pairing mode.
Green	On	The relay is on.
	2 x Flash	The relay is writing pairing code.
Red and Green	Flash alternately	The relay is paired but lost link.
	Flash in different sequence	It indicates the software version after reboot.



LED Status	Beschreibung	
Rot	An	Das Relais ist offen.
	Blinkend	Das Relais ist im Verbindungsmodus.
Grün	An	Das Relais is geschlossen.
	2 x blinkend	Das Relais sichert den Verbindungscode.
Rot und Grün	Abwechselnd blinkend	Das Relais hat die Verbindung verloren.
	Blinkt in unterschiedlichen Frequenzen	Zeigt den Softwarestatus nach Neustart an.



Etat des LED	Description	
Rouge	Marche	Le relais est éteint.
	Clignote	Le relais est en mode jumelage.
Vert	Marche	Le relais est activé.
	Clignote x 2	Le relais écrit le code de jumelage.
Rouge et Vert	Clignote en alternance	Le relais est jumelé mais la connexion a été perdue.
	Clignote dans une certaine séquence	Il indique la version du logiciel après le redémarrage.



Ledtoestand	Omschrijving	
Rood	Aan	Het relais is uit.
	Knipperend	Het relais is in koppelingsmodus.
Groen	Aan	Het relais is aan.
	2 x knipperend	Het relais schrijft koppelingscode.
Rood en groen	Afwisselend knipperend	Het relais is gekoppeld, maar de verbinding is verbroken.
	Sequentieel knipperend	Geeft de softwareversie na opnieuw opstarten aan.



### Installation - Step 1



### Installation – Etape 1



### Installatie – Stap 1



### Electric heater



### Chauffage électrique



### Elektrische Heizung



### Elektrische verwarming



### Boiler



### Chaudière



### Kessel



### Boiler



### RT310TX



### RT310TX





### RT310TX



### RT310TX




### RT310TX




- The thermostat and the smart relay are pre-paired from the factory if purchased as a pack. If not, follow thermostat pairing process.
- Der Thermostat und das Relais sind ab Werk bereits miteinander verbunden wenn diese im Paket gekauft wurden. Wenn nicht befolgen Sie den Verbindungs (Pairing) Prozess.
- Le thermostat et le relais intelligent sont pré-jumelés en usine s'ils sont achetés sous forme de paquet. Sinon, suivez le processus de jumelage du thermostat.
- De thermostaat en de smart relais zijn vooraf gekoppeld in de fabriek als ze als een pakket werden gekocht. Als dat niet het geval is, volgt u het thermostaatkoppelingsproces.

Installation – Step 2      Installation – Schritt 2  
 Installation – Etape 2      Installatie – Stap 2




Pairing process      Verbindungsvorgang  
 Processus d'appariement      Koppelingsproces




- In case you want to add more than one relay, set all relays into pairing mode, including the ones already paired, and start the pairing process. The LED will flash red when the relay is in pairing mode.
- Sollten Sie mehr als ein Relais ansteuern wollen, müssen alle Relais, inklusive dem bereits verbundenen, in pairing gebracht werden. Dann kann die Verbindung ausgeführt werden. Die LED des Relais blinkt rot wenn dieser verbindungsbereit ist.
- Si vous souhaitez ajouter plusieurs relais, mettez tous les relais en mode de jumelage, y compris ceux déjà jumelés, et démarrez le processus de jumelage. Le voyant clignote en rouge lorsque le relais est en mode de jumelage.
- Als u meer dan één relais wilt toevoegen, zet alle relais in koppelingsmodus, met inbegrip van degene die al gekoppeld zijn en begin het koppelingsproces. De LED zal rood knipperen wanneer het relais in koppelingsmodus is.

- Put the thermostat into pairing mode, by pressing the pair button for 3 seconds. After the smart relay is paired with the thermostat, the LED is steady red.
- Setzen Sie den Thermostaten in den Verbindungsmodus indem Sie die Pair-Taste für 3 Sekunden gedrückt halten. Nachdem das Relais verbunden ist leuchtet die LED konstant Rot.
- Mettez le thermostat en mode de jumelage en appuyant sur le bouton de jumelage pendant 3 secondes. Une fois le relais intelligent associé au thermostat, le voyant reste allumé en rouge.
- Zet de thermostaat in koppelingsmodus, door de koppelingsknop gedurende 3 seconden ingedrukt te houden. Nadat het relais is gekoppeld met de thermostaat, zal de LED vast rood branden.




Test the pairing process      Testen Sie den Pairing Modus  
 Tester le processus d'appariement      Test het koppelingsproces




- If the thermostat loses connection with the Smart Relay, the Smart Relay goes into fail safe mode after 30 minutes.
- Sollte der Thermostat die Verbindung mit dem Relais verlieren wird dieser nach 30 Minuten in den Sicherheitsmodus wechseln.
- Si le thermostat perd la connexion avec le Relais Intelligent, celui-ci passe en mode sans échec après 30 minutes.
- Als de verbinding tussen de thermostaat en het smart relais onderbroken wordt, gaat het smart relais in 'fail-safe'-modus na 30 minuten.


Change temperature      Änderung der Sollwert-Temperatur  
 Modification de la température      Verander de temperatuur



- Actual room temperature      Setpoint temperature
  - Tatsächliche Raumtemperatur      Sollwert-Temperatur
  - Température ambiante actuelle      Température de point de consigne
  - Huidige kamertemperatuur      Instelpunt voor temperatuur
- By changing the Setpoint (desired) temperature, you are permanently altering your temperature.
  - Durch eine Änderung der Sollwert- (gewünschten) Temperatur ändern Sie Ihre Temperatur dauerhaft.
  - Si vous modifiez la température (souhaitée) de point de consigne, vous modifiez définitivement votre température.
  - Wanneer u de gewenste temperatuur (het instelpunt) wijzigt, past u de temperatuur permanent aan.




Frost Mode      Frostschutz-Modus  
 Mode Antigél      Vriesmodus



- Frostpoint review      Frostschutztemperatur einsehen
- Contrôle du point de gel      Herziening vorstpunt

Installer mode      Installateur-Modus  
 Mode Installateur      Installatiemodus



- Press the three buttons together for 3 seconds. Use to select dxx parameter, to change parameter value and to confirm.
- Halten Sie diese 3 Tasten für 3 Sekunden gemeinsam gedrückt. Verwenden Sie um dxx Parameter auszuwählen, um den Parameterwert zu verändern und zum bestätigen.
- Maintenez les trois touches simultanément enfoncées pendant 3 secondes. Utilisez pour sélectionner le paramètre dxx, pour modifier la valeur du paramètre et pour confirmer.
- Druk de drie knoppen tegelijk in gedurende 3 seconden. Gebruik om dxx-parameter te selecteren, om de parameterwaarde te wijzigen en om te bevestigen.

Parameter

dxx	Function	Parameter	Description	Default value
d01	Temperature display increments	0.1 or 0.5°C	Select temperature display increments	0.5°C
d02	Temperature offset	±3.0°C	Calibrate your thermostat temperature	0.0°C
d03	Frost setpoint	5.0-17.0°C	Set the Frost Point temperature	5.0°C

Parameter

dxx	Funktion	Parameter	Beschreibung	Standardwert
d01	Schrittgrößen der Temperaturanzeige	0,1 oder 0,5 °C	Wählt die Schrittgrößen der Temperaturanzeige aus	0,5 °C
d02	Temperatur-Offset	±3,0 °C	Kalibriert Ihre Thermostattemperatur	0,0 °C
d03	Frostschutz-Sollwert	5,0 - 17,0 °C	Legt die Frostschutz-Sollwert-Temperatur fest	5,0 °C

Paramètre

dxx	Fonction	Paramètre	Description	Valeur par défaut
d01	Affichage de la température par incrément	0,1 ou 0,5 °C	Sélectionnez l'affichage de la température par incrément	0,5 °C
d02	Écart de température	±3,0 °C	Étalonnez la température de votre thermostat	0,0 °C
d03	Point de consigne antigél	5,0-17,0 °C	Réglez la température de point de consigne antigél	5,0 °C

Parameter

dxx	Functie	Parameter	Beschrijving	Standaardwaarde
d01	Stappen voor temperatuurweergave	0,1 of 0,5 °C	Stappen voor temperatuurselectie	0,5 °C
d02	Temperatuurcompensatie	±3,0 °C	Kalibreer de temperatuur van de thermostaat	0,0 °C
d03	Instelpunt voor bevrozing	5,0-17,0 °C	Stel de temperatuur voor het vriespunt in	5,0 °C